



Beim Drucken: In den Einstellungen die Seitenanpassung „keine“ auswählen. Andernfalls wird diese Größenübersicht nicht maßstabsgetreu ausgedruckt.

ÜBERSICHT KNOPFGRÖSSEN



6 mm



8 mm



9 mm



10 mm



11 mm



12 mm



14 mm




15 mm

1 € Cent



18 mm

2 € Cent




20 mm

10 € Cent




23 mm

1€




25 mm


2€




28 mm




30 mm



35 mm



38 mm



44 mm