


AirFly Duo

guide du propriétaire




Appariage d'AirFly Duo avec des AirPods	1
Appariage d'AirFly Duo avec des écouteurs sans fil	6
Appariage d'AirFly Duo avec un second ensemble d'écouteurs sans fil	10
Activer et désactiver AirFly Duo	14
Reconnexion des écouteurs à l'iPhone	15
Chargement	16
Conseils et astuces	17
Guide des voyants d'état	18

Appariage d'AirFly Duo avec des AirPods




AirFly Duo → AirPods

1 Pour accéder au Mode d'appariage, activez AirFly Duo. Une fois activé, AirFly clignotera en blanc et ambre pour indiquer qu'il est prêt à être apparié avec vos AirPods. Si AirFly ne clignote pas une fois activé, maintenez le bouton 1 enfoncé pendant quatre secondes pour accéder au Mode d'appariage.



AirFly Duo → AirPods

2 Pour accéder au Mode d'appariage sur les AirPods, placez d'abord les AirPods dans le Boîtier de charge. En gardant le couvercle ouvert, appuyez et maintenez enfoncé le bouton à l'arrière du Boîtier de charge jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc.



AirFly Duo → AirPods

3 Une fois apparié avec succès*, le voyant de votre Boîtier de charge AirPods deviendra vert et le voyant d'AirFly Duo sera blanc fixe et s'éteindra après 10 secondes.


Pour appairer un second ensemble d'AirPods, répétez la procédure en utilisant le bouton 2. (Voir page 10 pour plus de détails)



* L'appariage initial peut prendre jusqu'à 90 secondes, mais AirFly Duo se souviendra de vos AirPods lors d'une reconnexion ultérieure.

AirFly Duo → AirPods

4 Branchez AirFly Duo sur n'importe quel dispositif doté d'une prise pour écouteurs standard afin d'écouter du matériel audio sans fil.




AirFly Duo → AirPods

Appariage d'AirFly Duo avec des écouteurs sans fil




AirFly Duo → Écouteurs sans fil

1 Pour accéder au Mode d'appariage, activez AirFly Duo. Une fois activé, AirFly clignotera en blanc et ambre pour indiquer qu'il est prêt à être apparié avec vos écouteurs. Si AirFly ne clignote pas une fois activé, maintenez le bouton 1 enfoncé pendant quatre secondes pour accéder au Mode d'appariage.




AirFly Duo → Écouteurs sans fil

2 Mettez vos écouteurs en Mode d'appariage Bluetooth (consultez le manuel du propriétaire de vos écouteurs pour obtenir plus de détails).



AirFly Duo → Écouteurs sans fil


3 Une fois apparié avec succès*, le voyant d'AirFly Duo sera blanc fixe et s'éteindra après 10 secondes.



*L'appariage initial peut prendre jusqu'à 90 secondes, mais AirFly Duo se souviendra de vos écouteurs lors d'une reconnexion ultérieure.


AirFly Duo → Écouteurs sans fil

Appariage d'AirFly Duo avec un second ensemble d'écouteurs sans fil



AirFly Duo → Seconde paire d'écouteurs sans fil

1 Pour accéder au Mode d'appariage, activez tout d'abord AirFly Duo, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton 2 pendant quatre secondes – jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc et ambre.



AirFly Duo → Seconde paire d'écouteurs sans fil


2 Mettez le second ensemble d'écouteurs en Mode d'appariage Bluetooth (consultez le manuel du propriétaire de vos écouteurs pour obtenir plus de détails).

Pour ajouter une seconde paire d'AirPods, veuillez consulter l'Appariage des AirPods, à la page 1



AirFly Duo → Seconde paire d'écouteurs sans fil

3 Une fois apparié avec succès*, le voyant d'AirFly Duo sera blanc fixe et s'éteindra après 10 secondes.



*L'appariage initial peut prendre jusqu'à 90 secondes, mais AirFly Duo se souviendra de vos écouteurs lors d'une reconnexion ultérieure.


AirFly Duo → Seconde paire d'écouteurs sans fil

Activer et désactiver AirFly Duo

Utilisez l'interrupteur présent sur le côté d'AirFly Duo pour l'allumer ou l'éteindre.

Faites glisser vers le haut pour activer. Faites glisser vers le bas pour désactiver.

AirFly Duo se reconnectera aux deux ensembles d'écouteurs lorsqu'il sera rallumé.



Activer et désactiver AirFly Duo

Reconnexion de vos AirPods ou de vos écouteurs à votre smartphone/tablette

Une fois apparié, AirFly Duo se souviendra de vos AirPods / écouteurs et basculera vers eux lorsque l'appareil sera allumé. Pour revenir à l'utilisation de vos AirPods / écouteurs avec votre smartphone ou votre tablette, désactivez tout d'abord AirFly Duo.

Sur votre dispositif, ouvrez les Paramètres Bluetooth (Settings) et sélectionnez vos écouteurs (casque) dans la liste. L'état passera de Non connecté à Connecté une fois que les écouteurs sont appariés avec succès avec votre dispositif.




Appariage à nouveau à l'iPhone

Chargement d'AirFly Duo

Pour recharger, branchez tout simplement le câble de charge USB-C vers USB-A fourni dans AirFly Duo, puis dans n'importe quel port USB alimenté. AirFly Duo sera complètement chargé en 2 heures.

La batterie interne d'AirFly Duo durera environ 20 heures. Nous vous recommandons de charger complètement AirFly Duo avant de l'utiliser pour la première fois. Si votre AirFly Duo est faiblement alimenté, il clignotera 3 fois en ambre pour vous avertir qu'il faudra le recharger bientôt.

Pendant le chargement, AirFly Duo s'allumera en ambre et restera allumé. Une fois complètement chargé, le voyant ambre s'éteindra.




Chargement

Conseils et astuces

1 S'il paraît qu'un seul AirPod lit le matériel audio, éteignez et rallumez AirFly. Cela reconnectera AirFly et devrait reconnecter les deux AirPod.

2 Si vous souhaitez appairer un nouvel ensemble d'écouteurs à AirFly ou si vous rencontrez des difficultés à appuyer sur le bouton de réinitialisation situé sur le côté d'AirFly Duo pendant 4 secondes. Une fois réinitialisé, AirFly Duo clignotera 4 fois en ambre, puis passera en Mode d'appariage.



Conseils et astuces

Guide des voyants d'état

	Sous tension	Le voyant à LED (diode électroluminescente) blanc clignote deux fois
	Mode d'appariage	Les voyants à LED blanc et ambre clignotent alternativement
	Mode Veille non connecté	Le voyant à LED blanc clignote deux fois toutes les 5 secondes
	Mode Veille connecté	Voyant à LED blanc fixe
	Batterie faible	Le voyant à LED ambre clignote 3 fois
	Mise en charge	Ambre fixe (ne clignote pas)
	Complètement chargé	Le voyant à LED ambre s'éteint

Guide des voyants d'état

FCC Statement

Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC)
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : le fait d'apporter des changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler la permission accordée à l'utilisateur pour exploiter l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut traduire de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce fait pourrait être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en faisant recours à l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration ISCED

(Innovation, Sciences et Développement économique du Canada)
L'émission exempt de licence contenue dans le présent appareil est conforme aux CBR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de sécurité

L'élimination d'une batterie en la jetant dans le feu ou dans un four chaud ou l'accès au le démontage mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.

- Le fait de laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable;

- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite

Déclaration NBTC

Cet équipement de télécommunication est conforme aux exigences de la Commission nationale de l'audiovisuel et des télécommunications (NBTC).

RED

Par la présente, Twelve South, LLC, déclare que le type d'équipement radio, matériel mobile 2G/3G, est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site Web : <http://www.twelvesouth.com>

Gamme des Fréquences : 2402 – 2480 MHz
Puissance de transmission : 4 dBm (fondamental)

Avez-vous des questions ?

Visitez twelvesouth.com ou contactez-nous à l'adresse électronique support@twelvesouth.com