

AirFly Duo

Manuale dell'utente



Abbinamento di AirFly Duo con AirPods	1
Abbinamento di AirFly Duo con le cuffie wireless	6
Abbinamento di AirFly Duo con un secondo kit di cuffie wireless	10
Accensione e spegnimento di AirFly Duo	14
Ricollegare le cuffie all'iPhone	15
Caricamento	16
Suggerimenti e trucchi	17
Guida alle luci di stato	18

Abbinamento di AirFly Duo con AirPods




AirFly Duo → AirPods

1 Per entrare nella modalità di abbinamento, accendere AirFly Duo. Una volta acceso, AirFly lampeggerà in bianco e ambrata indicando che è pronto per l'abbinamento con gli AirPods. Se AirFly non lampeggia una volta acceso, tenere premuto il pulsante 1 per quattro secondi per accedere alla modalità di abbinamento.



AirFly Duo → AirPods

2 Per entrare in modalità di abbinamento AirPods, per prima cosa posizionare AirPods all'interno della custodia di ricarica. Con il coperchio aperto, tenere premuto il pulsante sul retro della custodia di ricarica finché la luce non lampeggia in bianco.



AirFly Duo → AirPods


3 Una volta abbinato con successo*, la luce sulla custodia di ricarica degli AirPods diventerà verde e la luce su AirFly Duo sarà bianca fissa e si spegnerà dopo 10 secondi.



***Può richiedere fino a 90 secondi per l'abbinamento iniziale, ma AirFly Duo ricorderà gli AirPods quando si riconnetterà in futuro.**

AirFly Duo → AirPods

4 Collegare AirFly Duo a qualsiasi dispositivo con un jack per cuffie standard per ascoltare l'audio senza fili.




AirFly Duo → AirPods

Abbinamento di AirFly Duo con le cuffie wireless



AirFly Duo → Cuffie wireless

1 Per entrare nella modalità di abbinamento, accendere AirFly Duo. Una volta acceso, AirFly lampeggerà in bianco e ambrata indicando che è pronto per l'abbinamento con le cuffie. Se AirFly non lampeggia una volta acceso, tenere premuto il pulsante 1 per quattro secondi per accedere alla modalità di abbinamento.



AirFly Duo → Cuffie wireless

2 Put your headphones into Bluetooth Pairing Mode (refer to your headphones' owner's manual for more details).



AirFly Duo → Cuffie wireless

3 Una volta abbinato con successo*, la luce su AirFly Duo sarà bianca fissa e si spegnerà dopo 10 secondi.



***Può richiedere fino a 90 secondi per l'abbinamento iniziale, ma AirFly Duo ricorderà le cuffie quando si riconnetterà in futuro.**


AirFly Duo → Cuffie wireless

Abbinamento di AirFly Duo con un secondo set di cuffie wireless



AirFly Duo → Secondo paio di cuffie wireless

1 Per entrare nella modalità di abbinamento, accendere AirFly Duo, quindi tenere premuto il pulsante 2 per quattro secondi finché la luce non lampeggia in bianco e ambrata.



AirFly Duo → Secondo paio di cuffie wireless

2 Mettere il secondo set di cuffie in modalità di abbinamento Bluetooth (far riferimento al manuale d'uso delle cuffie per maggiori dettagli).



Per aggiungere un secondo paio di AirPods, fare riferimento all'abbinamento AirPods a pagina 1

AirFly Duo → Secondo paio di cuffie wireless

3 Una volta abbinato con successo*, la luce su AirFly Duo sarà bianca fissa e si spegnerà dopo 10 secondi.



****Può richiedere fino a 90 secondi per l'abbinamento iniziale, ma AirFly Duo ricorderà le cuffie quando si riconnetterà in futuro.**

AirFly Duo → Secondo paio di cuffie wireless

Accensione e spegnimento di AirFly Duo

Usare l'interruttore sul lato di AirFly Duo per accenderlo o spegnerlo. Far scorrere verso l'alto per accendere. Scorrere verso il basso per spegnere. AirFly Duo si riconnetterà a entrambi i set di cuffie quando verrà riacceso.



Accensione e spegnimento di AirFly Duo

Ricollegare gli AirPods o le cuffie Torna allo smartphone/tablet

Una volta abbinato, l'AirFly Duo ricorderà gli AirPods / cuffie e passerà a loro quando l'unità è accesa. Per tornare ad usare gli AirPods / cuffie con lo smartphone o tablet, spegnere prima l'AirFly Duo.

Sul dispositivo, aprire le Impostazioni Bluetooth e selezionare le cuffie dalla lista. Lo stato cambierà da Non connesso a Connesso una volta che le cuffie sono state abbinato con successo al dispositivo.



Abbinare di nuovo l'iPhone

Caricare AirFly Duo

Per ricaricare, basta collegare il cavo di ricarica da USB-C a USB-A incluso in AirFly Duo e poi in qualsiasi porta USB alimentata. AirFly Duo si carica completamente entro 2 ore.

La batteria interna di AirFly Duo dura circa 20 ore. Raccomandiamo di caricare completamente AirFly Duo prima di usarlo per la prima volta. Se l'AirFly Duo è a corto di energia, lampeggerà 3 volte in giallo per avvisare che presto dovrà essere ricaricato.

Durante la ricarica, l'AirFly Duo si illuminerà in ambrata e rimarrà accesa. Una volta completamente carica, la luce gialla si spegnerà.




Caricamento

Suggerimenti e trucchi

1 Se solo un AirPods sembra riprodurre l'audio, spegnere e riaccendere AirFly. Questo risincronizzerà AirFly e dovrebbe ricollegare entrambi gli AirPods.

2 Se si desidera abbinare un nuovo set di cuffie ad AirFly, o si riscontrano problemi di connessione alle cuffie, resettare AirFly Duo tenendo premuto il pulsante Reset sul lato di AirFly per 4 secondi. Una volta resettato, AirFly Duo lampeggerà 4 volte in giallo, quindi entrerà in modalità di abbinamento.



Suggerimenti e trucchi

Guida alle luci di stato

	Accensione	Il LED bianco lampeggia due volte
	Modalità di abbinamento	Il LED bianco e ambrata lampeggiano alternativamente
	Modalità standby non collegata	Il LED bianco lampeggia due volte ogni 5 secondi
	Modalità standby collegata	LED bianco fisso
	Batteria quasi scarica	Il LED ambrata lampeggia 3 volte
	In carica	Ambrata fissa
	Completamente carico	Il LED ambrata si spegne

Guida alle luci di stato

Dichiarazione FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 del Regolamento FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza.

Avviso: Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dalla parte responsabile per gli aspetti di conformità potrebbe annullare il diritto dell'utente all'uso del dispositivo.

Note: Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, relativi alla Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stabiliti per garantire un'adeguata protezione da dannose interferenze in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, qualora non sia installata e utilizzata in conformità con le istruzioni fornite, può causare interferenze pericolose alle comunicazioni radio. Considerate non di loro genere che tali interferenze non si possono verificare in alcuna installazione specifica. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o TV, verificabile dall'accensione e dallo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza seguendo una o più misure riportate qui sotto:

- Orientare nuovamente o localizzare l'antenna in una nuova posizione.
- Aumentare la distanza che separa il dispositivo e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il computer ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui il televisore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico Radio/TV specializzato per aiuto.

Dichiarazione ICSE
Questo dispositivo è conforme con un trasmettitore esente da licenza che è conforme alle RSS esenti da licenza di Innovation Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze;

inoltre (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, compresa l'interferenza che causa funzionamento non desiderato.

L'utente esente da licenza contenuto in questo apparecchio è conforme alle norme CNE per l'installazione, la sicurezza e lo sviluppo economico del Canada applicabili agli apparecchi radio esenti da licenza. Il funzionamento è consentito alle due condizioni seguenti: (1) L'apparecchio non deve produrre disturbi; (2) L'apparecchio deve accettare tutti i disturbi radioelettrici subiti, anche se il disturbo è suscettibile di compromettere il funzionamento.

Dichiarazione sulla sicurezza
Lo smontamento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la frammentazione o il taglio meccanico di una batteria, può provocare un'esplosione.
Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido a gas infiammabile.
Una batteria sottoposta a una pressione d'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione e la perdita.

Dichiarazione NBTC
This telecommunications equipment conforms to the requirements of the National Telecommunications Commission.

ROSSO
Con la presente, Twelve South, LLC, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, numero di modello 20-2014, è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul nostro sito web: <http://www.twelvesouth.com>

Risposta in frequenza: 2402 ~ 2480MHz
Alimentazione di trasmissione: 10dBm

19

Domande?

Visitate twelvesouth.com o contattate support@twelvesouth.com