


SOLIX™

EXPEDITION

TRUE WIRELESS EARPHONES PRO



ITEM#: 3004227


INSTRUCTION MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING / MANUEL D'INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD K POUŽITÍ
MANUALE DI ISTRUZIONI / MANUAL DE INSTRUCCIONES

ITEM FEATURES


A MULTI-FUNCTION BUTTON

- Hold the button for 3s to turn ON the earphones.
- Hold the button for 5s to turn OFF the earphones.
- Touch the button once to Pause & Play music or answer calls.
- Hold the button for 1-2s to Reject the call.
- Double touch the button on the RIGHT / LEFT earphone to skip to the Next track / Previous track.
- Triple touch the button on the RIGHT / LEFT earphone to Increase / Decrease the volume.
- Hold the button for 1-2s until you hear the "beep" prompt to activate Voice Assistant (Google Assistant™ or Siri®) on your smartphone.



B EARPHONES STATUS LIGHT & BUILT-IN MICROPHONE

- Indicates if the earphones are on/off, pairing, or charging. The light will be RED when charging in the Charging Case Station, the RED light will be off when full charged. The light flashes red & blue in pairing mode, the light blinks blue slowly when paired with your Bluetooth device.
- Hands-free talking.



C CHARGING CASE STATUS LIGHT

- The light will blink RED when the charging case station is being charged and turn a steady RED when the charging case station are fully charged.
- The light will turn BLUE when the earphones are being charged by the charging case station and turn off when the earphones are fully charged.

D TYPE-C CHARGING PORT

This is the area to plug-in and charge your charging case station. If the earphones are in the charging case station they will be charged first.

PAIRING MODE - AUTO PAIRING

Pairing name: **Solix Expedition**

Remove your earphones from the charging case station, they will turn on and pair with one another automatically. Once the earphones are paired either the LEFT or RIGHT earphone will flash red and blue alternately waiting to be paired to a device. The earphones will appear as "Solix Expedition" in the list of available Bluetooth devices. Select it and connect. When you put the earphones back in the charging station they will turn off automatically and begin to charge if needed.



SPECIFICATION

Bluetooth version: 5.0

Bluetooth frequency: 2402-2480MHz

Frequency response: 20Hz-20kHz

Max transmitted power: 4dBm

Drive unit: 8mm

Power supply: Built-in Li-ion polymer battery

Battery capacity: 40mAh/earphone, 400mAh/charging case

Charging voltage: DC 5V

Operation range: 10m

Play time on single charge: 5 hours

Play time with charging case station: 25 hours

Charging time: About 1-2 hour

Charging port: Type-C

Control: Touch

SAFETY INSTRUCTIONS

- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

 **Bluetooth**® is a trademark on a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.



Guidelines for protection of the environment.

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances.

This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://solixco.com/eudocs>



WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. For your own safety, please be aware of your surroundings when using these earphones. Not suitable for children.


**Manufactured & Distributed by: Audeo Innovations Ltd., 12
Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.**

SOLIX™ is a registered trademark of Audeo Innovations Ltd.

PROJECTKENMERKEN


A MULTIFUNCTIONELE KNOP

- Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de oortelefoon aan te zetten.
- Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de oortelefoon uit te schakelen.
- Raak de toets eenmaal aan om muziek te pauzeren en af te spelen, of Oproepen beantwoorden.
- Houd de knop 1-2 seconden ingedrukt om de oproep af te wijzen.
- Druk tweemaal op de toets op de RECHTER/LINKER oortelefoon om naar het volgende nummer / vorige nummer te gaan.
- Raak de toets op de RECHTER/LINKER oortelefoon driemaal aan om het volume te verhogen of te verlagen.
- Houd de knop 1-2 seconden ingedrukt tot u de "piep" hoort om de stemassistent (Google Assistant™ of Siri®) op uw smartphone te activeren.



B STATUSLAMPJE OORTELEFOON & INGEBOUWDE MICROFOON

- Geeft aan of de oortelefoon aan/uit staat, gekoppeld of opgeladen is. Het lampje is ROOD als de oortelefoon in de oplaadhouder wordt opgeladen, het RODE lampje is uit als de oortelefoon volledig is opgeladen. Het lampje knippert rood & blauw in de koppelingsmodus, het lampje knippert langzaam blauw wanneer het gekoppeld is met uw Bluetooth-apparaat.
- Handenvrij praten.



C STATUSLAMPJE LAADKOFFER

- Het lampje knippert ROOD wanneer het laadstation wordt opgeladen en blijft ROOD branden wanneer het laadstation volledig is opgeladen.
- Het lampje wordt BLAUW als de oortelefoon wordt opgeladen door het laadstation en gaat uit als de

oortelefoon volledig is opgeladen.

D TYPE-C LAADPOORT

Dit is het gebied waar u uw oplaadstation kunt aansluiten en opladen. Als de oortelefoons in het oplaadstation zitten, worden ze eerst opgeladen.

KOPPEL MODI - AUTOMATISCH KOPPELEN

Koppelnaam: **Solix Expedition**

Haal de headset uit het oplaadstui en de headset wordt automatisch ingeschakeld en gekoppeld. Zodra de headset gekoppeld is, knippert de linker- of rechterhoofdtelefoon afwisselend rood en blauw, in afwachting van koppeling met het apparaat. De headset zal verschijnen als "Solix Expedition" in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten. Selecteer het en maak verbinding. Wanneer u de headset terugplaatst in het laadstation, zal de headset automatisch uitschakelen en beginnen met laden wanneer dat nodig is.



SPECIFICATIE

Bluetooth-versie: 5.0

Bluetooth-frequentie: 2402-2480MHz

Frequentiebereik: 20Hz-20kHz

Max uitgezonden vermogen: 4dBm

Aandrijfeenheid: 8mm

Stroomvoorziening: Ingebouwde Li-ion polymeerbatterij

Batterijcapaciteit: 40mAh/oortelefoon, 400mAh/oplaadgeval

Oplaadspanning: DC 5V

Verrichtingswaaiër: 10m

Speeltijd op enkele lading: 5 uur

Speeltijd met laadstation: 25 uur

Opladtid: Ongeveer 1-2 uur

Oplaadpoort: Type-C

Bediening: Aanraking

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Reinig enkel met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen en dat het kan worden afgeknelnd met name bij stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
- Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

 **Bluetooth**® is een handelsmerk op een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.



Richtsnoeren voor de bescherming van het milieu.

Dit apparaat mag niet aan het einde van de gebruiksduur in het huisvuil worden gestort, maar moet op een centraal punt voor recycling van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten worden weggegooid.



Dit symbool op het apparaat, instructiehandleiding en verpakking vestigt uw aandacht op deze belangrijke kwestie. De materialen die in dit apparaat worden gebruikt, kunnen worden gerecycled. Door gebruikte huishoudelijke apparaten te recyclen, draag je bij aan de bescherming van ons milieu. Vraag uw lokale autoriteiten om informatie over het punt van herinnering.



De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://solixco.com/eudocs/>



WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat mogelijke gehoorbeschadiging, niet luisteren op hoog volumeniveaus voor lange periodes. Voor uw eigen veiligheid, houd rekening met uw omgeving bij het gebruik van deze luidspreker. Niet geschikt voor kinderen.


Manufactured & Distributed by: Audeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeo Innovations Ltd.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARTICLE


A BOUTON MULTI-FONCTION

- Veuillez maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer les écouteurs.
- Veuillez maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour arrêter les écouteurs.
- Appuyez une fois sur le bouton pour mettre en pause et commencer la musique, ou pour répondre au téléphone.
- Veuillez maintenir le bouton enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour rejeter l'appel.
- Veuillez appuyer deux fois sur le bouton de l'écouteur DROIT/GAUCHE pour passer à la piste suivante/piste précédente.
- Veuillez appuyer trois fois sur le bouton de l'écouteur DROIT/GAUCHE pour augmenter/diminuer le volume.
- Veuillez maintenir le bouton enfoncé pendant 1 à 2 secondes quand vous entendiez l'invite « bip » pour activer l'assistant vocal (Google Assistant™ ou Siri®) sur votre smartphone.



B LES VOYANTS D'ÉTAT DES ÉCOUTEURS ET MICROPHONE INTÉGRÉ

- Veuillez indiquer si les écouteurs sont allumés/éteints, appairés ou en charge. Le voyant sera ROUGE dans la station de charge en charge, le voyant ROUGE sera éteint quand il est complètement chargé. Le voyant clignote en rouge et bleu en mode de couplage, le voyant clignote lentement en bleu quand il est couplé avec votre appareil Bluetooth.
- Conversation avec les mains libres.



C LES VOYANTS D'ÉTAT DU BOÎTIER DE CHARGE

- Le voyant clignote en ROUGE quand la station de charge est en cours de charge et s'allume en ROUGE fixe quand la station de charge est toute chargée.
- Le voyant devient BLEU quand les écouteurs sont

chargés par la station de charge et s'éteint lorsque les écouteurs sont tous chargés.

D LE PORT DE CHARGE DE TYPE-C

C'est la zone pour vous branchez et chargez la station de charge. Si les écouteurs sont dans la station de charge, ils seront chargés en premier.

MODE D'APPARIEMENT - APPARIEMENT AUTOMATIQUE

Nom de l'appareil: **Solix Expedition**

Veillez retirer vos écouteurs de la station de charge, ils s'allumeront et s'apparieront automatiquement. Quand les écouteurs sont jumelés, les écouteurs GAUCHE ou DROIT clignoteront alternativement en rouge et en bleu en attendant d'être jumelés à un appareil. Les écouteurs apparaîtront comme "Solix Expedition" dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Veillez le sélectionner et le connectez. Quand vous remettez les écouteurs dans la station de charge, ils s'éteignent automatiquement et commencent à se charger si nécessaire.



SPÉCIFICATION

Version Bluetooth : 5.0

Fréquence Bluetooth : 2402-2480MHz

Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz

Puissance maximale transmise : 4dBm

Unité d'entraînement : 8 mm

Alimentation : batterie polymère Li-ion intégrée

Capacité de la batterie : 40 mAh/les écouteurs, 400 mAh/étui de chargement

Tension de charge: DC 5V

Plage de fonctionnement : 10 m

Temps de lecture pour chaque charge : 5 heures

Heures de fonctionnement avec station de charge : 25 heures


Temps de charge : environ 1 à 2 heures

Port de charge : Type-C

Contrôle : touche

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, sorties de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas sur le passage et afin qu'il ne soit pas plié, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

 **Bluetooth** est une marque déposée sur une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.



Lignes directrices pour la protection de l'environnement.

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa vie utile, mais doit être jeté dans un point central de recyclage des appareils électroménagers électriques et électroniques.



Ce symbole sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur cet aspect important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils ménagers usagés, vous contribuez à la protection de notre environnement. Demandez à vos autorités locales des informations sur le lieu de recueillement.



Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://solixco.com/eudocs>



ATTENTION: Pour prévenir d'éventuels dommages auditifs, ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes. Pour votre propre sécurité, veuillez être conscient de votre environnement lorsque vous utilisez ces Haut-parleur. Ce n'est pas adapté aux enfants.


Manufactured & Distributed by: Audeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeo Innovations Ltd.

Eigenschaften des Produktes


A MULTIFUNKTIONSTASTE

- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer einzuschalten.
- Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer auszuschalten.
- Berühren Sie die Taste einmal, um Musik zu pausieren und abzuspielen, oder anrufe durchstellen.
- Halten Sie die Taste eine bis zwei Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.
- Berühren Sie die Taste auf den RECHTEN / LINKEN Ohrhörer zweimal, um zum nächsten Musiktitel / vorherigen Titel zu springen.
- Berühren Sie die Taste auf dem RECHTEN / LINKEN Ohrhörer dreimal, um die Lautstärke zu erhöhen / zu verringern.
- Halten Sie die Taste eine bis zwei Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Aufforderung „Beep“ hören, um den Voice Assistant (Google Assistant™ oder Siri®) auf Ihrem Smartphone zu aktivieren.



B STATUSLEUCHE & EINGEBAUTES MIKROFON DER OHRHÖRER

- Zeigt an, ob die Ohrhörer ein-/ausgeschaltet, gekoppelt oder aufgeladen sind. Das Licht leuchtet ROT, wenn die Ohrhörer in der Ladestation aufgeladen sind, das ROTE Licht wird aus, wenn sie vollständig aufgeladen sind. Das Licht blinkt im Pairing-Modus rot und blau, und das Licht blinkt langsam blau, wenn sie mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt sind.
- Freisprechen.



C LADEKOFFER-STATUSLEUCHE

- Das Licht blinkt ROT, wenn die Ladestation aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft ROT, wenn die Ladestation vollständig aufgeladen ist.
- Das Licht wird BLAU, wenn die Ohrhörer in der Ladestation aufgeladen werden, und wird ausgeschaltet, wenn die Ohrhörer vollständig

aufgeladen sind.

D TYP-C- LADEANSCHLUSS

In diesem Bereich können Ihre Ladestation angeschlossen und aufgeladen werden. Wenn sich die Ohrhörer in der Ladestation befinden, werden sie zuerst aufgeladen.

PAIRING-MODUS - AUTOPAIRING

Pairing-Name: **Solix Expedition**

Wenn Sie Ihre Ohrhörer aus der Ladestation nehmen, schalten sie sich ein und koppeln sich automatisch miteinander. Sobald die Ohrhörer gekoppelt sind, blinkt entweder der LINKE oder der RECHTE Ohrhörer abwechselnd rot und blau und wartet darauf, mit einem Gerät gekoppelt zu werden. Die Ohrhörer erscheinen als „Solix Expedition“ in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte. Wählen Sie „Solix Expedition“ aus und verbinden Sie. Wenn Sie die Ohrhörer wieder in die Ladestation einsetzen, schalten sie sich automatisch aus und beginnen bei Bedarf aufzuladen.



SPEZIFIKATION

Bluetooth-Version: 5.0

Bluetooth-Frequenz: 2402-2480MHz

Frequenzgang: 20Hz-20kHz

Max. übertragene Leistung: 4dBm

Antriebseinheit: 8mm

Netzteil: Eingebauter Lithium-Ionen-Polymer-Akku

Akkukapazität: 40mAh/Ohrhörer, 400mAh/Ladekoffer

Ladespannung: DC 5V

Betriebsbereich: 10m

Spieldauer pro Ladevorgang: 5 Stunden

Spieldauer mit Ladestation: 25 Stunden

Ladezeit: Ungefähr 1-2 Stunden

Ladeanschluss: Typ-C

Bedienung: Touch

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie z.B. Sonnenschein ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Begehen oder Einklemmen, insbesondere am Stecker, Steckdosen und der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Aufsätze/Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung.

 **Bluetooth**® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.



Die ökologische Anleitung muss dieses Produkt.

Im Lebensabfahr einsetzt werden, wenn ihr Lebensdauer beendet wird. Aber sie müsse in der Zentrale verfahren werden, um leicht Electric und elektrische Küchen- und Haushaltsgeräte aus dem Umlauf zu ziehen.

Das Zeichen der Anleitung und Verpackung des Produktes werden Ihr Konzentrieren auf diese bedeutende Fragen überwältigen. Die Werkstoffe vom Produkt können zur Nutzung aus dem Umlauf gezogen werden. Indem man die genutzte Elektrogeräte weider benutzt, können Sie einen wichtigen Beitrag beim Umweltschutz leisten. Erkundigung Sie sich die Informationen bei der zuständigen Behörden.



Wortlaut von der EU entsprechende. Erklärung kann man unter der folgenden Netzadresse erhalten. <http://solixco.com/eudocs>



WARNING: Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie längere Zeit nicht mit hoher Lautstärke hören. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie bei der Verwendung dieser Lautsprecher auf Ihre Umgebung achten. Nicht geeignet für Kinder.


**Manufactured & Distributed by: Audeo Innovations Ltd., 12
Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.**

SOLIX™ is a registered trademark of Audeo Innovations Ltd.

CECHY PRODUKTU


A PRZYCIISK WIELOFUNKCYJNY

- Przytrzymaj przycisk przez 3 s, aby **WŁĄCZYĆ** słuchawki.
- Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby **WYŁĄCZYĆ** słuchawki.
- Dotknij przycisku raz, aby **wstrzymać i odtwarzać** muzykę, lub **odebrać telefon**.
- Przytrzymaj przycisk przez 1-2 s, aby **odrzuć** połączenie.
- Dwukrotnie dotknij przycisku na **PRAWEJ/ LEWEJ** słuchawce, aby przejść do następnego/ poprzedniego utworu.
- Trzykrotnie dotknij przycisku na **PRAWEJ/ LEWEJ** słuchawce, aby **zwiększyć/ zmniejszyć** głośność.
- Przytrzymaj przycisk przez 1-2 s, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby **aktywować Asystenta Głosowego** (Google Assistant™ lub Siri®) na Twoim smartfonie.



B KONTROLKI SŁUCHAWEK I WBUDOWANY MIKROFON

- Wskazuje, czy słuchawki są **włączone/ wyłączone**, **parowane** lub **ładowane**. Podczas ładowania w stacji ładującej dioda będzie **świecić na CZERWONO**, natomiast po pełnym naładowaniu dioda **CZERWONA** zgaśnie. W trybie parowania dioda **mruka na CZERWONO i NIEBIESKO**, natomiast po sparowaniu z Twoim urządzeniem Bluetooth kontrolka **wolno mruka na NIEBIESKO**.
- Umożliwia **rozmowę bez użycia rąk**.



C KONTROLKI STACJI ŁADUJĄCEJ

- Dioda będzie **mrukać na CZERWONO**, gdy stacja ładująca jest **ładowana**, następnie zmienia się na stały kolor **CZERWONY**, gdy stacja ładująca jest w pełni naładowana.
- Dioda **zmieni kolor na NIEBIESKI**, gdy słuchawki będą **ładowane** przez stację ładującą i **zgaśnie**, gdy słuchawki zostaną w pełni naładowane.

D PORT ŁADOWANIA TYPU C

Jest to miejsce, w którym można podłączyć i naładować stację ładowania. Jeśli słuchawki znajdują się w stacji ładowającej, zostaną naładowane jako pierwsze.

TRYB PAROWANIA - AUTOMATYCZNE PAROWANIE

Nazwa parowania: **Solix Expedition**

Wymij słuchawki ze stacji ładowającej, włączą się i sparują ze sobą automatycznie. Po sparowaniu słuchawek LEWA lub PRAWA słuchawka będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko czekając na sparowanie z urządzeniem. Słuchawki pojawią się jako „Solix Expedition” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Wybierz i połącz. Gdy włożysz słuchawki z powrotem do stacji ładowającej, wyłączą się automatycznie i w razie potrzeby zaczną się ładować.



SPECYFIKACJA

Wersja Bluetooth: 5.0

Częstotliwość Bluetooth: 2402-2480 MHz

Pasma przenoszenia: 20Hz-20 kHz

Maksymalna przesyłana moc: 4dBm

Jednostka napędowa: 8mm

Zasilanie: Wbudowana bateria polimerowa litowo-jonowa

Pojemność baterii: 40 mAh/słuchawki, 400 mAh/ etui ładowające

Napięcie ładowania: DC 5 V

Zasięg działania: 10m

Czas odtwarzania na jednym ładowaniu: 5 godzin

Czas odtwarzania ze stacją ładowającą: 25 godzin

Czas ładowania: około 1-2 godziny

Port ładowania: typ C

Sterowanie: dotykowe

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Bateria nie powinna być narażona na nadmierne ciepło, takie jak słońce.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść wyłącznie suchą szmatką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Chroń przewód zasilający przed nadeptaniem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdach i miejscach, w których wychodzą z urządzenia.
- Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

 **Bluetooth**® Jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bluetooth SIG Inc.



Pokyny pro ochranu životního prostředí.

Tento spotřebič nesmí být na konci jeho životnosti vložen do domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v centrálním místě pro recyklaci elektrických a elektronických domácích spotřebičů.

Tento symbol na spotřebiči, uživatelské příručce a obalu upozorňuje na tuto důležitou otázku. Materiály použité v tomto zařízení lze recyklovat.

Recyklaci použitých domácích spotřebičů přispíváte kochraně životního prostředí důležitým tlakem. Požádejte místní orgány o informace týkající se místa vzpomínek.



Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:
<http://solixco.com/eudocs>



VAROVÁNÍ: Abyste zabránili možnému poškození sluchu, nebudete po dlouhou dobu naslouchat vysokým hlasitostem. Pro vaši bezpečnost si prosím uvědomte své okolí při používání těchto reproduktorů. Není vhodný pro děti.


Manufactured & Distributed by: Audeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeo Innovations Ltd.

VLASTNOSTI POLOŽKY

A TLAČÍTKO MULTIFUNKČNÍ

- Podržením tlačítka po dobu 3 s Zapnete sluchátka.
- Podržením tlačítka po dobu 5 s Vypnete sluchátka.
- Jedním stisknutím tlačítka Pozastavíte a Přehráváte hudbu, nebo zvedá telefon.
- Podržte tlačítko po dobu 1-2 s pro odmítnutí hovoru.
- Dvakrát stiskněte tlačítko na VPRÁVÉM / LEVÉM sluchátku, přejdete na Další Stopu / Předchozí stopu.
- Trojitým stisknutím tlačítka na VPRÁVÉM / LEVÉM sluchátku zvýšíte / snížíte hlasitost.
- Držte tlačítko po dobu 1-2s dokud neuslyšíte výzvu k aktivaci Voice Assistant (Google Assistant™ nebo Siri®) ve smartphonu.




B STAV SLUCHÁTKA SVĚTLO A VESTAVĚNÝ MIKROFON

- Označuje, zda jsou sluchátka zapnuta / vypnuta, spárována nebo nabijena. Při nabíjení ve Charging Case Station bude světlo ČERVENÉ, při plném nabití ČERVENÉ světlo zhasne. V režimu párování kontrolka bliká červeně a modře, při spárování se zařízením Bluetooth bliká pomalu modře.
- Ruce-volný mluvící.

C SVĚTLO STAVU NABÍJENÍ

- Při nabíjení stanice nabíjecího pouzdra bude kontrolka blikat ČERVENÉ a když je nabíjecí stanice plně nabitá, rozsvítí se ČERVENÉ.
- Při nabíjení sluchátek stanic nabíjecího pouzdra bude světlo MODŘÉ a vypněte, když jsou sluchátka plně nabitá.



D NABÍJECÍ PORT TYPU C

Jedná se o oblast pro připojení a nabíjení vaší stanice nabíjecího pouzdra. Pokud jsou sluchátka v nabíjecí stanici, budou nabijena jako první.

REŽIM PÁROVÁNÍ - AUTOMATICKÉ PÁROVÁNÍ

Název párování: **Solix Expedition**

Vyjměte sluchátka ze stanice nabíjecího pouzdra, automaticky se zapnou a spárují. Po spárování sluchátek budou LEVÉ nebo PRAVÉ sluchátka střídavě blikat červeně a modře a budou čekat na spárování se zařízením. Sluchátka se v seznamu dostupných zařízení Bluetooth zobrazí jako „Solix Expedition“. Vyberte jej a připojte se. Když sluchátka vložíte zpět do nabíjecí stanice, automaticky se vypnou a v případě potřeby se začnou nabíjet.



SPECIFIKACE

Verze Bluetooth: 5.0

Frekvence Bluetooth: 2402-2480MHz

Frekvenční odezva: 20Hz - 20kHz

Maximální přenášený výkon: 4dBm

Pohonná jednotka: 8mm

Napájení: Vestavěná Li-ion polymerová baterie

Kapacita baterie: 40mAh / sluchátka, 400mAh / nabíjecí pouzdro

Nabíjecí napětí: DC 5V

Provozní rozsah: 10m

Doba přehrávání na jedno nabití: 5 hodin

Doba přehrávání s nabíjecí stanicí: 25 hodin

Doba nabíjení: přibližně 1-2 hodiny

Nabíjecí port: Typ C.

Ovládání: Dotkněte se

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, přímotopů, kamen nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
- Chraňte zdrojový kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zásuvek, univerzálních zásuvek a v místě vývodu z přístroje.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství uvedené výrobcem.
- Během bouřky odpojte přístroj ze zásuvky, nebo když není dlouhou dobu používán.

 **Bluetooth** je ochranná známka zapsaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.



Pokyny pro ochranu životního prostředí.

Tento spotřebič nesmí být na konci jeho životnosti vložen do domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v centrálním místě pro recyklaci elektrických a elektronických domácích spotřebičů.



Tento symbol na spotřebiči, uživatelské příručce a obalu upozorňuje na tuto důležitou otázku. Materiály použité v tomto zařízení lze recyklovat.

Recyklací použitých domácích spotřebičů přispíváte kochraně životního prostředí důležitým tlakem. Požádejte místní orgány o informace týkající se místa vzpomínek.



Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:
<http://solixco.com/eudocs>



VAROVÁNÍ: Abyste zabránili možnému poškození sluchu, nebudete po dlouhou dobu naslouchat vysokým hlasitostem. Pro vaši bezpečnost si prosím uvědomte své okolí při používání těchto reproduktor. Není vhodný pro děti.


**Manufactured & Distributed by: Audeo Innovations Ltd., 12
 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.**

SOLIX™ is a registered trademark of Audeo Innovations Ltd.

VLASTNOSTI POLOŽKY


A TLAČIDLO MULTIFUNKČNÝ

- Podržaním tlačidla po dobu 3 s Zapnete slúchadlá.
- Podržaním tlačidla po dobu 5 s Vypnete slúchadlá.
- Jedným stlačením tlačidla pozastavíte a prehráвате hudbu, alebo odpovedz na telefón.
- Podržte tlačidlo po dobu 1-2 s pre odmietnutie hovoru.
- Dvakrát stlačte tlačidlo na VPRAVO / LAVOM slúchadle, prejdete na Ďalšie Stopu / Predchádzajúci stopu.
- Trojitým stlačením tlačidla na VPRAVO / LAVOM slúchadle zvýšite / znížite hlasitosť.
- Držte tlačidlo po dobu 1-2s pokiaľ nebudete počuť výzvu k aktivácii Voice Assistant (Google Assistant™ alebo Siri®) vo smartfону.



B STAV SLÚCHADLÁ SVETLO A VSTAVANÝ MIKROFÓN

- Označuje, či sú slúchadlá zapnutá / vypnutá, spárovaná alebo nenabíja. Pri nabíjaní vo Charging Case Station bude svetlo ČERVENÉ, pri plnom nabití ČERVENÉ svetlo zhasne. V režime párovania kontrolka bliká na červeno a modro, pri spárovaní so zariadením Bluetooth bliká pomaly modro.
- Ruce-volný hovoriace.



C SVETLO STAVU NABÍJANIA

- Pri nabíjaní stanice nabijacieho puzdra bude kontrolka blikáť na ČERVENO a keď je nabijacia stanica plne nabitá, rozsvieti sa ČERVENO.
- Pri nabíjaní slúchadiel stanicou nabijacieho puzdra bude svetlo MODRÉ a vypnite, keď sú slúchadlá plne nabitá.

D NABÍJACÍ PORT TYPU C

Toto je oblasť, kde môžete zapojiť a nabíť stanicu nabijacieho prípadu. Ak sú slúchadlá v stanici pre nabíjanie, budú sa najskôr nabíjať.

REŽIM PÁROVANIA - AUTOMATICKÉ PÁROVANIE

Názov párovania: **Solix Expedition**

Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice, oni sa zapne a dvojica navzájom automaticky. Po spárovaní slúchadiel budú LEVÉ alebo PRAVÉ slúchadlá striedavo blikať červeno a modro a čakajú na spárovanie so zariadením. Slúchadlá sa v zozname dostupných zariadení Bluetooth zobrazia ako „Solix Expedition“. Vyberte ho a pripojte sa. Keď slúchadlá vložíte späť do nabíjacej stanice, automaticky sa vypnú a v prípade potreby sa začnú nabíjať.



ŠPECIFIKÁCIA

Verzia Bluetooth: 5.0

Frekvencia Bluetooth: 2402-2480MHz

Frekvenčná odozva: 20Hz - 20kHz

Maximálny vysielaný výkon: 4dBm

Pohonná jednotka: 8mm

Napájanie: Vstavaná Li-ion polymérová batéria

Kapacita batérie: 40mAh / slúchadlá, 400mAh / nabíjacie puzdro

Nabíjacie napätie: DC 5V

Prevádzkový rozsah: 10m

Čas prehrávania na jedno nabitie: 5 hodín

Čas prehrávania so stanicou nabíjacieho kufru: 25 hodín

Doba nabíjania: približne 1 - 2 hodiny

Nabíjaci port: Typ C.

Ovládanie: Dotknite sa

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Čistite iba suchou handričkou.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ventilačné prieduchy, kachle alebo iné zariadenia (vrátane ohrievačov), ktoré produkujú teplo.
- Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nechodilo alebo aby sa neudieral, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a miestach, kde vystupuje zo zariadenia.
- Používajte len príslušenstvo/vybavenie určené výrobcom.
- Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.

 **Bluetooth**® Bluetooth je registrovaná obchodná značka spoločnosti Bluetooth SIG Inc.



Pokyny pre ochranu životného prostredia.

Toto zariadenie sa na konci jeho životnosti nesmie vyhodiť do bežného komunálneho odpadu, ale musí sa zlikvidovať na zbernom mieste pre recykláciu elektroniky a domácich elektronických spotrebičov.

Tento symbol na zariadení, návod na používanie a baliaci materiál je tiež súčasťou procesu recyklácie. Materiál použitý v tomto zariadení je tiež možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov dôležitou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informáciu o tom, kde sa nachádza najbližšie zberné miesto, môžete získať na miestnom úrade.



Plné znenie Vyhlásenia o zhode podľa nariadenia EÚ je možné nájsť na tejto internetovej adrese: <http://solixco.com/eudocs>




VAROVANIE: Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas pri vysokej hlasitosti. Pre vlastnú bezpečnosť venujte pozornosť svojmu okoliu keď používate tieto reproduktory. Nevhodné pre deti.

Manufactured & Distributed by: Audeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.
SOLIX™ is a registered trademark of Audeo Innovations Ltd.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


A PULSANTE MULTI FUNZIONE

- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere gli auricolari.
- Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per spegnere gli auricolari.
- Toccare una volta il pulsante per mettere in pausa e riprodurre musica, O rispondere al telefono.
- Tenere premuto il pulsante per 1-2 secondi per rifiutare la chiamata.
- Toccare due volte il pulsante sull'auricolare DESTRO/SINISTRO per passare alla traccia successiva/precedente.
- Toccare tre volte il pulsante sull'auricolare DESTRO/SINISTRO per aumentare/diminuire il volume.
- Tenere premuto il pulsante per 1-2 secondi finché non si sente il "beep" per attivare l'Assistente Vocale (Google Assistant™ o Siri®) sul tuo smartphone.



B LUCE DI STATO DEGLI AURICOLARI E MICROFONO INCORPORATO

- Indica se gli auricolari sono accesi/spenti, associati o in carica. La luce sarà ROSSA durante la ricarica nella stazione della custodia di ricarica, la luce ROSSA sarà spenta quando è completamente carica. La luce lampeggia in rosso e blu in modalità di associazione, la luce lampeggia in blu lentamente quando è associata al dispositivo Bluetooth.
- Conversazione a mani libere.



C LUCE DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA

- La luce lampeggia in ROSSO quando la stazione di ricarica della custodia è in carica e diventa ROSSA fissa quando la stazione di ricarica della custodia è completamente carica.
- La luce diventa BLU quando gli auricolari vengono

caricati dalla stazione di ricarica della custodia e si spegne quando gli auricolari sono completamente carichi.

D PORTA DI RICARICA DI TIPO C

Questa è l'area per collegare e caricare la stazione di ricarica della custodia. Se gli auricolari sono nella stazione di ricarica della custodia, verranno caricati per primi.

METODO DI ASSOCIAZIONE- ASSOCIAZIONE AUTOMATICA

Nome dell'associazione: **Solix Expedition**

Rimuovere gli auricolari dalla stazione di ricarica della custodia, si accenderanno e si assoceranno tra loro in maniera automatica. Una volta che gli auricolari si saranno associati, l'auricolare SINISTRO o DESTRO lampeggerà alternativamente in rosso e blu in attesa di essere associato ad un dispositivo. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili gli auricolari appariranno con il nome "Solix Expedition". Selezionarlo e connettersi. Quando vengono rimessi gli auricolari nella stazione di ricarica, si spegneranno in automatico e inizieranno a caricarsi se necessario.



SPCIFICHE

Versione Bluetooth: 5.0

Frequenza Bluetooth: 2402-2480MHz

Risposta di frequenza: 20Hz-20kHz

Potenza massima trasmessa: 4dBm

Unità di azionamento: 8mm

Alimentazione: Batteria ai polimeri di ioni di litio incorporata

Capacità della batteria: 40mAh/auricolare, 400mAh/custodia di ricarica

Tensione di ricarica: DC 5V

Campo di funzionamento: 10m

Tempo di riproduzione con una singola ricarica: 5 ore

Tempo di riproduzione con la ricarica della stazione della custodia: 25 ore

Tempo di ricarica: Circa 1-2 ore

Porta di ricarica: Tipo C

Controllo: Touch

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare.
- Non usare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare in prossimità di fonti di calore come termosifoni, stufe, fornelli o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo specialmente vicino alle prese e componenti, affinché non siano calpestati o stretti, e il punto di uscita dell'apparecchiatura.
- Utilizzare solo componenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

 **Bluetooth**® Bluetooth è un marchio registrato su un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.



Linee guida per la protezione dell'ambiente.

Questo apparecchio non deve essere gettato nella spazzatura domestica al termine della suo utilizzo, ma deve essere smaltito in un punto centrale per il riciclo di elettrodomestici elettrici ed elettronici.

Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e l'imballaggio mettono la vostra attenzione su questo importante problema. I materiali utilizzati in questo apparecchio possono essere riciclati.

Riciclando gli elettrodomestici usati, contribuisce a un aiuto importante nella protezione del nostro ambiente.



Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://solixco.com/eudocs>



AVVERTENZA: Per prevenire eventuali danni all'udito, non ascoltare a volume troppo elevato per lungo tempo. Per la propria sicurezza, si prega di essere consapevole di ciò che accade intorno quando si utilizzano queste altoparlante. Prodotto non adatto ai bambini.


**Manufactured & Distributed by: Audeo Innovations Ltd., 12
Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.**

SOLIX™ is a registered trademark of Audeo Innovations Ltd.

CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS


A BOTÓN MULTIFUNCIONAL

- Mantener presionado el botón durante 3 segundos para encender los audífonos.
- Mantener presionado el botón durante 5 segundos para apagar los audífonos.
- Tocar el botón una vez para Pausar & Poner música, ◯ contesta el teléfono.
- Mantener presionado el botón durante 1-2s para Rechazar llamadas.
- Hacer un doble toque al botón del audifono DERECHO / IZQUIERDO para pasar al track siguiente / anterior.
- Hacer un triple toque al botón del audifono DERECHO / IZQUIERDO para Subir / Bajar el volumen.
- Mantener presionado el botón durante 1-2s hasta escuchar un sonido "bip" para activar el Asistente de Voz (Google Assistant™ o Siri®) en su teléfono inteligente.



B LUZ DE ESTADO DE AUDÍFONOS & MICRÓFONO INCORPORADO

- Indica si los audífonos están encendidos / apagados, emparejados o cargándose. La luz será ROJA cuando se cargue en la caja de carga. Y la luz ROJA se apagará cuando esté completamente cargada. La luz brilla en rojo y azul en el modo de emparejamiento. Y la luz brilla en azul lentamente cuando se empareja con su dispositivo Bluetooth.
- Hablar con manos libres.



C LUZ DE ESTADO DE LA CAJA DE CARGA

- La luz brillará en ROJO cuando la caja de carga está cargándose. Y la luz se volverá en ROJO CONSTANTE cuando la caja está completamente cargada.
- La luz se volverá en AZUL cuando los audífonos está cargándose en la caja. Y la luz se apagará cuando los

audifonos están completamente cargados.

D TYPE-C PUERTO DE CARGA

Esta es el área para enchufar y cargar su caja de carga. Si los audifonos están en la caja, se cargarán primero.

MODO DE EMPAREJAMIENTO - EMPAREJAMIENTO AUTOMÁTICO

Nombre de emparejamiento: **Solix Expedition**

Cuando quitar sus audifonos de la caja de carga, se encenderán y se emparejarán entre sí. En cuanto los audifonos son emparejados, el IZQUIERDO o DERECHO brillarán en rojo y azul alternativamente, esperando ser emparejado con algún dispositivo. Y ellos van a aparecer en la Bluetooth lista de dispositivos disponibles como "Solix Expedition". Seleccionarlo y empezar a conectar. Cuando usted coloca los audifonos en la caja de carga, se apagarán automáticamente y comienzan a cargarse si necesario.



ESPECIFICACIÓN

Versión de Bluetooth: 5.0

Frecuencia de Bluetooth: 2402-2480MHz

Respuesta frecuencial: 20Hz-20kHz

Máximo de potencia transmitida: 4dBm

Unidad de tracción: 8mm

Fuente de alimentación: Batería incorporada del polímero Li-ion

Capacidad de batería: 40mAh/audifonos, 400mAh/caja de carga

Voltaje de carga: DC 5V

Rango de funcionamiento: 10m

Duración de reproducción con una sola carga: 5 horas

Duración de reproducción con la caja de carga: 25 horas


Tiempo de carga: Aproximadamente 1-2 horas

Puerto de carga: Type-C

Control: Táctil

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar.
- No utilice el aparato cerca del agua.
- Limpiar solamente con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y en el punto de salida del aparato.
- Utilice únicamente los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

 **Bluetooth**® es una marca comercial en una marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc.



Directrices para la protección del medio ambiente. Este electrodoméstico no debe tirarse a la basura doméstica al final de su vida útil, sino que debe desecharse en un punto central para el reciclaje de electrodomésticos eléctricos y electrónicos.

Este símbolo en el electrodoméstico, el manual de instrucciones y el embalaje llama su atención sobre este asunto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Al reciclar los electrodomésticos usados, contribuyes a un impulso importante a la protección de nuestro medio ambiente. Solicite a las autoridades locales información sobre el punto de recogida.



El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://solixco.com/eudocs>



ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. Por su propia seguridad, tenga en cuenta su entorno cuando utilice estos auriculares. No apropiado para niños.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.