

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

ぜんぶはない。だから、ある。TWINBIRD LEDデスクライト LE-H851 取扱説明書

家庭用

保証書付

- はじめに
- ・本取扱説明書をよくお読みください。不適切な取り扱いは事故につながります
 - ・本製品は一般家庭用です。業務用に使用しないでください。
 - ・本取扱説明書は必ず保管し、必要な時にお読みください。
 - ・保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

つながるお得なコンテンツ

会員登録でおトクな情報ゲット！

<https://twinbird-store.jp/c/support-lp.php>

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●図記号の説明	△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
●表示の説明	 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告



絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。修理は、「お客様サービス係」にご相談ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。

販売店に点検・修理を依頼してください。

- ・電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ・電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・その他の異常・故障がある。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。

火災の原因になります。



幼児の手の届くところで使わないでください。

感電・けがをする恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。

火災・感電の原因になります。



製品を水につけたり、かけたりしないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)「お客様サービス係」に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



風呂場など、水気や湿気の多いところで使用しないでください。

火災・感電の原因になります。



不安定な場所で使用しないでください。

落下してけがや破損の原因になります。

△注意



必ず交流100Vで使用してください。

感電・火災の原因になることがあります。



電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。

感電事故の原因になります。



旅行などで長期間ご使用にならない場合は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火ことがあります。



暖房器具、ガス器具などの真上やその付近などの温度の高い場所では、使用しないでください。

故障や発火、誤動作などの原因になることがあります。


(この製品は5°C~35°Cの温度範囲で使用するように設計してあります。)




直射日光のある場所や温度が高くなる場所に置かないでください。

変色、変質、故障の原因になります。

各部の名称と特長



セードの可動範囲




ご注意 (Caution)

- 可動部は可動範囲以上に動かさないでください。
製品が不安定となり製品の破損や故障の原因になります。
- セードの角度を調整するときは、本体を持ち、ゆっくりと角度を変えてください。

設置と配光について

図のように設置したときに、作業面を適切に照らすように設計してあります。




正しい使用方法

目の疲れを少なくするために。

- セードは左右水平にして光源が直接目にはいらない状態でご使用ください。
- 室内照明とLEDデスクライトを併用してください。

使いかた

1. 電源コードを電源ユニットに接続します。



2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。



3. 電源ボタンを押して、点灯します。



4. 電源ボタンを押して、消灯します。



5. 使用後は、電源プラグをコンセントから抜きます。



ご注意

使用時に光源部、電源ユニットが温かくなります
異常ではありません。

お願い


- 近くでテレビ・ラジオを使用されますと、雑音が入る場合があります。その時は、テレビ・ラジオなどから遠ざけるか、製品またはラジオの向きを変えてください。
- 長時間使用しない場合は、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

MEMO


〈調光について〉

明るさを4~100%の範囲で調節できます。

〈調光〉



調光ダイヤルを時計まわりにまわすと明るくなります。



調光ダイヤルを反時計まわりにまわすと暗くなります。

〈メモリー機能について〉

電源ボタンで消灯後、点灯すると、消灯する前の明るさで点灯します。

！停電や電源プラグを抜くと、メモリー機能はリセット（解除）され、[明るさ：最大]の状態になります。

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか?	電源プラグを確実に接続してください。
	電源コードが電源ユニットに接続されていますか?	電源コードを確実に電源ユニットに接続してください。
	電源ボタンが切になってしまいませんか?	電源ボタンを押してください。
	雷、瞬間停電などによりスイッチが反応しづらくなる場合があります。その際は電源プラグをコンセントから抜いて、差し直してください。	

お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

〈お手入れのしかた〉

- ①電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取ります。

仕様

定格電圧	AC100V 50－60Hz共用
光 源	LED
消費電力	点灯時(明るさ最大時):12W 消灯時:0.3W
調 光	24段階(4%～100%)
電源コード	約0.5m
本体コード	約1.3m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのサービスも対象外となります。

愛情点検



★長年ご使用のLEDデスクライトの点検を!

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源ユニットや電源コード、本体コードが異常に熱い。
- 電源コード、本体コードに傷が付いていたり、電源コード、本体コードを動かすと通電しなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

▶
ご使
用中
止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。販売店の記載がないときは、それを証明するレシートや購入先・購入日がわかる書面などが必要になりますので、保証書と一緒に大切に保管してください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの「販売店」または「ツインバードお客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお申出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

4.補修用性能部品の保有期間

- このLEDデスクライトの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合は

お買い上げの「販売店」または「ツインバードお客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。



お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



修理・サービスに関するご相談窓口「ツインバード お客様サービス係」

0120-337-455 携帯からもご利用いただけます

受付時間: 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

FAX: 0256-93-1077 http://www.twinbird.jp/c/support.php

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2