

SELETTI

MY LITTLE FRIDAY NIGHT



SELETTI

+

MARCANTONIO

Art. 10463/10463EX

Ø 10" h. 6.1" / 10.6"
Ø 25,5 cm h. 15,4 / 26,8 cm



Classe III
IP20



Material	Resin/glass
Materiale	Resina/vetro
Material	Resina/verre
Material	Rezin/glas
Material	Resin/copa
Material	Harts/lasi
Materiaali	Harts/glas
Materiale	Harpiks/glass
Materiale	Harpiks/glas
Materiaal	Hars/Glas
Материал	смола/Стекло
材料	树脂/ガラス
素材	樹脂/玻璃



Same specs as the one in the packaging
Stesse caratteristiche di quella in dotazione
Même caractéristique de celle fournie
Gleiche Eigenschaften wie bei der Lieferung
Con las mismas características de la original
Samma specifikationer som i forpackningen
Sammat tiedot kuin pakkaussessa
Samme specifikationer som dem i emballagen
Samme spesifikasjoner som den i emballasjen
Dezelfde specificaties als de lamp in de verpakking
Te же характеристики, что и в упаковке
与包装中的规格相同
同梱されているものと同じタイプ



5VDC



Street lamp: 0.06 W 7500K 10000 MCD
Lamp of car: 0.06 W 3000K 7000MCD
Total wattage: 0.12 W



ENGLISH



We recommend the use of a soft cloth, without the use of detergents.



This is not a toy. Keep out of children's reach. Before any operation on the device, switch off the mains voltage. The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Any tampering with the product or its electrical parts will invalidate the warranty claim.



This appliance can not be disposed of in normal household waste. This appliance is marked in accordance with the European directive 2012/19/EU on electrical and electronic equipment (WEEE). This directive defines the rules for the collection and recycling of discarded appliances valid throughout the European Union. For the return of a discarded device, please use the return and collection systems made available in the individual countries of use.



Cet appareil ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères. Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive définit les règles de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut valables dans toute l'Union européenne. Pour le retour d'un appareil mis au rebut, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte disponibles dans les différents pays d'utilisation.

DEUTSCH



Wir empfehlen die Verwendung eines weichen Tuches ohne Verwendung von Reinigungsmitteln.



Dies ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor jeder Montage oder Instandsetzung des Geräts den Strom ausschalten. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden: Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.



Dieses Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtlinie definiert die Regeln für die Sammlung und das Recycling von Altgeräten, die in der gesamten Europäischen Union gültig sind. Für die Rückgabe eines ausrangierten Geräts verwenden Sie bitte die in den einzelnen Ländern zur Verfügung gestellten Rückgabe- und Sammelsysteme.

ITALIANO



Si consiglia l'utilizzo di un panno delicato, senza uso di detergenti.



Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima di ogni operazione sull'apparecchio, disinserire la tensione di rete. Il cavo esterno flessibile di questo apparecchio non può essere sostituito: se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto. Qualsiasi manomissione del prodotto o delle sue parti elettriche fa decadere il diritto alla garanzia.



Questo apparecchio non può essere smaltito nei normali rifiuti domestici. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea. Per la restituzione di un dispositivo dismesso, si prega di servirsi dei sistemi di restituzione e di raccolta messi a disposizione nei singoli paesi di utilizzo.



Recomendamos el uso de un paño suave, sin el uso de detergentes.



No es un juguete. Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la tensión de la red. El cable flexible externo de esta luminaria no puede sustituirse: si el cable está dañado, la luminaria se destruirá. Cualquier alteración del producto o sus partes eléctricas invalidará el reclamo de garantía.



Este aparato no se puede tirar en la basura doméstica normal. Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esta directiva define las normas para la recogida y el reciclado de aparatos descartados válidos en toda la Unión Europea. Para la devolución de un dispositivo descartado, utilice los sistemas de devolución y recolección disponibles en cada país de uso.

FRANÇAIS



Nous recommandons l'utilisation d'un chiffon doux, sans l'utilisation de détergents.



Ce n'est pas un jouet. Garder hors de la portée des enfants. Avant toute intervention sur l'appareil, coupez la tension d'alimentation. Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé: si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit. Toute altération du produit ou de ses composants électriques invalidera la réclamation de garantie.



Vi rekommenderar att du använder en mjuk trasa. Använd inte tvättmedel.



Tämä ei ole leikkikalu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Irrota valaisin virtalähteestä aina ennen sen käsittelyä. Mikäli valaisimen johto vaurioituu, ota yhteyttä Seletti-jälleenmyyjään tai sähköalan ammattilaiseen johdon välttämistä varten. Tuotteeni tai sen sähköisten muokkamisen mitätöi oikeuden takuuseen.

中文

建议使用软布，不要使用洗涤剂。.

这不是玩具。请将其放在远离儿童的地方。
。每次操作该设备前，请关闭电源电压。无法更换本灯具的外部柔性电缆；如果电源线损坏，则应销毁灯具。任何对产品或其电气部件的篡改均将使保修索赔作废

不得将本设备当作普通生活垃圾进行处理。
本设备的标志符合电气和电子设备 (WEEE)
的欧洲指令2012/19/EU。本指令定义了
在整个欧盟范围内现行的废弃电器收集和
回收的法规。如需返还废弃设备，请采用各使
用国适用的返还和收集系统。

日本

お手入れには、洗剤を使用せず、柔らかい
布をお使いください。

おもちゃではありません。お子様の手の届
かないところに保管してください。本製品
を使用する前に、主電源を切ってください。
この照明機器のフレキシブルコードを交
換することはできません。コードが破損し
た場合は、本製品は廃棄対象となります。
本製品またはその電気部品に手を加えた場
合、保証を受ける権利は無効となります。

本製品は、家庭ごみとして廃棄することは
できません。本製品は、電気および電
子機器に関する欧州指令 2012/19/EU
(WEEE) に従って表示されています。この
指令は、廃棄される電気電子機器の回
収とリサイクルにおける規則を定めたもの
で、EU 圏内で有効です。廃棄される
機器の回収については、本製品を使用す
る国で定められている廃品回収システム
に従ってください。

SUOMALAINEN



Suosittelemme, että käytät pehmeää
liinaa. Iälä käytä pesuainetta



Tämä ei ole leikkikalu. Pidä se
poissa lasten ulottuvilta. Irrota
valaisin virtalähteestä aina ennen
sen käsiteltävää. Mikäli valaisimen
johto vauroituu, ota yhteyttä
Seletti-järleenmyyjään tai sähköalan
ammattilaiseen johdon vaihtamista
varten. Tuotteen tai sen sähköosien
muokkaaminen mitätöi oikeuden
takuuseen



Tätä laitetta ei saa hävittää
talousjätteiden mukana. Laitte on
merkity käytetyistä sähkö- ja
elektroniikkalaitteista annetun
EU-direktiivin 2012/19/EU mukaise-
sti (SER, direktiivi sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta). Ohje
määrittelee puitteet käytettyjen
laitteiden palauttamiselle ja
kierrätykselle kaikkialla EU:ssa.
Kierrätä käytetty laite oman maasi
kierrätysohjeiden mukaisesti.

DANSK



Vi anbefaler brug af en blød klud,
uden brug af rengøringsmidler.



Dette er ikke et legetøj. Opbevares
uden for børns rækkevidde. Før
enhver betjening på enheden skal du
slukke for netspændingen. Det
eksterne fleksible kabel på dette
lyslegerme kan ikke udskiftes; hvis
ledningen er beskadiget, skal
lyslegemet destrueres. Enhver
manipulation med produktet eller
dets elektriske dele vil ugyldiggøre
garantikravet



Dette apparat må ikke bortskaffes
som almindeligt husholdningsaffald.
Dette apparat er mærket i overens-
stemmelse med det europæiske
direktiv 2012/19/EU om elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE). Dette
direktiv definerer reglerne for
indsamling og genanvendelse af
kasserede apparater, der gælder i
hele Den Europæiske Union. For
returnering af en kasseret enhed
bedes du bruge retur- og indsam-
lingssystemerne, der er tilgængelige
i de enkelte brugslande.

NORSK



Vi anbefaler bruken av en myk klut
uten bruk av rengjøringsmidler



Dette er ikke en leke Må holdes
utenfor barns rekkevidde Før bruk av
apparatet må strømmen skrus av. Den
flexible strømkabelen til denne
lampen kan ikke skiftes ut. Hvis
kabelen er skadet må lampen
avhenges. All modifisering av
produktet eller de elektriske delene
tilsidesetter garantien.

Apparatet kan ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall. Dette apparatet
er merket i henhold til det europeiske
direktivet 2012/19/EU for
elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE). Dette direktivet definerer
reglene for innsamling og resirkulering
av kassering av apparater og er
gyldig i hele Den europeiske
unionen. For returnering av et
apparat som skal avhenges, bruk
retur- og innsamlingssystemet som
er tilgjengelig i brukslandet.

NEDERLANDS



Wij raden het gebruik van een zachte
doek aan, zonder het gebruik van
schoonmaakmiddelen.



Dit is geen speelgoed. Buiten het bereik
van kinderen houden. Schakel de
netspanning uit alvorens het apparaat te
bedienen. Het externe flexibele snoer van
 deze lamp kan niet worden vervangen.
Als het snoer beschadigd is, zal de lamp
moeten worden vernietigd. Elke
manipulatie van het product of de
elektrische onderdelen ervan maakt de
aanspraak op garantie ongeldig



Dit apparaat kan niet met het normale
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Dit apparaat is gemarkeerd in overeen-
stemming met de Europese Richtlijn
2012/19/EU betreffende elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE). Deze
richtlijn definieert de regels voor de
inzameling en recycling van afgedankte
apparaten die in de hele Europese Unie
gelden. Voor het inleveren van een
afgedankt apparaat dient u gebruik te
maken van de inlever- en inzamelsyste-
men die in de afzonderlijke landen van
gebruik beschikbaar zijn gesteld.

русский



Мы рекомендуем воспользоваться мягкой
тканью без использования дезергентов.



Это не игрушка. Хранить в недоступном
для детей месте. Перед выполнением
любых операций с устройством
отключите напряжение сети. Внешний
гибкий кабель этого светильника не
подлежит замене; если шнур поврежден,
светильник должен быть утилизирован.
Любое вмешательство в изделие или его
электрические части аннулирует
претензии по гарантийным
обязательствам.



Этот прибор нельзя утилизировать
вместе с бытовыми отходами. Это
устройство имеет маркировку в
соответствии с Директивой ЕС
2012/19/EU об отходах электрического
и электронного оборудования (WEEE).
Эта директива определяет правила
сбора и переработки
utiлизированного электрического
оборудования, действующие на всей
территории Европейского Союза. Для
возврата утилизированного устройства
используйте системы возврата и сбора,
доступные в отдельных странах
использования.

