




 <p><b>Nooie Baby Cam</b></p>	<p><b>In The Box</b></p>  <p>Camera Power Cable 3M Sticker Power Adapter</p> <p><b>Look Closer</b></p>  <p>Microphone LED Indicator Speaker Micro SD Slot Reset Button Power Input</p> <p><b>Wall Mount</b></p>  <p>Place 3M double-sided sticker underneath the stand</p>	<p><b>Customer Care</b></p> <p>Hey, did we forget something? Check out the FAQ on our website: <a href="http://nooie.com/support">nooie.com/support</a></p> <p>Want to give us a shout out? Tag us with #nooie on social media.   </p> <p><b>How to Set up</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Download the Nooie app and create an account.</li> <li>Open the app, tap on "Add Device" and choose Nooie Baby Cam.</li> <li>Follow the instructions in the app and connect the device to the internet.</li> </ol> <p><b>Note:</b> 5GHz network is not supported.</p> <p><b>Wie man es einstellt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laden Sie die Nooie-App herunter und erstellen Sie ein Konto.</li> <li>Öffnen Sie die App, tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" und wählen Sie Nooie Baby Cam.</li> <li>Befolgen Sie die Anweisungen in der App und verbinden Sie das Gerät mit dem Internet.</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> 5-GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt.</p>		
<p><b>Designed in USA</b> <b>Made in China</b></p>	<p><b>Comment mettre en place</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Téléchargez l'application Nooie et créez un compte.</li> <li>Ouvrez l'application, appuyez sur "Ajouter un appareil" et choisissez Nooie Baby Cam.</li> <li>Suivez les instructions de l'application et connectez l'appareil à Internet.</li> </ol> <p>Remarque: le réseau 5 GHz n'est pas pris en charge.</p> <p><b>Indications lumineuses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voyant rouge fixe L'appareil est sous tension et en cours d'initialisation.</li> <li>Voyant rouge clignotant L'appareil est prêt à se connecter.</li> <li>Voyant clignote entre blanche et rouge Le compte Wi-Fi ou le mot de passe est incorrect, veuillez reconnecter.</li> <li>Voyant blanche clignotante La connexion est en cours.</li> <li>Voyant blanche fixe L'appareil fonctionne correctement.</li> </ul>	<p><b>Come impostare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scarica l'app Nooie e crea un account.</li> <li>Apri l'app, tocca "Aggiungi dispositivo" e scegli Nooie Baby Cam.</li> <li>Seguire le istruzioni nell'app e connetere il dispositivo a Internet.</li> </ol> <p>Nota: la rete 5GHz non è supportata</p> <p><b>Indicazioni lumineuse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicatore Rossa Fissa Il dispositivo è acceso e in fase di inizializzazione.</li> <li>Indicatore Rossa Lampeggiante Il dispositivo è pronto per la connessione.</li> <li>Lampeggi tra luce bianca e rossa L'account Wi-Fi o la password sono sbagliati, ti preghiamo di riprovare.</li> <li>Indicatore Lampeggiante Bianco La connessione è in corso.</li> <li>Indicatore Bianco Il dispositivo funziona perfettamente.</li> </ul>	<p><b>Como instalarlo?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Descargue la aplicación Nooie y cree una cuenta.</li> <li>Abra la aplicación, toque "Aregar dispositivo" y elija Nooie Baby Cam.</li> <li>Siga las instrucciones en la aplicación y conecte el dispositivo a Internet.</li> </ol> <p>Nota: la red de 5GHz no es soportada.</p> <p><b>Indicaciones de luz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luz roja sólida El dispositivo está encendido e inicializado.</li> <li>Luz roja intermitente El dispositivo está listo para conectarse.</li> <li>Parpadeando entre la luz blanca y roja Wi-Fi cuenta o contraseña es incorrecto, por favor vuelva a intentarlo.</li> <li>Luz blanca intermitente La conexión está en progreso.</li> <li>Luz blanca sólida El dispositivo funciona correctamente.</li> </ul>	<p><b>設定方法</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nooie アプリをダウンロードして、アカウントを作成します。</li> <li>アプリを開き、「デバイスを追加」をタップして Nooie Baby Cam を選択します。</li> <li>アプリの指示に従って、デバイスをインターネットに接続します。</li> </ol> <p>ご注意: 5GHz ネットワークまだ対応できません。</p> <p><b>FCC Statement</b></p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:      - Reorient or relocate the receiving antenna.      - Increase the separation between the equipment and receiver.      - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.      - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</p> <p><b>CAUTION:</b> To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device is to comply with Class B limits. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.</p> <p><b>MODIFICATION:</b> Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.</p>