



TIME & STYLE

組立説明書




Tourou (トゥロウ) 1

Tourou (トゥロウ) 2


セット内容




ソケット



中間スイッチ付
電源コード




1 プレートにコの字金具を取り付ける



ネジとレンチを使い、プレートとコの字金具をしっかりと固定します。

2 プレートにホルダーを取り付ける



ホルダーの下部部分を横から押さえながら、プレートの溝に差込んでください。





下部が閉じている場合は、そのまま開いて差し込みます。



下部が開いている場合は、ホルダーをクロスさせてAの状態にしてから、差し込みます。

注意：ホルダーを差す時は、下図Aのようにになっているか確認してください。耐久性が劣る場合があります。

3 ソケットにランプを取り付ける




ランプをソケットに合わせて確実にねじ込んでください。



4 シェードを取り付ける

2. シェードの
下側を広げる

3. 広げたま
もう一方を差し込む




1. 片側を差し込む



シェード上の開口部にホルダーを差し込み、下部をプレートに引っ掛けて取り付けます。


※プレートの片側にシェードを掛け、シェードの一番下を少し力を加えながら広げて、もう片方を入れ込んでください。

5 調光器の使い方



調光器のボタンをスライドすることで
手元で光の量をコントロールできます。

6 完成



注意：シェードは丁寧に取り扱いください。

◆警告

- 器具の取付は説明書に従い、確実に行わないと、火災・感電・破損によるケガの恐れがあります。- 作業中は事故やケガのないように十分注意して行ってください。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。異常が収まったことを確認し、電気工事店・販売店またはカスタマーサービスまでご相談ください。
- ランプは指定ワット(W)数以上のものを使用すると、火災や故障の恐れがあります。
- 器具は改良したり、部品交換をしないでください。火災・感電・故障などの恐れがあります。

株式会社プレステージジャパン / カスタマーサービス

Tel 03-5464-3208

E-mail info@timeandstyle.com