



Outisan

Thermal Bottle

User Manual

Thermal Bottle | User Manual

Model number : OT22002

Product name : Outisan Thermal bottle

Specification

Capacity	1.8L (60.8oz)
Size	W11 x D11 x H34cm (4.3 x 4.3 x 13.4 inch)
Weight	1220g (2.7lb)

Food contact standards

Parts	Material	FDA Standards
Stainless steel	Austenitic stainless steel SUS304 (18/8) (06Cr19Ni10)	stainless steel for food contact use in US - Total Chromium content (Cr)
Plastic	PP	US FDA 177.1520
Ring	Silicone Ring	US FDA 177.2600 US FDA 177.1210

How to use


- Use hot or cold water to rinse the thermal bottle to get a better result.
- Clean the parts thoroughly before use.

How to clean


- Use regular detergent and clean with a soft sponge. Don't use wire sponge or steel wool as it may scratch the surface. Do not use Chlorine-based bleaches.
- The material itself doesn't rust. If rust is found, you can add vinegar to warm water and soak the bottle for 30 minutes, then clean it with a soft sponge.
- Keep it dry when the product is not in use.

1

To disassemble the lid for cleaning



The lid contains two parts, hold the outer ring with one hand, hold the inner ring with the other hand to turn counter-clockwise, until disassembled.




2

To assemble the lid after cleaning




Place the inner ring inside of the outer ring, turn clockwise, until the arrow symbol on the outer ring is inline with the triangle symbol on the inner ring.



3

To assemble the shoulder strap


Open the flap on each end of the handle, align the buckles with the metal bar, and push until attached.



4

To disassemble the shoulder strap

Push the buckle until it detaches from the metal bar.



Caution

1. Keep away from infants and toddlers when filled with hot liquids.
2. Do not use the product for any purpose other than keeping beverages warm or cold for drinking.
3. Do not place the product in a dishwasher.
4. Do not place the product in a freezer.
5. Do not heat the product in a microwave oven.
6. Do not place the product near stoves, open flames or other sources of extreme heat.
7. Do not place the lid in boiling hot water, as it may damage the lid and cause leakage.
8. Please make sure the silicone ring is placed correctly back on after cleaning.
9. Please don't drop it or crash it with force, as it may damage the insulation properties.
10. Please don't place it in high-temperature environment, as it may damage the shape, color, and cause the coating to peel off.
11. Do not use it for dry ice or carbonated beverages in the product. The air pressure inside the product may increase, causing the lid to become stuck, or the parts to be damaged.
12. Do not store milk, dairy products or fruit juice in the product. The contents may spoil and cause the lid to become stuck or damaged.
13. Do not contain acidic liquids, as it may damage the insulation property.
14. If the liquid/solid contains salt, please empty the bottle within 12h and clean thoroughly.

15. Do not overfill and drink slowly when the product contains a hot beverage.
16. Do not tilt the product abruptly.

Warranty

1-year after receiving the product.

This warranty does not apply to:

- Non-quality related issues.
- Items purchased from unauthorized resellers.
- Purchases without valid proof of purchase.
- Items that have been refunded.
- Items that have expired their warranty period.
- Any defects or damages caused by misuse of products, unauthorized modification, dis-assembly or operation not in accordance with the official instructions or manuals.

For topics related to warranty, please contact us via our official website or send an email to support@outisan.com

Return & Exchange

- The return & exchange service is currently available to US and Canada orders only.
- Within 14 calendar days of receiving the product, you are eligible for a full reimbursement or one-time free replacement with applicable transaction fee (2.6% for credit card users, 3.6% for PayPal users, 3.5% for Affirm users) + shipping cost if the product is damaged in any way.
- Within 30 calendar days of receiving the product,

you are eligible for a full reimbursement only if the product is in good condition for resale, plus applicable transaction fee (2.6% for credit card users, 3.6% for PayPal users, 3.5% for Affirm users) + shipping cost.

- Within 365 calendar days of receiving the product, you will be qualified for one-year warranty but no longer be eligible to return/exchange the purchases made on our website. We strongly encourage our customers to try the product in the first two weeks after the purchase to ensure it fits your needs. Please refer to our warranty policy for further information.
- Products must be shipped in appropriate shipping boxes. Products returned solely in product packaging or in improper shipping boxes may not be accepted.
- Outisan accepts returns of product shipped within the United States and Canada only*.
- Outisan does not accept returns for items shipped internationally.
- Please contact us via our official website or send an email to support@outisan.com

YANWAI TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED
5/F MANULIFE PLACE 348KWUN, TONG RD, KL, Hong Kong
Email: support@outisan.com

保温壶 | 说明书

商标: Outisan

产品名称: Outisan 保温壶

产品型号: OT22002

执行标准: GB/T29606-2013 《不锈钢真空杯》

规格

容量	1.8 升
尺寸	壶底直径 11 x 高 34 厘米
重量	1220 克

食品接触用材质及执行标准

部件名称	材质	执行标准
不锈钢部件	奥氏体型不锈钢 304 (06Cr1Ni10)	GB 4806.9 - 2016 食品安全 国家标准 食品接触用金属材料及制品
塑料部件	改性 PCT/ 聚丙烯均聚物 PP/ 聚丙烯共聚物 PP	GB 4806.7 - 2016 食品安全 国家标准 食品接触用塑料材料及制品
橡胶部件	硅橡胶	GB 4806.11 - 2016 食品安全 国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

使用说明


- 使用前请用开水或冷水将杯体内胆预热或预冷, 可使保温保冷效果更佳。
- 使用前请将壶身及各部件清洗干净。

清洗与保养

- 清洗时放入适量的中性洗涤剂, 用温水稀释再用柔软的百洁布或海绵将污垢洗净擦干, 不可用硬物刮擦。
- 产品本身不会生锈。如果发现锈状斑点, 建议温水加适量食醋浸泡 30 分钟左右, 再用柔软杯刷清洗晾干。
- 长时间不使用时, 应将内胆擦干, 充分保持干燥。

1

拆卸清洗




水壶内盖由两个部分组成，拆卸时一只手握住外圈，另一只手逆时针旋转内圈，直至拆卸。



2

盖子对准点




清洗完的内盖需要安装组合，将内圈放置于外圈内，顺时针旋转。当外圈上凸起箭头与内圈上划片三角形对准，即为安装完毕。



3

装卸肩带


安装，打开壶体上下塑料固定环上的安装盖板，将背带上的卡扣槽位对准银色钢条，轻轻按压即可。



4

拆卸

按住背带上的卡扣，轻轻推动卡扣，直至卡扣从银色钢条分离。



注意事项

1. 禁止内容: 请勿使用于保温 (保冷) 以外的用途;
2. 当装有饮品时, 请将产品放置于婴幼儿触摸不到的地方, 以免烫伤或者碰伤;
3. 请勿将产品放置于高温物品附近, 以免产品变形、变色、烤漆脱落等;
4. 加入热饮时不宜过满, 以免溢出烫伤; 当装有热水时, 请小心饮用, 以免导致烫伤;
5. 请勿将瓶塞置于滚烫的沸水中, 以免造成变形或者漏水; 清洗后请确认硅胶圈是否安装, 安装错误会导致漏水, 甚至烫伤;
6. 请勿使用研磨粉、金属清洁用品、钢丝球等, 以免导致产品表面刮伤、生锈或腐蚀; 建议使用中性清洁剂。
7. 请避免产品掉落或受巨大撞击, 以免表面凹陷或者导致保温不良。
8. 若放入含盐分的食物或者汤品, 请于 12 个小时以内取出, 并将产品清洗干净;
9. 禁止装入以下饮品: 干冰、碳酸饮料 (以避免内压上升, 导致瓶盖无法打开或者内容物喷出等危险); 柠檬汁等酸性饮料 (可能会造成腐蚀或者保温不良); 牛奶、乳制品、果汁、婴幼儿食品等 (防止时间过长可能导致腐败)。
10. 禁止放入烤箱、微波炉、洗碗机等家用电器产品内使用。

退换货

- 收到货之内的 14 天, 无理由退换货, 需自付运费。质量问题则可全额退款。
- 收到货之内的 30 天, 产品如可以正常二次销售, 无破损的情况下, 可换货。
- Outisan 不受理国际退换货。

保修

- 一年保修

保修不包括:

- 非质量相关问题。
- 非官方渠道购买的产品。
- 无购买凭证的产品。
- 超出保修期的产品。
- 由于使用不当, 未经我们授权的机构或人员私自拆动或修理。

有任何问题请在官网上联系我们, 或发邮件到
support@outisan.com

深圳檐外科技有限公司

深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9678 号大冲商务中心
(二期) 1 栋 2 号楼 1802 邮编: 518075

邮箱: support@outisan.com

Bouteille Thermos

Manuel d'instructions pour

Numéro du modèle : OT22002

Nom du produit : bouteille thermos Outisan

Caractéristiques

Capacité	1.8L (60.8oz)
Taille	L11 x P11 x H34cm (4.3 x 4.3 x 13.4 inch)
Poids	1220g (2.7lb)

Standards pour le contact alimentaire

Pièces	Matériaux	Normes FDA
Acier inoxydable	Acier inoxydable austénitique SUS304 (18/8) 06Cr19Ni10	Acier inoxydable pour utilisation en contact avec les aliments aux USA- Teneur totale en chrome (Cr)
Plastique	PP	US FDA 177.1520
Anneau	Anneau en silicone	US FDA 177.2600 US FDA 177.1210

Mode d'emploi


- Rincer la bouteille avec de l'eau chaude ou froide pour un résultat meilleur.
- Bien nettoyer la bouteille avant l'utilisation

Instruction de nettoyage

- Utilisez un détergent ordinaire et nettoyez avec une éponge douce. N'utilisez pas d'éponge métallique ou de laine d'acier car cela pourrait rayer la surface. N'utilisez pas d'agents de blanchiment à base de chlore.
- Le matériau lui-même ne rouille pas. Cependant, vous pouvez ajouter du vinaigre à de l'eau chaude et faire tremper la bouteille pendant 30 minutes, puis la nettoyer avec une éponge douce si jamais vous trouvez de la rouille.
- Gardez-la au sec lorsque le produit n'est pas utilisé.


1

Pour démonter le couvercle afin de le nettoyer




Le couvercle est composé de deux parties, tenez l'anneau extérieur d'une main, tenez l'anneau intérieur de l'autre main et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il soit démonté.

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre




2

Pour assembler le couvercle après le nettoyage



Placez l'anneau intérieur à l'intérieur de l'anneau extérieur, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le symbole de la flèche sur l'anneau extérieur soit alignée avec le symbole du triangle sur l'anneau intérieur.


dans le sens des aiguilles d'une montre



3

Pour assembler la bandoulière


Ouvrez le rabat à chaque bout de la poignée, alignez les boucles avec la barre métallique, et poussez jusqu'à ce qu'elles soient fixées.



4

Pour démonter la bandoulière

Poussez la boucle jusqu'à ce qu'elle se détache de la barre métallique.



Push the buckle

Attention

1. Tenir hors de portée des enfants lorsque la bouteille est remplie de liquides chaudes.
2. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que de garder les boissons chaudes ou froides pour les boire.
3. Ne pas mettre le produit dans un lave-vaisselle.
4. Ne pas placer le produit dans un congélateur.
5. Ne chauffez pas le produit dans un four à micro-ondes.
6. Ne pas placez le produit près d'une cuisinière, d'une flamme nue ou de toute autre source de chaleur extrême.
7. Ne placez pas le couvercle dans de l'eau bouillante, car cela pourrait endommager le couvercle et provoquer des fuites.
8. Veillez à ce que l'anneau en silicone soit correctement remis en place après le nettoyage.
9. Ne le laissez pas tomber ou ne le heurtez pas avec force, car cela pourrait endommager les propriétés d'isolation.
10. Ne le placez pas dans un environnement à haute température, car cela pourrait endommager sa forme et sa couleur, et provoquer le décollement du revêtement.
11. Ne l'utilisez pas pour la glace sèche ou les boissons gazeuses dans le produit. La pression de l'air à l'intérieur du produit peut augmenter et provoquer le blocage du couvercle ou l'endommagement des pièces.
12. Ne conservez pas de lait, de produits laitiers ou de jus de fruits dans le produit. Le contenu pourrait se détériorer et le couvercle pourrait se coincer ou être endommagé.

13. Ne pas conserver de liquides acides, car cela pourrait endommager les propriétés d'isolation.
14. Si le liquide/solide contient du sel, veuillez vider la bouteille dans 12h et la nettoyer soigneusement.
15. Ne pas trop remplir et boire lentement lorsque le produit contient une boisson chaude.
16. Ne pas incliner le produit brusquement.

Garantie

1 an après réception du produit.

Cette garantie ne s'applique pas à :

- Les problèmes non liés à la qualité ;
 - Les articles achetés auprès de revendeurs non autorisés ;
 - Les achats sans preuve d'achat valide ;
 - Les articles qui ont été remboursés ;
 - Les articles dont la période de garantie a expiré ;
 - Défauts ou dommages résultant de la mauvaise utilisation des produits, d'une modification non autorisée, d'un démontage ou d'une utilisation non conforme aux instructions ou aux manuels officiels.
- Pour les sujets liés à la garantie, veuillez nous contacter via notre site officiel ou envoyer un e-mail à support@outisan.com

Retour et échange

- Le service de retour et d'échange est uniquement disponible pour les commandes effectuées aux États-Unis et au Canada.

- Vous pouvez bénéficier d'un remboursement intégral ou d'un seul échange gratuit dans les 14 jours civils suivant la réception du produit, avec les frais de transaction applicables (2,6 % pour les utilisateurs de cartes de crédit, 3,6 % pour les utilisateurs de PayPal, 3,5 % pour les utilisateurs d'Affirm) + les frais d'expédition si le produit est abîmé ou endommagé.
- Vous serez éligible à un remboursement complet uniquement si le produit est en bon état pour être revendu, plus les frais de transaction applicables (2,6 % pour les utilisateurs de cartes de crédit, 3,6 % pour les utilisateurs de PayPal, 3,5 % pour les utilisateurs d'Affirm) + les frais d'expédition.
- Dans les 365 jours calendaires suivant la réception du produit, vous bénéficierez d'une garantie d'un an mais vous ne pourrez plus retourner/échanger les achats effectués sur notre site. Nous encourageons vivement nos clients à essayer le produit dans les deux premières semaines suivant l'achat pour s'assurer qu'il correspond à vos besoins. Veuillez-vous référer à notre section sur la garantie pour plus d'informations.
- Outisan n'accepte pas de retour pour les articles expédiés à l'international.
- Veuillez nous contacter via notre site officiel ou envoyer un e-mail à support@outisan.com.

YANWAI TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED
5/F MANULIFE PLACE 348 KWUN, TONG RD, KL, Hong Kong
Email: support@outisan.com

Botella Térmica

Manual de usuario de

Número de modelo : OT22002

Nombre del producto : Botella Térmica Outisan

Especificación

Capacidad	1.8L (60.8oz)
Tamaño	Largo 11 x ancho 11 x alto 34 cm (4,3 x 4,3 x 13,4 pulgadas)
Peso	1220g (2.7lb)

Estándares de contacto con alimentos

Partes	Material	Estándares de la FDA
Acero inoxidable	Acero inoxidable austenítico SUS304 (18/8) (06Cr19Ni10)	Acero inoxidable para uso en contacto con alimentos en EE. UU. - Contenido total de cromo (Cr)
Plástico	PP	US FDA 177.1520
Anillo	Anillo de silicona	US FDA 177.2600 US FDA 177.1210

Para utilizar


- Use agua caliente o fría para enjuagar la botella térmica para obtener un mejor resultado.
- Limpie bien las piezas antes de usar.

Para limpiar

- Utilice detergente normal y limpie con una esponja suave. No use esponja de alambre o lana de acero, ya que puede rayar la superficie. No utilice lejías a base de cloro.
- El material en sí no se oxida. Si se encuentra óxido, puede agregar vinagre al agua tibia y remojar la botella durante 30 minutos, luego límpiela con una esponja suave.
- Manténgalo seco cuando el producto no esté en uso.

1

Para desarmar la tapa para limpiarla




La tapa consta de dos partes, sostenga el anillo exterior con una mano, sostenga el anillo interior con la otra mano para girar en sentido antihorario, hasta que se desmonte.

en sentido antihorario




2

Para montar la tapa después de la limpieza



en sentido horario


Coloque el anillo interior dentro del anillo exterior, gírelo en sentido horario, hasta que el símbolo de la flecha del anillo exterior esté alineado con el símbolo del triángulo del anillo interior.



3

Para montar la correa del hombro


Abra la solapa en cada extremo del mango, alinee las hebillas con la barra de metal y empuje hasta que se sujete.



4

Para desarmar la correa del hombro

Empuje la hebilla hasta que se separe de la barra de metal.



Push the buckle

Precaución

1. Manténgalo alejado de bebés y niños pequeños cuando esté lleno de líquidos calientes.
2. No utilice el producto para ningún otro propósito que no sea mantener las bebidas calientes o frías para beber.
3. No coloque el producto en un lavavajillas.
4. No coloque el producto en un congelador.
5. No coloque el producto en el microondas microondas.
6. No coloque el producto cerca de estufas, llamas abiertas o otras fuentes de calor extremo.
7. No coloque la tapa en agua hirviendo, ya que puede dañar la tapa y provocar fugas.
8. Asegúrese de que el anillo de silicona esté colocado correctamente después de la limpieza.
9. No lo deje caer ni lo golpee con fuerza, ya que puede dañar las propiedades del aislamiento.
10. No lo coloque en un ambiente de alta temperatura, ya que puede dañar la forma, el color y hacer que el revestimiento se desprenda.
11. No lo utilice hielo seco o bebidas carbonatadas en el producto. La presión del aire dentro del producto puede aumentar, provocando que la tapa se atasque o que las piezas se dañen.
12. No almacene leche, productos lácteos o jugo de frutas en el producto. El contenido puede estropearse y hacer que la tapa se atasque o se dañe.
13. No contenga líquidos ácidos, ya que pueden dañar la propiedad de aislamiento.
14. Si el líquido/sólido contiene sal, vacíe la botella dentro de las 12 h y límpiela a fondo.

15. No llene en exceso ni beba lentamente cuando el producto contenga una bebida caliente.
16. No incline el producto bruscamente.

Garantía

1 año después de recibir el producto.

Esta garantía no se aplica a:

- Cuestiones no relacionadas con la calidad;
- Artículos comprados a revendedores no autorizados;
- Compras sin comprobante de compra válida;
- Artículos que han sido reembolsados;
- Artículos que hayan vencido su período de garantía;
- Cualquier defecto o daño causado por el mal uso de los productos, modificación no autorizada, desmontaje u operación no conforme a las instrucciones o manuales oficiales.

Para temas relacionados con la garantía, contáctenos a través de nuestro sitio web oficial o envíe un correo electrónico a support@outisan.com

Devoluciones y Cambio

- El servicio de devolución y cambio está actualmente disponible sólo para pedidos de EE. UU. y Canadá.
- Dentro de los 14 días calendarios posteriores a la recepción del producto, usted es elegible para un reembolso completo o un reemplazo gratuito único con la tarifa de transacción aplicable (2,6 % para usuarios de tarjetas de crédito, 3,6 % para usuarios de PayPal, 3,5 % para usuarios de Affirm) + costo de

- envío si el producto está dañado de alguna manera.
- Dentro de los 30 días calendarios posteriores a la recepción del producto, usted es elegible para un reembolso completo solo si el producto está en buenas condiciones para la reventa, más la tarifa de transacción aplicable (2,6 % para usuarios de tarjetas de crédito, 3,6 % para usuarios de PayPal, 3,5 % para usuarios de Affirm).) + costo de envío.
 - Dentro de los 365 días calendarios posteriores a la recepción del producto, estará calificado para la garantía de un año, pero ya no podrá devolver/ cambiar las compras realizadas en nuestro sitio web. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que prueben el producto en las primeras dos semanas después de la compra para asegurarse de que se ajusta a sus necesidades. Consulte nuestra política de garantía para obtener más información por favor.
 - Los productos deben ser enviados en cajas de envío adecuadas. Es posible que no se acepten los productos devueltos únicamente en el embalaje del producto o en cajas de envío inadecuadas.
 - Outisan acepta devoluciones de productos enviados dentro de los Estados Unidos y Canadá únicamente*.
 - Outisan no acepta devoluciones de artículos enviados internacionalmente.
 - Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web oficial o envíe un correo electrónico a support@outisan.com

YANWAI TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED
5/F MANULIFE PLACE 348 KWUN, TONG RD, KL, Hong Kong
Email: support@outisan.com

Outisan