

Anton's Timber as

www.anton.no

3159 Melsomvik


Tlf 908 86 491 - 33 36 52 54

e-post: anton@anton.no



JH-1213 D+

1998 01




JH-1213 D+

Hydraulisk
JERNHEST

RESERVEDELER

RESERVEDELSBOK

til JH 1213 D+







Delenummer som starter med 531, 724, 732 osv. er deler som finnes på vanlige Jernhester.

Delenummer som begynner på 508 er deler som bare er på JH 1213.

Alle deler lagerføres i Norge.

A



Hull for feste av vinsjekrok (feste for kraftig kasteblokk)

*** Kpl.


** Kpl.

A

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
94	501 39 79-03	Belte m/brodder	131	508 02 11-51	Bolt M12 planslipt
95	531 00 09-25	Klips	132	508 02 11-52	Skive 12,5 mm
96	501 40 14-01	Brodder 24 stk	133	531 00 01-95	Låsesplint
101	531 01 95-22	Hjulboggjhus bakre	154	531 00 00-13	Drivhjul
102	531 00 95-06	Skive forsenket	507	531 01 95-04	Tetning
104	725 64 93-51	Unbrako M10 forsenket	508	508 02 11-09	Chassie
106	725 24 49-51	Sekskantskrue M6 x 20	509	531 01 95-22	Hjulboggjhus bakre
107	531 01 95-91	Låsebrikke	510	531 00 15-63	Smørenippel
108	531 01 95-19	Aksel for boggihjul. Alle like			
110	531 01 95-92	Aksel for boggihjul	700	508 02 09-00	Bukpanne hengslet
111	531 01 95-84	Boggihjul nylon 150 mm	701	508 02 09-01	Bolt til bukpanne
112	531 00 00-04	Boggifjær 9 mm	702	508 02 09-02	Sakspinne M4 x 40
115	531 01 95-85	Boggihjul nylon 200 mm	703	508 02 09-03	Mutter M10
116	738 21 05-04	Kulelager tett	704	508 02 09-04	Stag til bunnpanne
118	735 31 40-10	Segering	705	508 02 09-05	Mutter M10 nylock
121	531 00 03-44	Låsemutter M16	** 837	531 01 95-99	Boggisats fremre kpl. (2 stk.) m/fester
122	531 00 00-22	Skive	*** 838	531 01 96-00	Boggisats bakre kpl. (2 stk.) m/fester
124	531 00 14-87	Gammattetning			
125	531 00 14-86	Radialtetning			
126	531 00 14-88	Distansering			
127	738 21 06-04	Kulelager			
128	531 00 01-94	Segering			
129	531 00 14-90	Spennhjulaksel			
	531 00 14-92	Spennhjulslagring kpl.			
	531 00 14-93	Spennhjulslagerrør			

*


B



B

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
84	531 01 20-16	Bremsevaier 3000 mm	750	508 02 09-50	Festebr. vinsjbl/linjevinsj
316	531 01 93-13	Bremsekive	751	508 02 09-51	Sekskantskrue M 10x 70
355	531 00 10-85	Ståltauhjul	752	508 02 09-05	Mutter M 10 nylock
388	531 00 10-84	Ståлтаustyring	753	508 02 09-53	Bolt M 16 x 30
389	732 21 18-01	Mutter M 8	754	531 01 96-01	Vinsblokk kpl.
390	531 00 10-86	Styring	771	531 00 10-29	Mutter bremsevaier M
392	531 00 10-16	Bolt M 8	772	501 39 96-06	Bolter for linjevinsj
393	531 00 10-87	Lagerdistanse	846	508 02 10-38	Unbrako settsk. M12x30
394	531 00 10-46	Kulelager	847	508 02 10-39	Fjær
396	531 00 10-83	Blokkhus	848	508 02 10-40	Kule
526	531 00 11-19	Saxpinne til vaiernippel	849	508 02 10-41	Girskiftestang
527	531 01 93-51	Bolt til bremsearm	850	508 02 10-42	Mutter M
528	531 01 93-50	Bremsearm	851	508 02 10-43	Sekskantskrue M 8 x 30
529	531 00 14-05	Låseskrue vaiernippel	852	508 02 10-44	Mutte M 8 Nylock
530	508 02 11-53	Overføringsarm	853	508 02 10-45	Girhendel
532	531 01 93-47	Calipper brems	854	508 02 10-46	Overføringsarm
534	531 01 93-48	Bremseklosser	855	508 02 10-47	Settskrue M 6 x 10
535	531 01 93-49	Fjær calipper	856	508 02 10-48	Adapter girvelger
708	508 02 09-08	Rørstift M 4 x 25	921	508 02 11-13	Girkasselokk m/fester
745	508 02 09-45	Returfjær brems	922	508 02 11-14	Mutter M 12 x 6
747	508 02 09-47	Ståltau 30m 7mm IWRC	934	531 01 20-14	Hel bremsevaier kpl. 287 cm
748	508 02 09-48	Bolt M10 x 70 m/hull	959	508 02 11-54	Trykkfjær
749	508 02 09-49	Låsenål 4 mm			


C



C

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
252	531 00 00-76	Skiftearm	283	531 00 00-86	Aksel	314	735 31 37-10	Segering
253	531 00 00-80	Skifteaffel	284	531 00 01-29	Distansebrikke	315	531 00 01-43	Simmering
254	531 00 09-74	Endeløkk	285	738 21 04-04	Kulelager	316	531 01 93-13	Bremsekive
255	735 31 19-00	Segering	286	531 00 01-31	Segering	331	725 24 49-51	Sekskantskrue
256	735 31 37-10	Segering	287	735 31 22-00	Segering	332	734 18 23-51	Skive
257	738 22 03-19	Kulelager	288	531 00 09-73	Endeløkk	334	531 00 01-37	Distanse
258	531 00 00-90	Drev	289	531 00 00-91	Tannhjul	335	740 43 15-00	O-ring
259	531 00 00-89	Aksel inngående	290	531 00 00-93	Aksel	336	531 00 01-16	Kile
260	531 00 00-88	Kile	291	531 00 00-94	Distansering	337	531 00 01-16	Kile
261	738 22 03-19	Kulelager	292	738 21 05-04	Kulelager	338	531 00 01-16	Kile
262	735 31 37-10	Segering	293	735 31 40-10	Segering	339	531 00 01-07	Distanse
263	531 00 01-43	Simmering	294	531 00 01-42	Simmering	340	531 00 01-15	Tannhjul
264	531 00 01-48	Girkassehus	295	531 00 01-03	Klokpling 4-klørs	344	725 23 68-71	Sekskantskrue M6 x 12
265	531 00 00-97	Oljeplugg	296	738 21 04-04	Kulelager	432	740 43 15-00	O-ring
266	735 31 22-00	Segering	297	725 64 93-51	Unbrakoskrue	433	531 00 01-45	Distanse
267	531 00 01-01	Tannhjul	298	531 00 01-36	Skive	533	531 01 93-46	Skifteaffelaksel
268	531 00 01-29	Distansebrikke	299	740 42 22-00	O-ring	538	531 00 01-44	Simmering
269	738 21 04-04	Kulelager	300	531 00 00-92	Kile	858	508 02 10-50	Distansehylse
270	531 00 01-31	Segering	301	531 01 20-82	Kile	859	508 02 10-51	Brakett drivmotor
271	735 31 22-00	Segering	302	531 00 00-92	Kile	861	508 02 10-53	Mutter
272	531 00 09-73	Endeløkk	303	531 00 00-87	Kile	929	508 02 11-21	Sekskantskrue
273	738 21 04-04	Kulelager	304	531 00 01-24	Unbrakoskrue			
274	725 64 93-51	Unbrakoskrue	305	531 00 01-05	Distansehylse			
275	531 00 01-36	Skive	306	531 00 01-06	Tannhjul			
276	740 42 22-00	O-ring	307	531 00 01-07	Distansehylse			
277	531 00 01-03	Klokpling 4-klørs	308	738 22 03-19	Kulelager			
278	531 00 01-42	Simmering	309	735 31 37-10	Segering			
279	735 31 40-10	Segering	310	735 31 19-00	Segering			
280	738 21 05-04	Kulelager	311	531 00 09-74	Endeløkk			
281	531 00 01-30	Distansebrikke	312	531 00 01-17	Aksel			
282	531 00 00-85	Tannhjul	313	738 22 03-19	Kulelager			






D



D

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
141	531 00 01-75	Flenslager	187	731 23 22-01	Mutter
144	531 00 01-81	Klokopling 4-klørs beve.	188	531 00 01-92	Pinnebolt
145	531 00 01-77	Trykkfjær	189	725 25 15-51	Sekskantskrue M 10
146	531 00 01-91	Skive	191	531 00 01-88	Distanserør
148	531 00 01-76	Drivaksel	192	732 21 18-01	Mutter M 10 Nylock
151	531 00 01-94	Segering	193	531 00 01-87	Bolt
152	732 25 20-01	Mutter M 12 Nylock	196	725 54 93-01	Unbrakoskrue M10 x 25
153	725 24 93-71	Sekskantskrue M12x 30	516	531 01 93-02	Diffspærrebolter
154	531 00 00-13	Drivhjul	517	734 11 51-71	Skive
159	531 00 01-95	Låsenål	518	531 00 14-03	Sakspinne
160	734 11 71-71	Skive	519	531 01 93-03	Sperreboltførør
161	531 01 01-79	Styreåk	930	508 02 11-22	Støtstang dobbel
166	732 25 16-01	Mutter Nylock	931	508 02 11-23	Sylinderbolt til (930)
172	531 00 11-08	Styrebremsebøyle høyre	946	508 02 11-37	Støtstang dobbel høyre
173	721 62 14-01	Sakspinne	947	508 02 11-38	Diffspærrespak
174	734 11 77-71	Skive			
176	725 24 71-51	Sekskantskrue			
177	531 00 00-14	Sylinderbolt			
178	531 00 01-89	Styregaffel			
180	721 61 81-01	Sakspinne			
181	531 00 01-93	Lagerring			
182	531 00 01-90	Bremsekon			
183	531 00 11-07	Styrebremsebøyle venst.			
184	725 24 91-71	Sekskantskrue M12x 30			


E



E

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
755	531 00 18-54	Lufteventil	784	508 02 09-79	Kilereim XPA 757
758	508 02 09-57	Påfyllingsrør	862	508 02 10-54	Filterlokk rødt
761	508 02 11-58	Pumpebrakett	863	508 02 10-55	Filterinnsats
762	508 02 09-61	Bolt 5/16" UNFx 1 1/4"	864	508 02 10-56	Påfyllingslokk m/ peilep.
763	508 02 09-62	Sekskantskrue	865	508 02 10-57	Filterhus
766	508 02 11-57	Pumpe vridbar 16	866	508 02 10-58	Sekskantskrue
767	508 02 09-73	Kilereimhjul 125-2	867	508 02 10-59	Unbrakobolt
768	508 02 09-77	Kilereimhjul 106-2	868	508 02 10-60	Festejern drivmotor
770	508 02 09-69	Hydraulikkmotor	923	508 02 11-15	Kopling motor 1", 1/4" kilespor
771	508 02 09-65	Låseskive	924	508 02 11-16	Kopling motor 25 mm, 7 mm kilespor
772	508 02 11-55	Kile 4 mm	925	508 02 11-56	Kopling pumpesiden 19 mm
773	508 02 09-66	Mutter	926	508 02 11-18	Gummidemper rød
774	508 02 09-70	Drivhylse	928	508 02 11-20	Unbrakobolt M8
775	508 02 09-71	Lagerhus kpl.	932	508 02 11-24	Sekskantskrue
776	508 02 09-72	Kile	951	508 02 11-43	Kopling motor 25 mm, 7 mm kilespor
779	508 02 09-75	Boss 1610 -22			
780	508 02 09-76	Unbrakobolt			
782	508 02 09-78	Boss 1610-17			


F



F

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
70	531 01 20-39	Fjærstrammer	734	508 02 09-34	Manøverspak
71	531 01 20-34	Fjær	735	508 02 09-35	Sekskantskrue M8 x 70
72	531 01 20-41	Unbrakoskrue	736	508 02 09-36	Mutter M8 Nylock
73	531 01 20-40	Styrespakbrakett	737	508 02 09-37	Sekskantskrue
75	531 01 20-38	Endering	812	508 02 09-52	Unbrakoskrue M6 x 26
76	531 01 20-42	Sekskantskrue	870	508 02 10-62	Sekskantskrue
77	734 11 71-71	Skive	871	508 02 10-63	Festekloss for manøv.
78	531 01 20-33	Sperrehake	872	508 02 11-59	Festebrakett for manøv.
80	732 25 20-01	Mutter Nylock	873	508 02 10-65	Endefeste vaijer/PVG
486	531 00 18-81	Bremshåndtak	874	508 02 10-66	Nødstoppbøyle
718	508 02 09-18	Manøvervaijer 300 cm	875	508 02 10-67	Låsemutter
720	508 02 09-20	Festeklammer	876	508 02 10-68	Nødstoppstang
721	508 02 09-21	Festegaffel	877	508 02 10-69	O-ring nødstopp
722	508 02 09-22	Styrespak nedre del	878	508 02 10-70	Mutter
723	508 02 09-23	Styrespak øvre del	879	508 02 10-71	Sekskantskrue mikrobr.
724	508 02 09-24	Unbrakoskrue M6 x 25	880	508 02 10-72	Mikrobryterhus
725	508 02 09-25	Festehylse	881	508 02 10-73	Mikrobryter
726	508 02 09-26	Settskrue M6 x 16 Spiss	882	508 02 10-74	Friksjonsplugg
727	508 02 09-27	Settskrue mM6 x 16	883	508 02 10-75	Justerskrue
728	508 02 09-28	Settskrue M6 x 8	885	508 02 10-77	Slangeklemme
729	508 02 09-29	Vippestagaffel m/ ring	886	508 02 10-78	Slange 90 cm 1 3/4"
730	508 02 09-30	Vippestag	887	508 02 10-79	Låsenål
731	508 02 09-31	Sekskantskrue M6	934	531 01 20-14	Strømpe m/ vaijer 287 cm
732	508 02 09-32	Mutter M6 Nylock	950	508 02 11-42	Gummihåndtak
733	508 02 09-33	Mellomstykke	952	508 02 11-44	Styrespak kpl. (uten vaiere)






G



G



Pos nr.	Delenummer	Benevning
389	732 21 18-01	Mutter M8 Nylock
891	508 02 10-83	Sekskantskrue
892	508 02 10-84	Skive
893	508 02 10-85	Ståltautrommel
894	508 02 10-86	Sekskantskrue M8 x 30
895	508 02 10-87	Sperrebolt
896	508 02 10-88	Unbrakoskrue forsenket
897	508 02 10-89	Hydraulikkmotor
898	508 02 10-90	Motorhus lettmetall
899	508 02 10-91	Vendekran 3/8"
900	508 02 10-92	10030004-300-30030404-V180, slange, lekkolje, vinsjmotor, T-rør
901	508 02 10-93	T-rør lekkolje 3/8"
902	508 02 10-94	1003004-650-30010404-30030404, slange, lekkolje, T-rør, påfyllingsrør
903	508 02 10-95	10050006-240-30261206-30261206, slange, frikopling av vinsjmotor

* 904
* 935



H

Pos nr.	Delenummer	Benevning
389	732 21 18-01	Mutter M8 Nylock
801	508 02 09-96	Mutter
802	508 02 09-97	Skive
803	508 02 09-98	Aksel eksentrisk
804	508 02 09-99	Styrerull plast
805	508 02 10-00	Skive
806	508 02 10-01	Mutter
807	508 02 10-02	Bunnplugg m/ magnetstav
810	508 02 10-05	Gjengestang M8
811	508 02 10-06	Endeledd M8
813	508 02 10-07	Gummidemper
904	508 02 10-96	"Honda GX 390 1" 10 A, 1/4" kilespor
905	508 02 10-97	Eksosvinkel påsveiset
906	508 02 10-98	Slangeklemme
907	508 02 10 99	Eksosslange
908	508 02 11-00	Sekskantskrue M8 x 20
909	508 02 11-01	Pinneskrue M8 x 40
910	508 02 11-02	Skive M8 x 20 x 1,5
935	508 02 11-26	Honda GX 390 25mm 10A, 7 mm kilespor



Beltedrift	Vinsj	Ytre Hydr. 130 bar 30 L/min	Ytre Hydr 200 bar 20 20 L/min
------------	-------	-----------------------------------	-------------------------------------

835

Pos nr.	Delenummer	Benevning
786	508 02 11-60	Manøverventil 4-seksjoners
787	508 02 11-61	Manometer D+ m/holder
788	508 02 11-62	Sugeslange
790	508 02 11-63	Slangeklemme sugeslange
791	508 02 11-64	Hovedtrykkslange Pumpe-ventil
794	508 02 11-65	Slange 3/8" ventil-balanseventil
795	508 02 11-66	Slange 3/8" ventil-balanseventil
796	508 02 11-67	Manøverspak ytre hydr.
797	508 02 11-68	Manøverspak belter-vinsj (-40 mm)
798	501 39 75-05	FF-kopling kpl. par 3/8" rørgjenger
835	508 02 11-69	Skilt manøverventil
888	508 02 11-70	Slange lekkolje
889	508 02 11-71	Slange Load sense
890	508 02 11-72	Returslange ventil-filter
914	508 02 11-73	Slange balanseventil-vinsj
939	508 02 11-74	Slange balanseventil - vinsjkran
940	508 02 11-75	Gummistrikk batteri
948	508 02 11-39	Batteri 12V 18 AH
949	508 02 11-76	Slange 1/2" ventil-drivmotor