

Istruzioni



1

1. PREPARARE LA BUSTA SALVASPAZIO

Liberare una zona per assicurarsi che nessun oggetto appuntito perfori la plastica

Stendere la busta sul pavimento e gli oggetti di fianco

Aprire la cerniera ermetica, iniziando dal centro fino alle estremità



2

2. IMPACCHETTARE GLI OGGETTI

Assicurarsi che gli oggetti siano asciutti e puliti; ripiegare all'interno cerniere e bottoni

Piegare gli oggetti nelle dimensioni della busta e riporli all'interno

Lasciare 5 – 10 cm di spazio dalla parte della cerniera

Fare attenzione a non sovraccaricare la busta



3

3. CHIUDERE LA CERNIERA ERMETICA

Iniziando da una estremità, far scorrere lentamente la clip di chiusura lungo la doppia cerniera ermetica

Fermarsi ogni 10 cm circa per sistemare e riallineare la cerniera; continuare fino alla fine

Far scorrere la clip di chiusura nella direzione opposta



4

MOLTO
IMPORTANTE

4. ASSICURARSI CHE LA CERNIERA SIA SIGILLATA

Rimuovere la clip di chiusura

Partendo da un'estremità, posizionare una delle cerniere ermetiche tra pollice e indice

Far scorrere il pollice lungo la cerniera premendo e facendola aderire

Scorrere nella direzione opposta, assicurandosi che la cerniera sia sigillata

Ripetere il processo per l'altra cerniera ermetica

Infine, controllare la cerniera tra pollice e indice per assicurarsi che tutte le parti siano chiuse ermeticamente



5

5. ESTRARRE L'ARIA

Rimuovere il tappo di plastica dalla valvola, lasciando il piccolo disco di gomma rossa all'interno

Posizionare il tubo dell'aspirapolvere sulla valvola ed estrarre l'aria

Quando l'aria è stata rimossa avvitare saldamente il tappo di plastica in senso orario



6

6. RIPORRE GLI OGGETTI

Riporre la clip di chiusura al centro della cerniera

Le buste si possono riporre anche piegate o impilate

Si possono riporre sotto letti o divani, in armadi, soffitte, cantine o garage

Si possono anche utilizzare per impacchettare temporaneamente in caso di viaggio o trasloco

Attenzione a non riporre vicino a oggetti appuntiti, luci o fonti di calore



7

7. ESTRARRE GLI OGGETTI DOPO L'USO

Aprire le cerniere ermetiche partendo dal centro

Lasciare entrare l'aria ed estrarre gli oggetti dalla busta

Le buste sono riutilizzabili

Per ulteriori informazioni, guardare il video "How To Use Viridescent Vacuum Storage Bags" (Come utilizzare le buste salvaspazio Viridescent Vacuum) su www.viridescent.org



VALVOLA
UNIDIREZIONALE

DOPPIA CERNIERA ERMETICA
VALVOLA UNIDIREZIONALE

CLIP DI CHIUSURA