











***Better Soccer,
More Fun!***

***VIGO* 32**

Fungoal

2021.4

組立に必要な部品は下記の通りです。全ての部品が入っているかどうか、確認してください。最後のページに注意事項がありますので、そちらもご利用前に必ず読んでください。


番号	形状	サイズ	個数
②		Φ=68 L=1170	2
③		Φ=68 L=330	4
④		Φ=38 L=205	4
⑤		Φ=68	6
⑥A		Φ=68 L=510	2
⑦B		Φ=38 L=940	2
⑦A		Φ=38 L=673	2
⑦C		Φ=38 L=483	2
⑧		Φ=68 L=1068	2
⑨		Φ=68 L=1400	4

ゴールネット×1、U字ペグ×4、マジックテープ

VIGO₃₂の組み立て方

- 部品の抜き差しがきつい場合、回転させながらねじ込むようにしてください。
- また、部品の組み合わせを変えてみてください。
- 砂がからむと部品の抜き差しがきつくなることがあります。面倒でも使用後ふき取ってください。
- ネットを正しく張られていない場合が多いようです。ご注意ください。

完成イメージ



ネットを張る

- ネットを張るのは最後ですが、間違った留め方をされている方が多いので、最初にお知らせします。
- 下の写真のように、ネットとネットをマジックテープで留めてください。



- 下の写真のように、マジックテープをパイプにくるむと、強度が十分ではありません。




まずポストをつくります



1. ②の大きな穴がある方に⑤を差し込む
2. ③を使って②と6A（小さな穴が1つある方）をつなげる
3. 6Aに⑤が上を向くように差し込む
4. 同様に反対側もつくる

バーをつなげる




1. ⑨を③を使ってつなげ、ポストとつなげる

奥行き部分をつくる




1. ⑧（小さな穴が2つある方）を⑤に差し込む



2. ⑧に⑤を差し込む
3. バーと同様に⑨を③を使ってつなげる

カーブバーをつくる



1. 7C、7B、7Aを④を使ってつなげる
2. 7Cを②（ゴールの上の方）に差し込む
3. 7Aを⑧に差し込む
4. 反対側も同様

ネットを張る



注意してください！

- VIGOは「組み立て式」のゴールです。使用後は必ず分解してください。
- 長時間、組み立てたままの状態では放置すると、形が崩れる場合があります。
- 「明日も使う」という場合でも、「バー」「ポスト」などをはずし、負荷のかからない状態で保管してください。
- 盗難、いたずらの可能性がありますので、夜間、グラウンドに放置しないでください。
- 通常のサッカーゴールと違い、バーにぶら下がることはできません。厳禁です。
- 子供たちが部品でチャンバラをしないよう注意してください！