

# Kendal

Dale un buen clima a tus momentos

## OLEO ELÉCTRICO KO-1500

220-240V~ 50Hz  
POTENCIA: 1500W



LEER  
ANTES DE USAR

Descarga este manual desde [www.kendalchile.cl](http://www.kendalchile.cl)

# MANUAL DEL USUARIO



## PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

**ADVERTENCIA:** Para evitar la daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.



Este símbolo significa "PELIGRO o ADVERTENCIA": información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.

**PELIGRO:** información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.



**ADVERTENCIA:** Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas siempre se deben seguir para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, quemaduras y otras lesiones.



**ADVERTENCIA:** Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.



**ADVERTENCIA:** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.



**ADVERTENCIA:** No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente. No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de baño, ducha o piscina.



**ADVERTENCIA:** No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que haya supervisión constante.

## •LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

•Siempre mantener la seguridad con cualquier aparato.

•No toque las superficies calientes - Utilice las asas o las perillas.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Instale la unidad en una superficie horizontal, plana y resistente. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.

• Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

• Permita una zona segura 50 cm alrededor del calentador en la parte superior y los lados, además de una zona segura 1.20 m en la parte delantera para evitar descargas eléctricas o incendios.

• Asegúrese de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.

• Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.

• No deje el aparato en funcionamiento si no se encontrará en casa. Asegúrese de que esté apagado antes de salir. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo esté utilizando.

• No permita que los animales o niños toquen o jueguen con el producto. ¡ATENCIÓN!

La salida de aire se calienta durante el funcionamiento pudiendo producir daños.

• Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco

• Descripción generada automáticamente con confianza baja



**NO CUBRIR:** Este símbolo significa que el aparato no se debe tapar con ningún objeto. Si lo cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento

• **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire. No cuelgue ningún objeto sobre o frente al aparato, esto puede causar puede causar descargas eléctricas o incendios.

• Tener cuidado de no utilizar el aparato en proximidad de una bañera, ducha o piscina. Mantener siempre alejado para evitar que el aparato se sumerja en el agua. Esto podría producir descargas eléctricas e incendios.

• No instale el aparato justo debajo de una toma de corriente.

• No modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.

• No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo desconecte.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal calificado para evitar riesgos. Contacte a servicio técnico u otro personal capacitado para realizar el cambio, reparación o mantenimiento de esta unidad.

• No utilice el aparato en las habitaciones con gas explosivo o durante el uso de disolventes inflamables, barnices o pegamento.

• Mantenga el aparato limpio, antes de realizar la limpieza siempre desenchufe el aparato. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el calefactor.

• Este aparato es sólo para uso doméstico. No use este producto para otras funciones que no sean las descritas en este manual de instrucciones.

• Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctela de la red eléctrica.

• No coloque el cable debajo de la alfombra y no lo cubra con ningún objeto similar.

• No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico evitando tropezos.

• El aparato no requiere instalación, debe ser usado exclusivamente como un dispositivo portátil. Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en el baño.

• No utilice al aire libre.

• No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa, mostrador o que se encuentre en contacto con superficies calientes.

• No utilizar este producto en habitaciones pequeñas cuando están ocupadas por personas que no son capaces de salir de la habitación por su cuenta, a menos que haya una supervisión constante.

• No use este aparato si se ha caído, no lo use si hay signos visibles de daños en el producto.

• Este calentador se llena con una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que requieran la apertura del recipiente de aceite son sólo para ser realizada por el fabricante o su agente de servicio técnico el cual se debe contactar si hay una fuga de aceite.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA	KENDAL
MODELO	KO-1500
RANGO	220-240V~ 50 Hz
POTENCIA	1500W
DIMENSIONES	46*16*65 cm
PESO DEL PRODUCTO	8,8 Kg

## IMPORTANTE ANTES DE USAR

- 1. Remover el embalaje y colocar el aparato en una superficie plana y estable, verificar que no hayan daños en el producto. Si hubiese daños, puede regresar el producto a tienda para su reemplazo.**
- 2. Asegúrese que todas sus partes estén incluidas.**

## PARTES PRINCIPALES

1. Control de termostato
2. Mando ajuste de potencia
3. Asa de transporte
4. Conjunto de 7 columnas de calefacción
5. Espacio para almacenamiento de cable
6. Ruedas multidireccionales 360°



### NOTA:

- El aparato se enfriará lentamente después que se apague. Permita que se enfríe completamente antes de mover.

## ENSAMBLAR PIES (BASE)

• Los soportes de montaje de las ruedas deben fijarse a la parte inferior (flecha en la etiqueta colocada en el aparato), y en los extremos del Oleo Eléctrico para asegurar la estabilidad, las ruedas deben estar apuntando hacia abajo y deben estar perfectamente niveladas. Para el montaje, siga estas instrucciones (ver imagen 01).

**1.** Saque el Oleo Eléctrico de su embalaje y todas sus partes. Colóquelo en el suelo con la parte inferior hacia arriba. Inserte los soportes con las ruedas montadas en la parte inferior del Oleo Eléctrico en cada extremo del Oleo Eléctrico (es decir: entre la primera y segunda columna, y entre la última y penúltima columna), utilizando los ganchos "U" proporcionados.

**2.** Utilice los tornillos proporcionados para asegurar que las barras estén bien sujetas.

**3.** Comprobar que las ruedas estén perfectamente niveladas.



Imagen 01

## UBICACIÓN

• Gracias a las ruedas, el Oleo Eléctrico no calienta la superficie sobre la que se apoya, y el aire pueda circular de forma natural. El Oleo Eléctrico se puede mover fácilmente sobre sus ruedas, utilizando el asa abatible (manilla) en la parte superior.

## ATENCIÓN

• Para el primer uso, déjelo operando en máxima potencia durante al menos dos horas. Durante esta operación, ventile bien la sala para eliminar el "nuevo" olor que emana del aparato.

## NOTA:

• La habitación debe estar cerrada y en buenas condiciones, de lo contrario, no habrá una buena calefacción debido al escape de calor.

• Después de su uso, gire el mando del termostato a la posición 'O' y desenchufe la fuente de alimentación.

## NOTA:

Es normal que el aparato se encienda por primera vez o cuando se enciende después de no haber sido utilizado durante un largo período de tiempo, pueden emitir algunos olores y vapores. Esto desaparecerá cuando el Convector haya estado encendido por un tiempo.

## FUNCIONAMIENTO

- Coloque el aparato en el suelo al menos 90 cm lejos del muro y cualquier objeto como muebles, cortinas y plantas.

- Asegúrese que la fuente de poder sea la que se indica en la placa del producto. El producto debe estar apagado y con el termostato en OFF (APAGADO) antes de iniciarlo.

1. Se puede ajustar la temperatura ambiente utilizando e termostato. Simplemente gire el selector en el sentido de las manecillas del reloj, para aumentar el calor y a sentido contrario para bajar la temperatura hasta alcanzar el calor deseado.

2. Encienda el aparato y seleccione una de las siguientes potencias : **600W / 900W / 1500W.**

3. Los botones de potencia se iluminarán una vez que el aparato esté funcionando.

4. Al girar el selector del termostato en sentido de las manecillas del reloj, permitirá que la temperatura aumente.

5. El girar el selector en sentido contrario de las manecillas del reloj, permitirá que la temperatura baje.

## IMPORTANTE

- Una vez que haya terminado de utilizar su Oleo Eléctrico, debe poner ambos controles, potencia y termostato en la posición "0", y desenchufar.

## IMPORTANTE

**El aparato se enfriará lentamente después de que se apague. Permita que se enfríe completamente antes de mover o manipularlo. Utilice el asa de transporte para facilitar el desplazamiento. Si el aparato no está encendido debe estar desconectado de la toma de electricidad. Cuando el aparato está totalmente frío puede volver a conectar a la toma de electricidad para encender el aparato.**

## IMPORTANTE

**El aparato cuenta con un sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento accidental. En caso de que se produzca sobrecalentamiento accidental el aparato se apagará automáticamente y debe ser desconectado de la toma de electricidad. Antes de volver a encenderlo se recomienda que sea revisado por personal autorizado de servicio técnico.**

## CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de la limpieza: siempre desconectar el enchufe de la toma de corriente.
- Limpie con frecuencia la superficie de las columnas de calor, ya que esto puede dar como resultado una radiación deficiente.
- Nunca utilice productos abrasivos o disolventes.
- Sólo un paño levemente húmedo, sin agua ni líquidos.

## ALMACENAMIENTO

- Cuando el aparato no se usa durante largos períodos de tiempo, debe protegerse del polvo y almacenarse en un lugar limpio y seco.

## SERVICIO TÉCNICO

### **Pudahuel – Post Venta Central MDS**

Av. Oceánica #9692 – Tel. 223870891 / 23870996

serviciotecnico@mardelsur.cl

- Atención lunes a jueves: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:30 hrs.
- viernes: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:00 hrs.

### **Las Condes - Post Venta MDS**

IV Centenario #776 – Tel. 223870849

repcionst@mardelsur.cl

- Atención lunes a jueves: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:30 hrs.
- viernes: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:00 hrs.



EL EMBALAJE DEL PRODUCTO ESTÁ HECHO CON MATERIALES RECICLABLES. ELIMÍNELO RESPETANDO LAS NORMAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m<sup>2</sup>, sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.




**Dale un buen clima a tus momentos**

Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

[www.kendalchile.cl](http://www.kendalchile.cl)



ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS  
PARA CALEFACCIONAR TU HOGAR  
EN NUESTRO SITIO WEB



SERVICIO TÉCNICO: Ante cualquier inconveniente con tu producto llamar a nuestro Servicio Técnico al número telefónico 2 2387 0800 opción 7 o al 2 2387 0891. También puedes comunicarte a través del correo: [serviciotecnico@mardelsur.cl](mailto:serviciotecnico@mardelsur.cl) para que puedan atender tu consulta desde el área encargada. En el horario comprendido entre Lun-Vier: 9:00 -13:30 / 14:30 -17:30.

**Kendal**  
Dale un buen clima a tus momentos



Dale un buen clima a tus momentos

## SERVICIO TÉCNICO

**(56-2) 2387 0849**

**(56-2) 2387 0891**

[serviciotecnico@mardelsur.cl](mailto:serviciotecnico@mardelsur.cl)