

Kendal

VENTILADOR DE SOBREMESA
KVS-9DN



220V~ 50Hz Clasell
POTENCIA: 20W



Descarga este manual desde www.kendalchile.cl

MANUAL DEL USUARIO



PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar la daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.



Durante la lectura de este manual encontrará este símbolo como aleta de información importante como:



PELIGRO Y/O ADVERTENCIA: información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea con atención las instrucciones de seguridad, ya que dan indicaciones importantes relativas a la seguridad, durante la instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Verifique el estado del aparato después de sacarlo del embalaje. Asegúrese de que todos los componentes del producto se encuentren dentro de los envases y no han sufrido daños.

Nunca deje las partes del embalaje al alcance de los niños.

Este aparato sólo debe ser utilizado para el propósito para el que fue diseñado, es decir, para uso doméstico. **NO UTILICE EN BAÑOS.**

Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.

Asegurarse de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.

Instale la unidad en una superficie plana y resistente. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.

La unidad debe mantenerse libre de obstrucciones para garantizar un funcionamiento adecuado y mitigar los riesgos de seguridad.

NO modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.

No introduzca objetos en la rejilla del aparato.

No tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas.

NO opere una unidad que se haya caído o dañado

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desenchufe siempre el cable de la toma de corriente.

En caso de que el aparato no funcione, todas las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado o servicio técnico del fabricante.

Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por una persona calificada para evitar un peligro.

Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctela de la red eléctrica.

No presione los botones en el panel de control con nada que no sean sus dedos.

No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo saque.

No utilice productos químicos peligrosos para limpiar o entrar en contacto con la unidad.



ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurar que no juegan con el aparato.



ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



ADVERTENCIA: No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente.




NO CUBRIR: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra ni obstruya las rejillas de salida de aire.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA	KENDAL
MODELO	KVS-9DN
RANGO	220V~ 50Hz Clasell
POTENCIA	20W
DIMENSIONES	30,5x27,5x19,2 cm
PESO DEL PRODUCTO	1,36 Kg

PARTES DEL VENTILADOR



1. Rejilla frontal

2. Aspa

3. Nuez o tuerca de montaje

4. Rejilla trasera

5. Fierro motor con abrazaderas pequeñas

6. Carcasa de motor

7. Botón de oscilación

8. Ajuste de inclinación

9. Pedestal

10. Panel de Control (0,1,2)

ENSAMBLE

1. Destornille la tapa de la hoja girando de izquierda a derecha y la tuerca de seguro detrás del montaje girando en sentido contrario.



2. Coloque la parrilla trasera en el eje del motor y asegure con la tuerca.



3. Ponga la hoja en el eje del motor.



4. Atornille la tapa de la hoja al eje del motor y asegure girando de derecha a izquierda.



5. Coloque la parrilla frontal a la trasera y cierre los 5 ganchos entre las parrillas.



6. Inserte la unidad en su base.



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

• Cuando coloque un ventilador sobre una mesa o estantería, asegúrese siempre de que el cable de alimentación no cuelgue de un lugar donde pueda ser tirado accidentalmente y de que la unidad no pueda caerse accidentalmente.

ADVERTENCIA: No cuelgue ni monte el ventilador en la pared o en el techo.

ENCENDIDO Y CONTROL DE VELOCIDAD

El encendido/apagado y la velocidad se controlan mediante el interruptor de botón.

0-Para apagar el ventilador.

1-El ventilador opera a velocidad baja.

2-El ventilador opera a velocidad mediana.

2. OSCILACIÓN

En la parte posterior (donde esta el motor) presione el botón de oscilación para que el producto oscile y tire el botón para que se detenga.

3. AJUSTE DE ÁNGULO

Desconecte el ventilador. Afloje ligeramente el tornillo de ajuste, en sentido antihorario. Ajuste el ventilador al ángulo deseado (hacia arriba o hacia abajo) y luego apriete el tornillo de ajuste girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

LIMPIEZA

- 1.**Desconecte y desenchufe la fuente de alimentación antes de montar, desmontar y limpiar.
- 2.**Mantenga los orificios de ventilación de la parte posterior del cuerpo principal libres de polvo o pelusas; utilice un aspirador para eliminarlos cuando sea necesario. No sondee ninguna abertura para eliminar las pelusas.
- 3.**Los componentes del ventilador deben limpiarse con un un paño o esponja húmedos. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la carcasa del motor.
- 4.**No use productos abrasivos para la limpieza.

PRECAUCIÓN: No utilice detergentes fuertes, limpiadores químicos o disolventes, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los componentes del ventilador.



Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

www.kendalchile.cl



**ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS
PARA CLIMATIZAR TU HOGAR
EN NUESTRO SITIO WEB**



ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y VISITA NUESTRO SITIO



Kendal

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.



Servicio Técnico

(56-2) 2387 0800, opción 2.
serviciotecnico@mardelsur.cl

Mesa central Mar del Sur

Av. Oceánica #9692, Pudahuel.

Sucursal

IV Centenario #776, Las Condes.

www.kendalchile.cl



Importa y Garantiza Mar del Sur SpA.
www.mardelsur.cl