

tweat snack container

envase merienda | boîte à snack | Snack-Behälter | snackdoos



www.ubbiworld.com

instructions and care
instrucciones y cuidados
instructions et entretien
Anleitung und Pflege
Instructies en onderhoud

(EN) Thank you for purchasing the Ubbi snack container. Your snack container doesn't require any assembly. You can start using it right after reading the instructions: 1) Remove packaging. 2) Wash thoroughly before first use. 3) Hand wash with mild dish soap or wash on the top rack of a household dishwasher. Air dry versus heated dishwasher drying is recommended. Do not sterilize. Do not use an abrasive cleanser. Do not microwave. Do not store hot food to prevent from burning child's hands. Do not freeze. Regularly inspect container. Dispose if broken and replace with a new one.

(ES) Gracias por comprar el contenedor de aperitivos Ubbi. Su contenedor de aperitivos no requiere ensamblaje. Puedes empezar a usar inmediatamente después de leer las siguientes instrucciones: 1) Quite el paquete. 2) Lávese completamente antes del primer uso. 3) Lavar a mano con un poquito de jabón o lavar en el estante mas arriba de un lavavajillas doméstico. No esterilice. No utilice un limpiador abrasivo. No lo pongas en la microonda. No guarde comida caliente para evitar que se quemé las manos del niño. No congele. Deseche el contenedor si se rompe y reemplazar por uno nuevo.

(FR) Merci d'avoir acheté la boîte à snack Ubbi. Votre boîte à snack ne nécessite aucun assemblage. Vous pourrez l'utiliser dès que vous aurez lu les recommandations ci-dessous: 1) Enlevez l'emballage. 2) Nettoyez soigneusement avant la première utilisation. 3) Lavez à la main avec un liquide vaisselle ou lavez dans le lave-vaisselle (étagère du haut seulement). Ne pas stériliser ou faire bouillir. Ne pas utiliser de produit abrasif. Ne pas mettre au micro-onde. Ne pas mettre d'aliments chauds pour éviter de brûler les mains de l'enfant. Ne pas mettre au congélateur. Si votre boîte à snack s'abîme, jetez-la et remplacez-la pour une nouvelle.

(DE) Vielen Dank für den Kauf des Ubbi Snack-Behälters. Sie können ihn sofort nach Lesen der Gebrauchsanweisung benutzen: 1) Entfernen Sie die Verpackung. 2) Den Behälter vor dem ersten Gebrauch gründlich spülen. 3) Reinigen Sie ihn mit einem milden Spülmittel oder in Ihrer Geschirrspülmaschine auf der oberen Ablage. Nicht sterilisieren. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Nicht für die Mikrowelle geeignet. Um das Verbrennen der Hände Ihres Kindes zu vermeiden, füllen Sie keine warmen Speisen ein, Nicht als Einfrierbehälter geeignet. Wenn der Behälter gebrochen ist, muss er entsorgt werden und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

(NL) Bedankt voor het kopen van de Ubbi snackdoos. Uw snackdoos hoeft niet in elkaar te worden gezet. Zodra u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen kunt u het meteen gebruiken: 1) Verwijder de verpakking. 2) Voor eerste gebruik goed schoonmaken. 3) Was met de hand met milde zeep of plaats het op het bovenste rek van een vaatwasmachine voor huishoudelijk gebruik. Bij voorkeur in de buitenlucht drogen i.p.v. in de vaatwasmachine. Niet steriliseren. Gebruik geen agressief schoonmaakmiddel. Stop niet in de magnetron. Bewaar er geen heet voedsel in zodat het kind de handen niet kan branden. Niet invriezen. Controleer de doos regelmatig. Gooi weg en vervang indien gebroken.





scan to enter
Ubbi world



Ubbi® and Pearhead® are trademarks of Pearhead, Inc. All contents ©2014 Pearhead, Inc All rights reserved. Patent pending. Designed in New York. Made in China. Pearhead, Inc. Brooklyn, New York, www.ubbiworld.com