




MW75

ACTIVE NOISE-CANCELLING
WIRELESS HEADPHONES

Master & Dynamic はニューヨーク市を拠点とし、技術的に洗練されたサウンドツールの構築に深い情熱を傾ける高級オーディオ企業です。当社の製品は最高級の素材のみを用いたモダンで時代を超越したデザインで、耐久性が高く、美しさ、強さ、快適さ、そして優れた音を完璧に調和させています。

NEVER SOUND THE SAME



1.プレミアムレザーヘッドバンド

4.調整可能アーム

2.ラムスキンカバー付き交換可能な
メモリアフォームのイヤーパード

5.ヘッドホンコントロール

3.鍛造、切削アルミ部品

仕様

📏 寸法
160.75mm x 197.83mm x 83.57mm

🎧 インピーダンス
32Ω

📖 重量
338g

🔊 ドライバー
40mm ベリリウム


📶 BLUETOOTH®プロファイル
Bluetooth5.1 テクノロジー

🔊 APTX®アダプティブ
aptX™ Adaptive 最大
24bit/48kHz、AAC、SBC

🎤 8つのマイク

JA | コントロール

左



ANCボタン

押すと次の間で切り替わります:

- ・ アクティブノイズキャンセリング
- ・ アンビエントリスニング

その他のワールドボリュームモードのご使用は、M&D Connectをダウンロードしてください。

電源/ペアリングインジケータライト

ヘッドホンの電源がオンの場合、または1つ以上のデバイスに接続されている場合に点灯します

ペアリング中は点滅します

電源/ペアリングボタン

1回:電源オン/オフ

長押し:4秒以上でペアリングモードに

右

音量+/-

ヘッドホンの音量を上げ下げします

マルチファンクションボタン

1回:一時停止/再生

電話を受ける/切る

2回:早送り

3回:後方にスキップ


長押し:音声アシスタント

バッテリーインジケータライト

● 高 ● 中 ● 低

USB-C 充電ポート


USB-Cコネクターから充電します



JA | 接続

有線オーディオ (アナログ)


付属の USB-C 3.5mm ケーブルをヘッドホン USB-C 入力に接続すると、アナログ (有線) オーディオを使用できます。ANC とアンビエントモードを機能させるには、ヘッドホンの電源をオンにする必要があります。



有線オーディオ (デジタル)

付属の USB-C~USB-C ケーブルをヘッドホンの USB-C 入力に接続すると、最大 24bit /96kHz のデジタル USB (有線) オーディオを使用できます。デバイスがデジタルオーディオに対応している場合は、ヘッドホンの電源が自動的にオンになります。デジタル有線オーディオ接続を使用する場合、電話、マルチファンクションボタン、およびボリュームコントロールはサポートされません。

MW75 に対応しているのは M&D オーディオケーブルのみです。有線オーディオを機能させるためにヘッドホンの電源をオンにする必要はありません。



BLUETOOTH デバイスのペアリング/接続


初めてヘッドホンの電源を入れると、ペアリングモードに入ります。接続したいデバイスの Bluetooth*メニューを開き、M&D MW75 を選択します。

インジケータライトが点滅し、ペアリングトーンが聞こえるまで電源/ペアリングボタンを4秒間押し続けて、手動でペアリングモードを有効にします。この操作はヘッドホンがオンでもオフでも行えます。接続したいデバイスの Bluetooth メニューにアクセスし、M&D MW75 を選択します。ペアリングモードを解除するには、再度ボタンを押します。


MW75 には同時に最大2つのデバイスを接続できます。マルチポイントを使用すると、オーディオコンテンツが自動的にデバイス間で切り替わり、通話によってアクティブコンテンツが中断されます。

1. ペアリングモードに入れ、デバイス 1 に接続します。
2. 再びペアリングモードに入れると、デバイス 1 が切断されます。
3. デバイス 2 に接続し、ヘッドホンをオフにします。
4. ヘッドホンをオンにすると、ヘッドホンは自動的にデバイス 1 と 2 に同時に接続されます。
5. 一方のデバイスを一時停止し、もう一方のデバイスから再生してヘッドホン接続を切り替えます。



JA | 調節、フィット、快適さ



最良のフィット感を得るよ
うに調節



首の周りで楽なように回転




イヤークッションはマグネットでヘッドホンに接続されています。取り外すには、イヤークッションをヘッドホンからゆっくりと引き抜きます。装着するには、イヤークッションをイヤークッションに合わせます。磁石は、所定の位置にイヤークッションを引っ張ってロックするのに役立ちます。

JA | 電源オン + 充電

電源をオン/オフするには、電源/ペアリングボタンを一度押してください。起動時にはバッテリー残量が表示されます。

充電するには、USB-C～USB-C ケーブルで MW75 を電源に接続します。USB-C～USB-C ケーブルは、互換性のあるデバイスに接続するとデジタル USB(有線)オーディオに対応します。




ヘッドホンは、次の場合にのみ充電中に再生されます。

1.ヘッドホンは、電源に接続する前に、すでにBluetooth*でデバイス に接続され、コンテンツが再生されています。

または


2.ヘッドホンは、USB-C～USB-C(デジタル有線オーディオ)接続でパソコンや対応デバイスに接続されます。接続時に Bluetooth に 接続されていない限り、これがデフォルトになります。



バッテリーインジケータライト
起動時にバッテリーの状態が表示されます:

● 高 ● 中 ● 低

USB-C 充電ポート
USB-Cコネクタから充電します



ANC 性能に特化した 4 つのマイクで環境ノイズを除去します。通話品質に特化したマイクを 4 つ追加し、クリアな通話を実現します。各マイクの周囲に音響調整されたメッシュとマイクキャビティを配置し、風切り音の低減や外来ノイズのフィルタリングを実現します。

モバイルアプリ

M&D Connectアプリをダウンロードし、Master & Dynamic製品を存分にお楽しみください。



M&D Connect アプリでは次が可能です

- ファームウェアの更新
- カスタム設定

M&D Connect アプリ使用前に、MW75 をBluetooth®メニュー設定からスマートフォンと接続しておいてください。

メンテナンスとお手入れ

イヤープッドとヘッドホンは、柔らかく、少し湿った布できれいにしてください。ドライバーやケーブルジャックは水に浸したり、沈めたりせず、また近くに水気が来ないようにしてください。交換用のイヤープッドとケーブルは、以下で購入できます。www.masterdynamic.com


ヘッドホンは落としたり、上に座ったり、また水、湿気、または極端な温度にさらさないようにしてください。

損傷を避けるために、ヘッドホンをハードシェルトラベルケースに戻し、アクセサリを適切なコンパートメントに収納することをお勧めします。

注意：イヤークップを誤った回し方をしたり、回しすぎたりすると、ヘッドホンが破損する可能性があります。

この製品は次の温度範囲でのみ使用、保管してください：-4°F～113°F (-20°C～45°C)。バッテリーの充電は 5°C～40°C の温度範囲でのみ行ってください。

JA | アクセサリー



ハードシェルラベルケース
アクセサリオーガナイザー付き



3.5mm ~1/4
インチアダプター



フライトアダプター



USB-C~USB-A
アダプター



USB-C~USB-C ケーブル



USB-C~3.5mm オーディオケーブル

JA | トラブルシューティング

ヘッドホンとデバイスのペアリングができません。

- 1.ヘッドホンが充電されていることを確認してください。電源スイッチをいったんオフにしてから、再度オンにします。
- 2.ソースデバイスでBluetooth®をオフにし、再びオンにします。
- 3.ヘッドホンとペアになる他のデバイスで Bluetooth 機能をオフにします
- 4.電源/ペアリングボタンを 4 秒以上押し続けてペアリングモードに入ります。
- 5.Bluetooth デバイスリストで「M&D MW75」が選択されていることを確認します。

接続されたBLUETOOTH®デバイスからの音声がなく、または音質が悪い。

- 1.デバイスをヘッドホンに近づけてください。ヘッドホンとソースデバイスとの間に物理的な障害物があると信号が伝わりにくくなることがあります。
- 2.他の音楽アプリか、別のトラックを試してみます。
- 3.別のオーディオデバイスを試してみます。
- 4.マルチポイントから切断し、一度に1つのデバイスでのみ使用します。

ヘッドホンを M&D CONNECT APP: に接続する際のトラブルについて

- 1.アプリで使用する前に、スマートフォンの Bluetooth メニューでヘッドホンが接続されていることを確認します。
- 2.M&D Connect を一度終了し、再度起動してください。
- 3.アプリストアで M&D Connect を最新版にアップデートしてください。
- 4.スマートフォンを最新の OS にアップデートしてください。
- 5.マルチポイントを介してヘッドホンが接続されている他のデバイスから切断します。

出荷時の状態にリセット

電源ボタンを 4 秒以上押し続けてペアリングモードに入ります。次に、LED ライトが赤/白に点滅し、「工場出荷時設定へのリセット」という音声プロンプトが聞こえるまで、Vol + ボタンと電源/ペアリングボタンを同時に押し続けてください。LED ライトが 4 回点滅します。
これでヘッドフォンがリセットされます。

JA | 聴覚を守るために

人間の聴力には素晴らしいものがあります。耳を貴重なツールとして扱うと、耳は並外れたデータを、そして一生涯素晴らしい音響体験をもたらしてくれます。

一般的には、「大きすぎる音や、あまりに長時間」聴かずに、自身の耳をいたわってください。耳鳴り、不快感、高い周波数の音や高音に敏感になる、などは耳が限界に達していることを耳が告げてくれている徴候で、取り返しの付かない損傷を受けている場合があります。

目安としては、好みのリスニング音量と思われるものを見つけ、それから10%以上音量を小さく調整するようにしてください。驚くべきことに、耳は時間が経つと少し低めの音量に慣れてきて、最初は静か過ぎると思って、長時間のリスニングでは丁度良い音量と感じます。

NIHL

NIHL (音響性外傷) は、1 回だけ、また長期にわたって過度の音量 (デシベル、dB) への暴露で引き起こされる障害で、予防可能です。敏感な内耳構造への害は不可逆的で、すべての年齢層の人々が影響を受ける可能性があります。損傷は、1 回の暴露、または徐々に長期間にわたって起こります。爆発などの強烈な「衝撃」音への 1 回限りの暴露、または 85 デシベルを超える大きな音への継続的暴露により、損傷が起こり得ます。NIHL の徴候には、難聴や耳鳴り、常に音が鳴り響く、ブーンという音がする、轟音を感じるなどがあります。NIDCD (米国立聴覚障害研究所) の簡単な目安では、「あまりにも大きく、近く、または長すぎる音への暴露を避けてください」としています。日常生活の音のレベルとしては、次を参考にしてください: 冷蔵庫の音 (45 デシベル)、通常の会話 (60 dB)、町中の交通 (85 デシベル)、オートバイ (95 dB)、最大音量の MP3 プレイヤー (105 dB)、サイレン (120 dB)、爆竹 (150 dB)。

帰属

Qualcomm は、Qualcomm Incorporated の商標または登録商標です。aptX は、Qualcomm Technologies International, Ltd. の商標または登録商標です。Qualcomm aptX™ Adaptive は、Qualcomm Technologies, Inc. および/またはその子会社の製品です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Master & Dynamic によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のもので、SBC、AAC、Qualcomm® aptX™ 搭載 Bluetooth® 5.1 テクノロジー

JA | 保証と顧客サービス

Master & Dynamic は、当社のウェブサイトまたは認定 Master & Dynamic 小売業者または再販業者からの最初の購入日から 1 年間、材料または製造上の欠陥に対してこの製品を保証します。

また、バッテリーは、元の購入日から 1 年間適切に機能することを保証します。Master & Dynamic はバッテリーの欠陥は限定的保証の対象としていますが、通常の使用によるバッテリーの劣化は対象外です。

保証期間内に返品された場合、Master & Dynamic は、欠陥のある製品を修理するか、返品された製品と同じ仕様の修理または再生された製品と交換します。この限定保証は、商品性または特定の目的への適合性の黙示的保証を含むがこれに限定されることなく、明示的または黙示的を問わずすべての他の保証に代わるものです。

Master & Dynamic は、本製品の使用に起因する直接的、間接的、偶発的または派生的損害または費用（本製品の外観の使用に関連する損害を含む）についていかなる種類の責任も負わないものとします。

Master & Dynamic の限定保証は、ドライバーの損傷、通常の使用によるバッテリーの劣化、コードの切断、ジャックの折れ曲がり、製品の外観の損傷などの通常の劣化や、紛失、盗難は対象外です。イヤーチップ、イヤープッド、ケーブルなど交換可能部品の通常の使用による損傷は、材料や製造上の欠陥により誤動作が発生した場合にのみ、保証期間中に 1 回のみ交換いたします。

当社のウェブサイトまたは認定小売店または再販業者から購入された製品の保証適用には、シリアル番号とご購入証明が必要です。このポリシーは、贈り物として受け取られた製品にも適用されます。

バッテリーの欠陥により製品を交換する必要がある場合は、交換した製品は性能と信頼性において新品または新品と同等のものになります。製品を分解したり、過度の湿気にさらした場合、この保証は無効となります。保証期間内に製品に欠陥があると思われる場合は、support@masterdynamic.com までご連絡ください。弊社へのメッセージには、製品のシリアル番号、購入証明、電話番号、返送先の住所を記載してください。シリアル番号、購入証明と保証が有効であれば、返品承認と返品方法をご案内させていただきます。なお、代替品の発送は、当社が不良品を受領した後にのみ行われますのでご注意ください。製品保証に関するご質問は、Master & Dynamic サポート (support@masterdynamic.com) にお問い合わせください。