

# Guide de dépannage du robinet "Berkey Water View" en acier inoxydable

Félicitations pour votre achat de Black Berkey® éléments de purification, système de filtre à eau, vous avez fait le premier pas pour vous protéger, vous et votre famille, des contaminants d'origine hydrique.

Manipulez votre système de filtre à eau Berkey, aussi proprement que possible en ayant soin de vous laver les mains avant toutes interventions.

## Si vous constatez une fuite au bas du manchon en acier inoxydable :

Elle peut généralement être arrêtée simplement en serrant le capuchon supérieur en haut du tube en verre (voir photo ci-contre).

Le capuchon supérieur doit être bien serré, à la main uniquement.

## Si cela n'arrête pas la fuite, suivez ces étapes :

- Retirez le capuchon supérieur et vérifiez que la rondelle en silicone est en place.
- Réinstallez le capuchon supérieur et vérifiez si la fuite persiste.

## Si une fuite persiste :

- Retirez le capuchon supérieur et faites glisser le tube en verre vers le haut et hors du manchon en acier inoxydable.
- Retournez le tube en verre à l'envers et remettez-le en place, puis réinstallez le capuchon supérieur, serrez et vérifiez s'il y a des fuites.

## Si une fuite persiste après ces étapes:

- Veuillez contacter votre revendeur **Berkey** agréé.

## Si vous constatez que le flotteur bleu est coincé :

- Enlevez le haut du manchon inox, retirez la rondelle en silicone de l'intérieur du capuchon supérieur.
- Assurez-vous que le trou de la rondelle en silicone est complètement percé (voir photos ci-contre)
- Si nécessaire, vous pouvez utiliser une paille propre ou un objet similaire pour pousser le flotteur vers le bas.
- Réinstallez la rondelle en silicone, le capuchon supérieur et vérifiez que le flotteur est à présent libre de tout mouvement.

## Si cela ne résout pas la capacité de flottabilité de la bille bleue, suivez les instructions ci-dessous :

- Videz l'eau de votre système de filtre à eau **Berkey**.
- Retirez le capuchon supérieur avec la rondelle en silicone.
- Retirez délicatement le tube en verre en le faisant glisser vers le haut et hors du manchon en acier inoxydable.
- Faites couler de l'eau dans le tube en faisant attention de ne pas perdre le flotteur.
- Réinstallez le tube en verre, insérez le flotteur et réinstallez la rondelle en silicone et le capuchon supérieur.
- Bien serrer le capuchon supérieur à la main uniquement.
- Remplissez le système de filtre à eau **Berkey** et testez la flottabilité de la bille.
- Si, à la suite de toutes les manipulations effectuées, le flotteur colle toujours, contactez votre revendeur **Berkey**, agréé.



Trou dans la rondelle en silicone pas complètement percée



Trou dans la rondelle en silicone complètement percée

