

Comment fixer le BaXboard



Monter le BaXboard sur un pied cylindrique en l'inclinant pour pouvoir serrer facilement avec une clef de batterie ou à la main.

Le système de fixation peut pivoter à 360° grâce à ses 2 axes de rotation.



Monter le BaXboard sur le cerclage, avec la vis à tête carrée bleue vers le haut. Serrer la vis au moyen d'une clef de batterie (sens horaire) ou du bouton de serrage rotatif (sens anti-horaire)



Sur les batteries électroniques, le BaXboard se fixe sur les pieds de cymbales, sur la tige de fixation d'un Tom ou sur une tige de fixation externe.

Le drum rack pourrait être trop large pour une fixation optimale du BaXboard.

Il fonctionne aussi sur un pied de micro. Utilisez une clef de batterie pour optimiser le serrage.

Comment fixer les extensions

L'extension fournie avec le kit, peut être insérée dans un des 3 côtés du BaXboard. Il est possible de fixer jusqu'à 3 extensions.



Le BaXboard peut supporter un poids maximum de 3 kg. Il n'est pas adapté pour un ordinateur.