

GUIDA RAPIDA D'USO

XTREME3



BC

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

* I tipi di spina variano in base alle aree geografiche.

ABBINAMENTO BLUETOOTH


-
-

RIPRODUZIONE

PARTYBOOST

-
-

APP




JBL PORTABLE


utilizza l'app jbl portable per la configurazione dello speaker e per l'aggiornamento del software



RICARICA



POWERBANK



RESISTENTE ALL'ACQUA ED ALLA POLVERE IP67



SPECIFICHE TECNICHE

Trasduttori: 2 x 70 mm woofer/2 x 2,75", 2 x 20 mm tweeter/ 2 x 0,75"

Potenza in uscita: 2 x 25W RMS woofer + 2 x 25W RMS tweeter (modalità di alimentazione CA)

Alimentazione in ingresso: 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A

Risposta in frequenza: 53,5 Hz - 20 kHz

Rapporto segnale-rumore: > 80 dB

Tipo di batteria: Polimero agli ioni di litio 36,3 Wh (equivalenti a 7,26 V / 5000 mAh)

Tempo di carica della batteria: 2,5 ORE (20 V/3 A)

Autonomia in riproduzione musicale: fino a 15 ore (a seconda del livello del volume e del contenuto audio)

Porte di connessione: USB-A, USB-C, Aux-in

Uscita USB-A per la ricarica: 5V / 2A (massimo)

Uscita USB-C per la ricarica: 5V / 1,5A (massimo)

Versione Bluetooth®: 5.1

Profilo Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Modulazione del trasmettitore Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Potenza del trasmettitore Bluetooth®: < 12 dBm (EIRP)

Gamma di frequenza SRD a 2,4 GHz: 2407 MHz ~ 2475 MHz

Potenza del trasmettitore SRD: < 10 dBm (EIRP)

Dimensioni (L x A x P): 298,5 x 136 x 134 mm / 11,75 x 5,35 x 5,28"

Peso: 1,968 kg / 4,339 lbs



Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali. Non far entrare in contatto JBL Charge 5 con i liquidi senza aver rimosso il collegamento del cavo. Non far entrare in contatto JBL Charge 5 con l'acqua durante la ricarica. Si potrebbero causare danni permanenti allo speaker o alla fonte di alimentazione. I prodotti chimici, il sale o "particelle estranee" della piscina o dell'oceano possono danneggiare le guarnizioni stagne o danneggiare la superficie del connettore nel corso del tempo, se queste parti non vengono risciacquate dopo l'uso. Dopo averlo bagnato o risciacquato, non caricare lo speaker finché non è completamente asciutto e pulito. Caricare lo speaker mentre è ancora bagnato, potrebbe danneggiarlo. Quando si utilizza un trasformatore esterno, la tensione/ corrente di uscita non deve superare i 5V/3A.



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi loro utilizzo da parte di HARMAN International Industries, Incorporated è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

