



CLAMP  
CAMP

# メスティン

## 取扱説明書

### 使用上の注意事項

- ふちいっぱいまで水などを満たした状態で使用しないでください。調理の際に水などがあふれ、やけどの原因になるおそれがあります。
- 酢など酸性のものやアルカリ性のは腐食の原因になりますのでご使用は避けてください。使用された後は出来るだけ早く水洗いをして拭き取ってください。
- 腐食防止のために、当製品に調理したものを入れたまま長期間保存しないでください。
- 食器洗浄機や乾燥機、電子レンジ、IHクッキングヒーター、オーブン、オーブントースター、グリルで使用しないでください。変形・破損の原因となります。
- 本体に急激な衝撃を与えたり、空焚きは絶対にしないでください。破損する場合があります。
- 空焚きになってしまった場合に、冷水をかけるなど急激な温度変化を与えないでください。変形するおそれがあります。
- ハンドルに強く負荷をかけないでください。変形または破損するおそれがあります。
- 本体内側にある点状、筋状にわずかに残る跡はアルマイト加工時に生じる不可避の接点跡です。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
- アルミ製品ははじめてのご使用でも、水に含まれるミネラルに反応して白色や黒色に変色する場合がありますが、使用上問題はありません。
- 誤った取り扱いにより発生した損失や損害について、当店では一切責任を負いかねます。

### 火にかける際の注意事項

- 調理中や調理後はハンドルおよび本体、フタが熱くなっていることがありますのでご注意ください。
- ハンドルに火があたらないように注意してください。ハンドルが熱くなると破損したり、やけどなどの事故につながるおそれがあります。
- 加熱中は本体を火元の中央に置き、本体の底面より炎が大きくなるよう火力を調節してください。
- 揚げ物には絶対に使用しないでください。高温になると発火するおそれや、本体、ハンドルが変形し、やけどなどの事故につながるおそれがあります。

### お手入れについて

- 使用後はスポンジや柔らかい布に食器用中性洗剤を付け、ぬるま湯で洗ってください。使用後は乾いた布で水気を十分に拭き取り乾かしてください。
- 金属たわしや漂白剤、クレンザー等は使用しないでください。本体の表面にキズが付き腐食の原因となります。
- 金属製の鋭利な調理器具は製品にキズを付ける可能性があり、腐食の原因となりますので使用しないでください。

品質表示	素材	本体 フタ ハンドル	アルミニウム 板厚 1.0mm アルミニウム 板厚 0.8mm ステンレス (カバー：シリコンゴム)	寸法	全長 275mm 奥行 154mm 高さ 67mm
	表面加工		アルマイト	容量	約750ml (1.5合)

