

HANDSFREE SQUARE

FOR 1900S HANDSFREE PLUS SERIES AND
ARC HANDSFREE PLUS SERIES



Dogtra Canada

8661 201st Street, 2nd Floor
Langley, BC, V2Y 0G9

Tél. 1-778-956-7922

E-mail. Info.canada@dogtra.com

MADE IN KOREA

Copyright © 2023 Dogtra Company All rights reserved.



Ver.1



HANDSFREE SQUARE PAIRING




The default setting for the HANDSFREE SQUARE is the Constant stimulation.

To change the setting or add more HANDSFREE SQUARES, proceed with the following steps:


1. Begin with the transmitter turned off.
2. Press the pairing combination buttons on your handheld transmitter. This can be found by identifying your product on the following pages.
3. Once you see the rapidly blinking light, release the buttons. The transmitter will continue to rapidly blink.
4. Hold down the HANDSFREE SQUARE button. Release the button once the rapidly flashing light on the transmitter and the HANDSFREE SQUARE both show a solid light.
5. Release all buttons. The HANDSFREE SQUARE should now be coded.
6. Up to 14 HANDSFREE SQUARES can be paired with one transmitter and can have duplicate functions. For example, 4 can be paired for Pager, 5 can be paired for Nick, and another 5 can be paired for Constant.

NOTE: Only 14 HANDSFREE SQUARES can be paired. When a 15th HANDSFREE SQUARE is paired, the initial 14 that were paired will reset and need to be paired again.


1900S HANDSFREE PLUS




Hold down the on/off button and Nick.



Hold down the on/off button and Constant.




Hold down the on/off button and Pager.



Hold down the on/off button and Booster.


1902S HANDSFREE PLUS & ARC HANDSFREE PLUS -1st dog

NICK




Move the toggle switch up for "D1." Hold down the on/off button and the Nick button.

CONSTANT




Move the toggle switch up for "D1." Hold down the on/off button and the Constant button.

PAGER



Move the toggle switch up for "D1." Hold down the on/off button and the gray Pager button.


BOOST



Move the toggle switch up for "D1." Hold down the on/off button and the brown boost button.


1902S HANDSFREE PLUS & ARC HANDSFREE PLUS -2nd dog

NICK




Move the toggle switch down for "D2." Hold down the on/off button and the Nick button.

CONSTANT




Move the toggle switch down for "D2." Hold down the on/off button and the Constant button.

PAGER



Move toggle switch down for "D2." Hold down the on/off button and the gray Pager button.

BOOST



Move toggle switch down for "D2." Hold down the on/off button and the brown boost button.

DOGTRA PRODUCT WARRANTY

LIMITED WARRANTY

For Dogtra Products Purchased from Dogtra Authorized Dealers

One-Year Warranty

Except as otherwise provided below, Dogtra warrants to the original retail purchaser ("You") that its Dogtra products shall be free of defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase ("Warranty"). The Warranty covers the cost of repair (parts and labor) or replacement (if repair is not feasible) of a defective Dogtra product during said one-year period. For such repaired or replaced products, the remaining portion of the original warranty period, or ninety (90) days, whichever is longer, shall apply. Dogtra, at its sole discretion, shall determine whether to repair or replace a product covered by the Warranty.

Warranty Conditions

The Warranty is not transferrable and applies to your Dogtra product only if:

- (1) You are the original retail purchaser of the product,
- (2) You bought the product from a Dogtra authorized dealer, and
- (3) You present a receipt or other proof of purchase showing a valid purchase date, the name and address of the authorized dealer, and the purchased product identified by model and/or serial number.

Warranty Exclusions

The Warranty does not cover damage, loss, or deterioration to your Dogtra product caused: by misuse, neglect, abuse, or other improper handling of the product; by failure to follow use or care instructions; by use of the product for other than its intended purpose; by accident or natural forces such as fire or flooding; or by normal wear and tear such as scratches to the product surface.

The Warranty also does not cover Dogtra products that: are purchased from non-authorized dealers; are purchased outside of the United States or Canada; have been damaged during shipment (even if Dogtra paid or arranged for shipping); have been modified or tampered with in any manner; are opened or repaired by anyone other than Dogtra; or have serial numbers that have been altered or defaced.

Sole Warranty

This Warranty is the only warranty offered by Dogtra for its Dogtra products. Other than said Warranty, Dogtra makes no other representations or warranties whatsoever regarding its products, whether oral or in any product manual, on any packaging, on any website, or in any other written material. No dealer of Dogtra products, nor any employee or agent of Dogtra, is authorized to make any additions, changes, or extensions to the Warranty. Dogtra, at its sole discretion and at any time, reserves the right to modify the Warranty.

DISCLAIMER OF OTHER WARRANTIES

THE FOREGOING WARRANTY IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. DOGTRA DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Limitation of Remedies

Dogtra's liability is limited to the cost of repair or replacement of the Dogtra product under Warranty. Any claim or action to enforce the Warranty must be commenced within thirty (30) days of the Warranty's expiration for your product. Dogtra will not be liable for any indirect, incidental, special, consequential, or similar damages based on breach of warranty, breach of contract, negligence, strict tort, or any other legal theory related to Dogtra and its products. Damages that Dogtra will not be responsible for include, but are not limited to: loss of income or profits; loss of revenue or savings; loss of use of the product or associated products; cost of any substitute products or services; inconvenience, downtime, or any other time; loss of goodwill; claims of third parties including customers; and damage to property.

Legal Rights May Vary By State or Jurisdiction

The Warranty gives You specific legal rights, and You may also have other rights which vary by state or jurisdiction. Some states or jurisdictions do not allow certain limitations of implied warranties or of incidental or consequential damages or other remedies, so certain of the foregoing limitations may not apply to You.

If any portion of the Warranty is held by a court to be invalid or unenforceable, the remaining portions of the Warranty shall remain in full force and effect and shall in no way be affected or invalidated, and the invalid or unenforceable portion shall be modified so as to most nearly achieve the intent of the Warranty.

Product Registration

Dogtra recommends that customers register their products as soon as possible after purchase. Product registration will facilitate any future warranty service. You may also receive useful information and updates about your existing and future Dogtra products. To register your product, visit www.dogtra.com/product-registration. If your product is not registered with Dogtra, You will be required to provide a receipt or other proof purchase (as provided above) to qualify for warranty service.

How to Obtain Warranty Service

Should your Dogtra product require warranty service, please contact Customer Service by phone or email for a warranty evaluation (see below for contact information). Upon approval of your warranty work, Dogtra will repair or replace (at Dogtra's election) your product without charge for labor or parts. You are responsible for shipping, including cost, of your product to Dogtra for warranty service. Dogtra will handle shipping, including cost, of the repaired or replaced product back to customers in the Canada. Dogtra will not be responsible for shipping, including cost and/or applicable taxes or fees, for products sent to Canada. Such costs, taxes, or fees will be borne by the customer.

To register your product, visit www.dogtra.com/product-registration

Dogtra-Canada

8661 201st Street, 2nd Floor Langley, BC, V2Y 0G9

1 (888) 811-9111

Info.canada@dogtra.com

The diagrams and representations in the manual may differ slightly from the actual product depending on the model type.

SYNCHRONISATION DU SYSTÈME MAINS LIBRES

Le mode de stimulation programmé par défaut sur le système mains-libres est Continu. Pour modifier cette programmation ou ajouter des systèmes mains-libres supplémentaires, procédez comme ceci:

1. Commencez avec l'émetteur étant éteint.
2. Maintenez appuyé les deux boutons de l'émetteur qui correspondent à la

3. programmation souhaitée. Pour identifier ces boutons, rendez-vous sur les pages suivantes et identifiez votre produit.
3. Maintenez les boutons appuyés jusqu'à ce que le voyant LED de l'émetteur clignote rapidement, puis relâchez-les. Le voyant LED continue de clignoter vite.
4. Maintenez appuyé le bouton du système mains-libres. Relâchez le bouton lorsque le voyant LED du système mains-libres, après avoir clignoté rapidement, affiche une lumière continue.
5. La procédure de synchronisation est terminée. Le système mains-libres devrait maintenant être programmé comme souhaité.

6. Jusqu'à 14 systèmes mains-libres peuvent être synchronisés avec un émetteur et ils peuvent être plusieurs à avoir la même fonction. Par exemple, il est possible d'avoir 4 systèmes mains-libres pour activer la fonction Pager, 5 pour activer la fonction Nick, et 5 autres pour activer la fonction Continu.

NB: Seulement 14 systèmes mains-libres peuvent être synchronisés avec un même émetteur. Si un 15ème système mains-libres est synchronisé avec un émetteur, les 14 premiers seront ré-initialisés et devront être synchronisés à nouveau.

1900S HANDSFREE PLUS

NICK




Appuyer sur les boutons Marche/Arrêt et Nick.

CONTINU




Appuyer sur les boutons Marche/Arrêt et Continu.

PAGER



Appuyer sur les boutons Marche/Arrêt et Pager.


BOOSTER



Appuyer sur les boutons Marche/Arrêt et Booster.


1902S HANDSFREE PLUS & ARC HANDSFREE PLUS -1er chien

NICK




Placer l'interrupteur sur "D1". Maintenir le bouton Marche/ Arrêt et le bouton Nick.

CONTINU




Placer l'interrupteur sur "D1". Maintenir le bouton Marche/ Arrêt et le bouton Continu.

PAGER




Placer l'interrupteur sur "D1". Maintenir le bouton Marche/ Arrêt et le bouton Pager.

BOOSTER




Placer l'interrupteur sur "D1". Maintenir le bouton Marche/ Arrêt et le bouton Booster.


1902S HANDSFREE PLUS & ARC HANDSFREE PLUS -2ème chien




Placer l'interrupteur sur "D2". Maintenir le bouton Marche/ Arrêt et le bouton Nick.



Placer l'interrupteur sur "D2". Maintenir le bouton Marche/ Arrêt et le bouton Continu.



Placer l'interrupteur sur "D2". Maintenir le bouton Marche/ Arrêt et le bouton Pager.



Placer l'interrupteur sur "D2". Maintenir le bouton Marche/ Arrêt et le bouton Booster.

DOGTRA - GARANTIE ET RÉPARATION

GARANTIE LIMITÉE

Pour les produits Dogtra achetés auprès de revendeurs Dogtra agréés

Garantie d'une durée d'un an

Sauf stipulation contraire ci-dessous, Dogtra garantit à l'acheteur initial ("vous") que ses produits Dogtra sont sans défaut de matériaux ou de main d'œuvre pendant une période d'un an (1 an) à partir de la date d'achat ("garantie"). La garantie couvre le coût de la réparation (pièces et main d'œuvre) ou du remplacement (si une réparation n'est pas possible) d'un produit Dogtra défectueux pendant la période d'un an mentionnée ci-dessus. Pour des produits ainsi réparés ou remplacés, la période de garantie originale restante ou quatre-vingt-dix jours (90 jours), la période la plus longue étant celle retenue, s'applique. Dogtra choisit à sa seule discrétion si un produit couvert par la garantie est réparé ou remplacé.

Conditions de garantie

La garantie n'est pas transférable et s'applique à votre produit uniquement si:

- (1) Vous êtes l'acheteur final initial du produit,
- (2) Vous avez acheté le produit auprès d'un revendeur Dogtra agréé, et
- (3) Vous présentez un billet de caisse ou une autre preuve d'achat indiquant une date d'achat valide, le nom et l'adresse du revendeur agréé, et le produit acheté identifié par son nom de modèle et/ou numéro de série.

Exclus de la garantie

La garantie ne couvre pas les dommages, la perte ou la détérioration de votre produit Dogtra causés par: mauvaise utilisation, négligence, maltraitance ou autre forme d'utilisation inappropriée du produit; par le non-respect des consignes d'utilisation; par l'utilisation du produit pour un autre but que celui pour lequel il est conçu; par des accidents ou par des forces naturelles comme le feu ou l'eau; ou par l'usure normale comme des rayures sur la surface du produit.

La garantie ne couvre pas non plus les produits Dogtra qui: sont achetés auprès de revendeurs non-agrégés; sont achetés en dehors des États-Unis d'Amérique ou du Canada; ont été endommagés pendant le transport (même si Dogtra a payé pour ou a organisé le transport); ont été modifiés de quelque manière que ce soit; ont été ouverts ou réparés par quelqu'un d'autre que Dogtra; ou dont les numéros de série ont été modifiés ou effacés.

Seule garantie

La présente garantie est la seule offerte par Dogtra pour les produits Dogtra. En dehors de la présente garantie, Dogtra n'émet aucune autre déclaration ou garantie pour ses produits, que ce soit oralement ou dans un manuel d'utilisation, sur un emballage, un site internet, ou sous toute autre forme écrite. Aucun

revendeur de Dogtra, aucun employé et aucun agent de Dogtra ne peut faire d'ajout, de modification ou d'extension de la garantie. Dogtra se réserve le droit de modifier à tout moment et à sa seule discrétion la garantie.

EXCLUSION DES AUTRES GARANTIES

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. DOGTRA REFUSE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.

Limitation des options

La responsabilité de Dogtra se limite au coût de la réparation ou du remplacement du produit Dogtra sous garantie. Toute réclamation ou action visant à faire marcher la garantie doit être commencée au plus tard trente (30) jours avant la fin de période de garantie de votre produit. Dogtra n'est pas responsable de tout dommage indirect, spécial, ou autre dommage causé par une rupture de garantie rupture de contrat, négligence, un tort, ou toute autre théorie légale concernant Dogtra et ses produits. Les dommages pour lesquels Dogtra n'est pas responsables incluent sans s'y limiter: perte de revenu ou de profit; perte de salaire ou d'épargne; perte d'utilisation du produit ou de produits associés; le coût de tout produit ou service de remplacement; désagrément, temps d'arrêt, ou tout autre perte de temps; défection de clients; réclamations de tierces parties y compris de clients; et dégradation de biens.

Les droits légaux peuvent varier selon l'état ou la juridiction

La garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui peuvent selon l'état ou la juridiction. Certains états ou juridictions n'autorisent pas certaines limitations de garanties implicites ou de dommages indirects ou d'autres options, donc certaines limitations mentionnées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Si une partie de la présente garantie est considéré par un tribunal comme invalide ou inapplicable, les autres parties de la présente garantie resteront pleinement applicables et ne seront en aucun cas affectés ou invalidées, et la partie invalide ou inapplicable sera modifiée pour correspondre le plus possible à l'intention de la présente garantie.

Enregistrement du produit

Dogtra recommande à ses clients d'enregistrer leur produit le plus tôt possible après l'achat.

L'enregistrement du produit facilitera tout service de garantie à l'avenir. Vous pourriez aussi recevoir des informations utiles et des mises à jour concernant votre produit Dogtra actuel et les produits futurs. Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur www.dogtra.com/product-registration. Si votre produit n'est pas

enregistré auprès de Dogtra, vous devrez fournir un billet de caisse ou une autre preuve d'achat (comme indiqué plus haut) pour bénéficier de la garantie.

Comment obtenir le service de garantie

Si votre produit Dogtra nécessite un service de garantie, veuillez contacter le service clients par téléphone ou par courrier pour une évaluation préalable (voir ci-dessous pour les données de contact). Une fois que la nécessité d'un service de garantie a été approuvé, Dogtra répare ou remplace (selon le choix de Dogtra) votre produit sans vous facturer les coûts des pièces et de la main d'œuvre. Vous êtes responsable de l'envoi, y compris le coût de l'envoi, de votre produit à Dogtra pour le service de garantie. Dogtra prend en charge le retour, y compris les frais d'envoi, du produit réparé ou du produit de remplacement chez les clients résident au Canada. Dogtra n'est pas responsable de l'envoi, y compris du coût de l'envoi et les frais ou taxes applicables, pour les produits envoyés au Canada. Ces coûts, frais ou taxes seront à la charge du client.

*Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur [**www.dogtra.com/product-registration**](http://www.dogtra.com/product-registration).*

Dogtra-Canada

8661 201st Street, 2nd Floor Langley, BC, V2Y 0G9

1 (888) 811-9111

Info.canada@dogtra.com

Les schémas et représentations se trouvant dans ce manuel peuvent légèrement différer du produit réel selon le type de modèle.