

有问题吗？
请访问 aeropress.com

安全须知

使用“AeroPress”控流型滤盖时，请注意以下几点：

- 请务必使用滤网。
- 牢靠拧紧。
- 轻轻施加压力。

请仔细阅读以下说明：

- 如果“AeroPress”控流型滤盖使用不当，可能会导致事故发生、造成您的“AeroPress”咖啡壶损坏或“AeroPress”控流型滤盖损坏。
- 不适用于 AeroPress XL。

如何清洗


首次使用前，用温水及（不含漂白剂等腐蚀性化学物质的）洗洁精清洗 AeroPress Flow Control Filter Cap，或用洗碗机（只能放在顶架上）清洗。日常使用时，简单冲洗一下 AeroPress Flow Control Filter Cap就足够了。不过，我们还是建议您偶尔用洗洁精和水彻底清洗 AeroPress Flow Control Filter Cap。

滤片选择


您可以使用“爱乐压”金属滤片、纸质滤片或同时使用金属和纸质滤片。切勿在不放“爱乐压”滤片的情况下使用 AeroPress Flow Control Filter Cap。

安全进行按压操作

只能在结实的瓶子或杯子上按压“AeroPress”咖啡壶，而且咖啡壶的支撑环要放在瓶口或杯口的边沿上。按压之前，要确保“AeroPress”咖啡壶已在瓶子或杯子顶部放置稳妥而且水平。确保“AeroPress”控流型滤盖牢靠拧紧，并在使用过程中轻轻施加恒定压力（感受到一些阻力是正常的）。



1. 放入您所选的“爱乐压”滤片。



2. 将 AeroPress 控流型滤盖非常紧地拧到滤筒上。



3. 您现已准备就绪，可以开始冲煮了。扫描二维码即可获得冲煮说明。