

笑话商店16041灯光安装说明书





16041笑话商店-灯光安装图纸

注意事项:



在积木件上面或下面布线

电线可布置在积木件和件之间或下面，电线要正确的按螺柱边缘走线。



电线插口连接插座

电线插口连接要格外小心，插口只能以一种方式插入。带有外露电线的插口侧应朝向焊接的=符号。若插头不易插入，请勿强行插入。错误插入会导致插口内针脚弯曲或插座过热。







在安装产品之前，必须仔细阅读灯光说明书，产品安装灯光时必须和安装产品配合进行。



装配到积木拼装说明书第336步配合安装



装配到积木拼装说明书第525步配合安装







13

暖光灯带粘贴完成如此图




14

如图取出此积木件



15

如图把两条灯带的电线拉到此图位置



16

把积木件安装在此图位置，压住灯带电线



