


# KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

## Wandladestation

### Wallbox für Elektroauto

SC20



(MODUS BA)

(MODUS BC)

## VERBINDEN MIT DER BOX (MODUS BA)

PLATTE

STATION

REFERENZPAPIER



HAKEN

30MM KUNSTSTOFFBOLZEN (FÜR PLATTE UND HAKEN)

SCHRAUBENUNTER LEGSCHEIBE

x10

x4

30MM SCHRAUBE (FÜR PLATTE UND HAKEN)

94MM SCHRAUBE

30MM METALLBOLZEN

x10

x4

x4

BENÖTIGTE WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION



ELEKTRISCHE BOHRMASCHINE



HAMMER



SCHRAUBENDREHER

1




Das Loch bohren

2




Das Referenzpapier abheben

3




Die Platte mit 30mm Schraube befestigen

4




Station auf Platte legen

5




Die Frontplatte verschieben

6



Die Steckdose an der Wand befestigen


7



Jeden Draht richtig anschließen

Den Haken mit vier Kunststoffbolzen befestigen

8





Den Schutzfilm ablösen

## VERBINDEN MIT DER BOX (MODUS BC)

PLATTE

STATION

REFERENZPAPIER



HAKEN

30MM KUNSTSTOFFBOLZEN (FÜR PLATTE UND HAKEN)

x10

30MM SCHRAUBE (FÜR PLATTE UND HAKEN)

x10

BENÖTIGTE WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION



ELEKTRISCHE BOHRMASCHINE




HAMMER



SCHRAUBENDREHER

1




Das Loch bohren

2




Das Referenzpapier abheben

3




Die Platte mit 30mm Schraube befestigen

4



Station auf Platte legen

5



Jeden Draht richtig anschließen

Den Haken mit vier Kunststoffbolzen befestigen

6



Den Schutzfilm ablösen

Die Installation ist fertig

## SICHERHEITSWARNUNG

### ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der Handlungsanleitung können zu schrecklichen Konsequenzen führen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Verluste, die wegen der Ignorierung von Handlungsanleitung oder anderen Warnungen, die auf das Gerät makiert sind, verursacht werden. Hohe Spannung, das Brandgefahr! Verwenden Sie bitte das Gerät niemals, wenn das Gehäuse beschädigt oder geöffnet ist. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, sensorischen oder psychischen Behinderungen und Personen, denen es an Anwendungserfahrung oder einem gewissen Maß an Kenntnissen mangelt.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG

- ▲ Dieses Produkt darf nur von autorisierten Elektrikern installiert, repariert oder gewartet werden und in Übereinstimmung mit den nationalen Richtlinien für elektrische Installationen sein. Alle geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften für Elektroinstallationen müssen beachtet werden.
- ▲ Prüfen Sie regelmäßig, ob das Ladegerät über sichtbare Schäden verfügt. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen und Anschlüsse erreichbar, richtig installiert und unbeschädigt zu jeder Zeit sind. Diese Einrichtungen sollen regelmäßig geprüft werden, um die Funktionstüchtigkeit zu sichern.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung, die Frequenz, die Schutzschalter und andere Bedingungen des Geräts den Spezifikationen entsprechen, bevor Sie das Gerät einschalten. Beachten Sie unbedingt den maximal zulässigen Ladestrom des Anschlusses.
- ▲ Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, um unnötige Unfälle zu vermeiden. Bei einem Erdringungsfehler wird davon ausgegangen, dass das Kabel Spannung führt. Bitte vergewissern Sie sich, dass es keine Hochspannung im System gibt, bevor Sie das Gerät überprüfen.
- ▲ Bitte isolieren Sie die unnötig freiliegenden Metallteile aller Werkzeuge, um zu verhindern, dass die Teile Metallrahmen berührt, was zu einem Kurzschluss führen kann.
- ▲ Um die Lebensdauer und den stabilen Betrieb der Ladestation zu gewährleisten, sollte die Betriebsumgebung so sauber wie möglich gehalten werden, mit einer relativ stabilen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Ladestation darf nicht in entflammbarer Umgebung oder in Umgebungen mit flüchtigen Gasen verwendet werden.
- ▲ Bitte halten Sie den Gerätestecker von der beheizten Fläche fern. Legen Sie bitte den Gerätestecker nicht in den Spalt der geschlossenen Tür und ziehen Sie es nicht aus scharfen Kanten oder Ecken heraus.
- ▲ Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Innere des Ladesteckers nass ist.
- ▲ Modifizieren, verbessern oder ändern Sie selbst unter keinen Umständen jeder Teil des Geräts.
- ▲ Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht als Spielzeug. Bitte achten Sie gut auf Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht das Gerät für Spielzeug halten oder ihre Finger nicht in den Ladeanschluss stecken, wenn der Gerätestecker noch angeschlossen ist.
- ▲ Der Stromkreis, an den das Ladegerät angeschlossen ist, muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ausgestattet sein.

### Hinweis

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als zum Laden von Elektroautos. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu zerlegen. Andernfalls können die internen Präzisionsteile beschädigt werden, und Sie können den Kundendienst nicht in Anspruch nehmen.