


Contents
English 1-7
Deutsch 8-14
Français 15-21
Español 22-27
Italiano 28-33
日本語 34-39
中文 40-45

First Start
1. Place open the charging case, take out the two earbuds, and test of the charging case in the app...

Reset
1. Put both earbuds into the charging case properly, and the indicator of the charging case flashes red...



Touch Control
Overview: Automatically Open the charging case...
Power Off: Automatically close the earbuds...
Volume: Tap the touch button for 1 second...
Play/Pause: Tap the touch button for 1 second...
Next/Previous: Tap the touch button for 1 second...


Q&A
Q1: What does the LED indicator on the charging case mean?
A: When charging power of the charging case is 100%, the remaining power shows green light...

Q2: Why are the earbuds still connected to the phone when the earbuds are not used?
A: The charging case has no remaining power, the earbuds will power off in 10 minutes...

FCC Statement
This device complies with the requirements for Class B digital devices...

Anfängen zu Benutzen
1. Öffnen Sie den Deckel der Ladebox, nehmen Sie die beiden Ohrhörer heraus...

Zurücksetzen
1. Setzen Sie die beiden Ohrhörer wieder in die Ladebox ein...



Kontrolle
Aktion: Automatisch Öffnen der Ladebox...
Tastendruck: Automatisch Schließen der Ohrhörer...
Lautstärke: Einmaliges Tippen des Touch-Tastens...
Wiedergabe/Pause: Einmaliges Tippen des Touch-Tastens...
Vor-/Zurück: Einmaliges Tippen des Touch-Tastens...


F&A
F1: Was bedeutet das Licht am Ladekasten?
A: Wenn die Ladebox geladen ist, zeigt das Kontrolllicht...

F2: Was ist die Ladebox aus?
A: Die Ladebox enthält keine verbleibende Energie, die Ohrhörer werden in 10 Minuten ausgeschaltet...

Note
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung...

Première utilisation
1. Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement, retirez les deux écouteurs...

Réinitialisation
1. Vérifiez que les deux écouteurs sont dans le boîtier de chargement...



Contrôle
Action: Automatique ouverture du boîtier de chargement...
Appui: Automatique fermeture des écouteurs...
Volume: Appui unique sur le bouton tactile...
Reproduction/Pause: Appui unique sur le bouton tactile...
Avant/Arrière: Appui unique sur le bouton tactile...


Questions et réponses
Q1: Que signifie la lumière du boîtier de charge?
A: Lorsque la charge de la boîte de charge est à 100%, la lumière verte s'allume...

Q2: Comment charger le boîtier de charge?
A: Connectez le câble de charge USB-C...

Note
Lisez attentivement le manuel d'utilisation...

Primerá vez usado
1. Verifique que los dos auriculares estén en la caja de carga...

Reiniciar
1. Verifique que los dos auriculares estén en la caja de carga...



Control
Accion: Automático apertura de la caja de carga...
Apriete: Automático cierre de los auriculares...
Volumen: Pulse el botón táctil...
Reproducción/Pausa: Pulse el botón táctil...
Anterior/Posterior: Pulse el botón táctil...


Preguntas y respuestas
P1: ¿Qué significa la iluminación de la caja de carga?
A: Cuando la carga de la caja de carga es del 100%, la luz verde se enciende...

P2: ¿Cómo cargar la caja de carga?
A: Conecte el adaptador de carga tipo C...

Note
Lea atentamente el manual de instrucciones...

Primo volta che lo uso
1. Verificare che i due auricolari siano nella scatola di ricarica...

Ripristino
1. Verificare che i due auricolari siano nella scatola di ricarica...



Controllo
Azione: Automatico apertura della scatola di ricarica...
Premi: Automatico chiusura auricolari...
Volume: Premere il pulsante tattile...
Riproduzione/Pausa: Premere il pulsante tattile...
Anteriore/Posteriore: Premere il pulsante tattile...


Domande e risposte
Domanda: Cosa significa la luce della scatola di ricarica?
Risposta: Quando la carica della scatola di ricarica è al 100%, la luce verde si accende...

Q2: Come caricare la scatola di ricarica?
A: Collegare l'adattatore di carica tipo C...

Note
Leggere attentamente il manuale d'istruzioni...

初めての使用
1. 両イヤホンが充電ケース内に収まっていることを確認してください...

リセット
1. 両イヤホンが充電ケース内に収まっていることを確認してください...



操作方法
電源ON: 充電ケースを開くと自動的に電源が入ります...
電源OFF: 充電ケースを閉じると自動的に電源がオフになります...
音量: タッチボタンを1回タップして音量を調整します...
再生/一時停止: タッチボタンを1回タップして再生/一時停止を行います...
前/後: タッチボタンを1回タップして前/後の曲をスキップします...


Q&A
Q1: 充電ケースのLEDインジケータはどのような意味を示していますか?
A: 充電ケースの残量が100%になると、緑色のLEDが点灯します...

Q2: 充電ケースの充電方法は?
A: USB-Cの充電ケーブルを充電ケースの充電ポートに接続してください...

Note
取扱説明書を必ずお読みください...

首次使用
1. 打开充电盒盖，取出两只耳机，并测试充电盒在APP中的功能...

重置
1. 将两只耳机放入充电盒盖中，并确保耳机正确就位...



操作方法
电源ON: 打开充电盒盖，耳机将自动开机...
电源OFF: 关闭充电盒盖，耳机将自动关机...
音量: 轻触触摸按钮1秒以调整音量...
播放/暂停: 轻触触摸按钮1秒以播放/暂停音乐...
前/后: 轻触触摸按钮1秒以切换前/后歌曲...

Q&A
Q1: 充电盒上的LED指示灯是什么意思?
A: 当充电盒电量充足时，LED指示灯会亮起绿色...

Q2: 如何给充电盒充电?
A: 使用USB-C充电线连接到充电盒的充电口...

Note
请务必仔细阅读用户手册...