


ペアリング




1. 充電ケースから2つのイヤホンを同時に取り出し、左右のイヤホンがお互いに認識します。子機のイヤホンのLEDインジケータは長く点灯し、親機の方はLEDインジケータが赤と白で交代に点滅します。
2. 続いて端末の画面に「SOUNDPEATS Truengine 3 SE」を選択し、ペアリングは完了です。


リセット

再度ペアリング出来ない場合もしくは端末側がイヤホンの認識出来ない場合は、本機をリセットしてください。リセットの方法はこちらです。

1. 端末側との接続を解除してください。
2. 2つのイヤホンを充電ケースに戻し、イヤホンは充電の状態、両側のタッチパネルを同時に10秒間ロングタッチしてください。LEDインジケータは2回に白く点滅したら、リセットは完了します。



装着



操作方法一覽



操作方法

電源オン	自動操作:充電ケースからイヤホン本体を取り出します 手動操作:タッチパネルを1.5秒間ロングタッチします
電源オフ	自動操作:ケースに入れ置きます 手動操作:タッチパネルを10秒間ロングタッチします
再生/一時停止	タッチパネルを素早く2回タッチします
音量を上げる	右側(R)のイヤホンのタッチパネルを1回タッチします
音量を下げる	左側(L)のイヤホンのタッチパネルを1回タッチします
前の曲	左側(L)のイヤホンのタッチパネルを1.5秒間ロングタッチします
次の曲	右側(R)のイヤホンのタッチパネルを1.5秒間ロングタッチします
電話を受ける/切る	タッチパネルを素早く2回タッチします
着信拒否	着信中、タッチパネルを1.5秒間ロングタッチします
通話切替	通話中、タッチパネルを2秒間ロングタッチします
ペアリングモードへ変更	タッチパネルを6秒間ロングタッチします
端末の音声認識アシスタント機能(Siri/Google)を起動	右側(R)のイヤホンのタッチパネルを素早く3回タッチします
ゲーミングモードを起動/停止	左側(L)のイヤホンのタッチパネルを素早く3回タッチします

ゲーミングモード


SOUNDPEATS Truengine 3 SEは動画やゲームの画面と音のズレを大幅に減少し、より爽快なゲーム体験を楽しんでいただけるように、ゲームの遅延を改善するゲーミングモードを導入しました。
起動/停止方法： 左側(L)のイヤホンのタッチパネルを素早く3回タッチます。
(起動時、「Game Mode」の通知音が鳴ります。停止時、「Exit Game Mode」の通知音が鳴ります。)

Q&A

Q1: LEDインジケータのステータスとその意味は?

LEDインジケータは長く点灯すると、充電ケースが充電中の意味しています。

LEDインジケータは消灯すると、充電ケースがフル充電された意味しています。




●●●●● 充電ケースのバッテリー残量は0-24%：充電ケースの一番手前のLEDインジケータは白く点滅

●●●●● 充電ケースのバッテリー残量は25-49%：充電ケースの一番手前のLEDインジケータは白く点灯、2番目のは白く点滅

●●●●● 充電ケースのバッテリー残量は50-74%：充電ケースの手前の2つのLEDインジケータは白く点灯、3番目のは白く点滅

●●●●● 充電ケースのバッテリー残量は75-99%：充電ケースの手前の3つのLEDインジケータは白く点灯、4番目のは白く点滅

●●●●● 充電ケースはフル充電された時：充電ケースの4つのLEDインジケータは全て白く点灯



Q2: 充電ケースに戻しても、ペアリングが自動的に切断されない。

1. 充電ケースのバッテリーが切れると、イヤホン本体が自動的にオフに出来なかった場合があります。充電ケースを充電してください。
2. イヤホン本体がびったりりに充電ケースに戻したかどうかご確認ください。また、充電端子に汚れかホコリかが付いたため、うまく充電されない場合があります。充電端子と充電ケースの内部を綺麗に拭いてから戻してください。

Q3: 再生時間は説明通りではなかった。

イヤホン本体の最大再生時間は約10時間で、充電ケースと併用すると、40時間使用いただけます。充電ケースは3回程イヤホン本体に給電できます。