



ペアリング



1. 充電ケースの電源が入った状態で、イヤホンを取り外すと、自動的にTWSペアリング状態に入ります。L側のLEDランプが白色に点灯し、R側のLEDランプが白色と赤色に交互に点滅し、イヤホンがペアリングモードになります。
2. 相手側機器のBluetooth接続画面を立ち上げ、接続先リストより“SOUNDPEATS H1”をクリックして接続しペアリング成功です。

リセット


1. 携帯電話などデバイス側の接続履歴を削除します。
2. イヤホンを充電ケースに入れ、イヤホンが充電中になっていることを確認します。
3. L/R側のマルチボタンを約10秒間長押しすると、充電ケースが充電状態となり、LEDランプが白色に2回点滅し、リセットが完成します。



装着方法



製品図解



タッチコントロール

電源オン	自動操作:充電ケースからイヤホン本体を取り出します 手動操作:タッチパネルを1.5秒間長押しします
電源オフ	自動操作:ケースに入れおきます 手動操作:タッチパネルを10秒間長押しします
再生/一時停止	タッチパネルを素早く二回タッチします
音量を上げる	L側のタッチパネルを一回タッチします
音量を下げる	R側のタッチパネルを一回タッチします
前の曲	L側のタッチパネルを1.5秒間タッチします
次の曲	R側のタッチパネルを1.5秒間タッチします
電話を受ける/切る	タッチパネルを素早く二回タッチします
着信拒否	どちらかのタッチパネルを1.5秒間長押しします
通話切替	どちらかのタッチパネルを2秒間長押しします
ページモードへ変更	タッチパネルを6秒間長押しします
音声認識アシスタント 機能を起動	R側のタッチパネルを素早く三回タッチします
ゲームモード	L側のタッチパネルを素早く三回タッチします


ゲームモード

「SOUNDPEATS H1」の新たな機能としては、快適なゲームプレイを実現してくれる「ゲームモード機能」が搭載されており、ゲームプレイ時などのサウンドの遅延を最小限に抑えてくれます。L側のマルチボタンを3回押して、ゲームモードのオン/オフを切り替えます。オンにすると音が「Game Mode」になり、オフにすると「Exit Game Mode」になります。

Q&A

Q1: 充電ケースを充電する時に、4つの充電インジケータはどのように表示されますか？

充電ケースを充電する際、充電ケースのインジケータライトは常にオンです。充電ケースが満充電されると、充電ケースのインジケータが消灯します。




充電ケースの電池残量が0～24%の場合、下から1番目のインジケータが白く点滅します。

充電ケースの電池残量が25～49%の場合、1番目のインジケータが白く点灯し、2番目のインジケータが白く点滅します。

充電ケースの電池残量が50～74%の場合、1番目と2番目のインジケータが白く点灯し、3番目の白色光が点滅します。

充電ボックスの電力が75～99%の場合、1番目から3番目までのインジケータが白く点灯し、4番目のインジケータが白く点滅します。

充電ケースの電力が100%の場合、すべてのインジケータが点灯します。



Q2: イヤホンを充電ケースに置いた後、まだデバイスに接続されているのはなぜですか？

1. 充電ケースに電力残量が残ったため、イヤホンをケースに置くと電源を切ることができません。
2. イヤホンが充電ケースにちゃんと置いていることをご確認ください。充電ケースとイヤホンの間の電端子を柔らかい布で拭いて、汚れていないことをご確認してください。

Q3: 使用時間が広告されたものと一致しないのはなぜですか？

1回の充電で40時間の連続使用はできません。
イヤホンは1回の充電で約10時間ご使用いただけます。充電ケースがイヤホンへ3回ほどの充電できます。