

Instructivo

Wú

SLD-3980WPE

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: SLD-3980WPE

Marca: Birot

País de origen: China

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Pared / Instalación: Sobreponer

PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 100-240 Vca

Corriente nominal: 0.03 A

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Potencia nominal: 4.5 W

Lámpara: LED Integrado

Driver: Integrado

CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

Atenuable TRIAC

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medidas de caja: 29 x 15 x 11 cm

Peso con caja: 1.38 kg

Peso luminaria: 1.18 kg

LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS

Llave allen


Taquetes (2 pzas)

Tornillos (2 pzas)

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO



Para mayor información ver:
<https://birot.com/products/wu>


Instructivo Wú SLD-3980WPE

INSTALACIÓN

1. Fijar cruceta al techo.


1.1 Trazar puntos de sujeción, perforar y colocar taquetes (incluidos).

1.2 Sujetar cruceta utilizando tornillos (incluidos).




2. Conectar driver a corriente eléctrica

2.1 Conectar cables de alimentación a línea de instalación eléctrica.




3. Fijar cruceta a muro.

3.1 Sujetar luminario a cruceta.




Instructivo Wú SLD-3980WPE

DIMENSIONES



ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO



A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105,
Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, CP: 11000
Tel. (55) 5255 3918
RFC LST140520N64