

Instructivo Nevo Plafón NE06

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: NE06

Marca: A-Emotional Light

País de origen: España

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Techo / Instalación: Sobreponer

PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 120 Vca

Corriente nominal: 0.12 A

Frecuencia nominal: 60 Hz

Potencia nominal: 8W x 2

Lámpara: LED/E26 (No incluido)

Driver: No incluye

CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

La atenuación dependerá de la lámpara utilizada.

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medida de caja: 36 x 36 x 31 cm


Peso bruto: 2.2 kg

Peso neto: 1.1 kg

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO




Para mayor información ver Ficha Técnica
<https://birot.com/products/nevo-muro>


Instructivo Nevo Plafón NE06

INSTALACIÓN


1. Atornillar el crossbar a la caja de conexiones.




2. Enroscar las dos bombillas (no incluidas) en sus portalámparas.
¡IMPORTANTE!: Por dimensiones el fomato de bombilla de vela no es válida para esta luminaria




3. Colocar la tulipa en la base con las bombillas ya instaladas.
¡IMPORTANTE!: Aparato no adaptado para la instalación en superficies normalmente inflamables.




4. Encajar los tornillos de enganche de la tulipa en las bocallaves del soporte. Gire la tulipa hasta que hagan tope. Apriete los tornillos de enganche para asegurar el conjunto.



5. Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la caja de conexiones, siguiendo las instrucciones.




6. Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.




Instructivo Nevo Plafón NE06

DIMENSIONES



ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO



A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105,
Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, CP: 11000
Tel. (55) 5255 3918
RFC LST140520N64