




## PERDUE - BATTERY SAFETY MODE

IT

Per accendere la lampada la prima volta è necessario toccare la lente per **5 secondi**.

Per preservare la durata della batteria e per evitare l'accensione improvvisa della lampada è consigliato toccare 5 secondi sulla lente per attivare/disattivare l'accensione.



EN

To switch on the lamp for the first time it is necessary to touch **5 seconds** on the lens.

To preserve battery life and to prevent the lamp from suddenly switching, it is recommended to touch 5 seconds on the lens to activate/deactivate the ignition.