

Nexus Duo Plug is a vibrating butt plug with remote control. Control using the slimline remote control or buttons on the toy. Before you get to know your Nexus Duo Plug but more intimately, please take a few minutes to read through this user manual.

Contents inside the box

- Nexus Duo Plug main unit
- Slimline remote control
- USB magnetic charger
- Instruction manual

Charging: Nexus Duo Plug

Nexus Duo Plug is fully rechargeable via a USB lead which plugs directly into your computer or laptop. Connect your charger to the magnetic charge points, located on the base of the toy.

To show that the toy is charging successfully, the indication lights will flash. When fully charged the light will become stable.

Charging: Nexus Duo remote control

The Nexus remote control is waterproof and rechargeable. To charge the remote, simply connect the USB charger to a power source and apply to the magnetic charge points on the remote. Standard charging time is 1 hour which will give you 100 hours of control.

Modes and functions

We recommend that you explore all the settings of your Nexus Duo Plug before using it for the first time, so that your experience is optimised from the start.

- 6 vibration modes.
- 100% body safe silicone.
- Waterproof, rechargeable toy and remote control.
- Waterproof/submersible toy and remote control.

Using the controls on your Duo Plug

Turn on by pushing the power button  for 1.5 seconds. Once the toy is switched on you can either scroll through the functions on the toy or you can use the remote control instead.

To change the vibration speed on the toy simply press the power button  for 1 second and repeat until you find your desired mode. To switch the toy off, push the power button  down for 1.5 seconds.


Vibrating modes are:

- Slow, medium, fast vibration.
- On and while charging, as this can cause an electric shock.
- Escalation.

Using the remote control

To use the remote control, you will first need to turn your Duo Plug on by pushing the power button  on the underside of the toy for 1.5 seconds. Once on, you can control the toy with the remote control up to 1 metres away. To change the vibration mode on the remote control simply press the power button  for 1 second and repeat until you find your desired mode.

To switch the toy off, push the Power button down on the remote control  for 1.5 seconds.

If you turn your Duo Plug off using the remote control, it will remain on stand-by for 10 minutes. If you do not use the remote control again within that time, you will need to turn the toy on using the power button  on the toy.

Cleaning, storage & safety

To prolong the life of your Nexus Duo Plug we recommend that you follow the steps below:

- Never use a silicone-based lubricant as this may react with the silicone and alter the feel of the toy. We recommend that you use a thick, high-quality water-based lubricant such as Nexus Slide or Nexus Slip.

Clean thoroughly before and after use. Duo Plugs are waterproof/submersible so you can wash with warm soapy water or simply spray with Nexus anti-bacterial Wash, wipe with a damp cloth and leave to dry.

- Never use cleaners which contain alcohol or acetone.

Carefully storing your toy in a cool, dark place will prevent potential damage from dust and sunlight. Never leave Duo Plug in direct sunlight and always store separately from other toys.

Nexus Duo Plugs sind vibrierende Analplugs mit Fernbedienung. Die Steuerung erfolgt über die Slimline-Fernbedienung oder die Tasten am Spielzeug. Bevor den Nexus Duo Analplug näher kennenlernen, nimn dir bitte ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen.

However, if you would like to enjoy a more thorough cleanse, you can achieve this easily with the use of a Nexus Anal Douche. Fill the bulb with clean, warm water and gently insert the nozzle into your anus. Squeeze the bulb so that the water enters your anus and then allow the water to flow back out. Repeat this several times until the water runs clear: if you feel any cramps or discomfort, remove it immediately and allow the water to pass back out.

Once you feel clean and prepared, add a liberal amount of good quality, water-based lubricant before use. You are now ready to proceed to the most pleasurable part.

Tips for use

- Apply a liberal amount of lubricant to the shaft of the toy and also around your anal area.
- Lie on your side with your knees bent towards your chest.
- With your free hand, slowly insert the shaft into your anus and gently push it until the base touches your body. You may find it is pleasurable to breathe in slowly as you push the toy in and then exhale once it is comfortably in place.
- Spend a minute or two lying still and concentrate on the "full" sensation you are experiencing.
- When you feel ready, switch on the toy and explore the functions.

You can simply leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

• Vibrationsmodus

- 100 % körpereigenschaften Silikon
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes/untertauchbares Spielzeug und Fernbedienung

• Wenn Sie einfach leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimuli of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

Nexus Duo Plugs zijn trillende buttplugs met afstandsbediening. Bedien met de slimline afstandsbediening of met de knoppen op de zijde. Neem 5 voordat u uw Nexus Duo Plug intimer leert kennen een paar minuten de tijd om deze gebruikshandleiding te lezen.

Inhoud van de doos

- Nexus Duo Plug hoofdseenheid
- Afstandsbediening
- USB magnetische oplader
- Handleiding

Als u echter wilt genieten van een grondgere reiniging, kunt u dit gemakkelijk bereiken met het gebruik van een Nexus Anal Douche. Vul de fles met schoon, warm water en steek het mondstuk voorzichtig in de anus. Knijp in de fles zodat het water de anus komt en laat het water er dan weer uit stromen. Herhaal dit meerdere keren tot dat het water helder is.

Als u krampen of ongemak voelt, verwijder het mondstuk dan onmiddellijk en laat het water weer naar buiten lopen.

Zodra u zich ontspant en voorbereed voelt, voer u terug gebruik een royale hoeveelheid glijmiddel op waterbasis van goede kwaliteit toe. Je bent nu klaar om door te gaan naar het meest plezierige deel.

Om aan te geven dat de toy aan het opladen is, knipperen de indicatielampjes. Wanneer de toy volledig is opgeladen, branden de lampjes constant.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Los Duo Plugs de Nexus son taponas anales vibradores con mando a distancia. Controla con el mando a distancia delgado o los botones del juguete. Antes de conocer más a fondo tu Duo Plug de Nexus, tómate unos minutos para leer este manual del usuario.

Contenido de la caja

- Unidad principal del Duo Plug de Nexus.
- Mando a distancia.
- Cargador magnético USB.
- Manual de instrucciones.

Si embargo, si quieres disfrutar de una limpieza más profunda puedes conseguirlo fácilmente con el uso de una ducha anal de Nexus. Llena la pera con agua y líbrala e introduce suavemente la boquilla por el ano. Aprieta la pera para que el agua entre en el ano y luego déjala que el agua vuelva a salir. Repite esta varias veces hasta que el agua salga clara. Si sientes algún calorame o molestia, quítalo inmediatamente y déjala que el agua vuelva a salir.

Una vez que te sientas limpio y preparado, ponte una cantidad abundante de lubricante de buena calidad a base de agua antes de usarlo. Ahora estás preparado para pasar a la parte más placentera.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Les plugs Duo de Nexus sont des plugs anaux vibrants avec télécommande. Vous pouvez les contrôler à l'aide de la petite télécommande ou des boutons situés sur le jouet. Avant de faire plus intimement connaissance avec votre plug anal Duo Plug, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce mode d'emploi.

Contenu inclus dans la boîte

- Appareil principal du plug Nexus Duo.
- Télécommande.
- Chargeur magnétique USB.
- Mode d'emploi.

Si embargo, si quieres disfrutar de una limpieza más profunda puedes conseguirlo fácilmente con el uso de una ducha anal de Nexus. Llena la pera con agua y líbrala e introduce suavemente la boquilla por el ano. Aprieta la pera para que el agua entre en el ano y luego déjala que el agua vuelva a salir. Repite esta varias veces hasta que el agua salga clara. Si sientes algún calorame o molestia, quítalo inmediatamente y déjala que el agua vuelva a salir.

Une vez que te sientas limpio y preparado, ponte una cantidad abundante de lubricante de buena calidad a base de agua antes de usarlo. Ahora estás preparado para pasar a la parte más placentera.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

I Nexus Duo Plug sono plug anali vibranti con telecomando. Controllati utilizzando il telecomando sottile o i pulsanti sul giocattolo. Prima di conoscere più da vicino il plug anale Nexus Duo Plug, dedica qualche minuto alla lettura di questo manuale utente.

Contenuto all'interno della confezione

- Unità principale Nexus Duo Plug.
- Telecomando.
- Caricatore magnetico USB.
- Manuale di istruzioni.

Si embargo, si quieres disfrutar de una limpieza más profunda puedes conseguirlo fácilmente con el uso de una ducha anal de Nexus. Llena la pera con agua y líbrala e introduce suavemente la boquilla por el ano. Aprieta la pera para que el agua entre en el ano y luego déjala que el agua vuelva a salir. Repite esta varias veces hasta que el agua salga clara. Si sientes algún calorame o molestia, quítalo inmediatamente y déjala que el agua vuelva a salir.

Una vez que te sientas limpio y preparado, ponte una cantidad abundante de lubricante de buena calidad a base de agua antes de usarlo. Ahora estás preparado para pasar a la parte más placentera.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Para mostrar que