



Sports smart ur

Tak, fordi du valgte vores smart-ur. Du kan læse denne manual for fuldt ud at forstå, hvordan du bruger enheden. Denne enhed er hovedsageligt forbundet til din mobiltelefon via Bluetooth for tilpasning og brug. Det giver en række praktiske funktioner og tjenester for at lette din betjening af mobiltelefonen. Menneskelig bevægelse og sundhedsfunktioner. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre indholdet af denne manual uden varsel.

Dette produkt er IP68 vandtæt, applikationssceneriet understøtter regn, håndvask og andre daglige vandtætte, svømming anbefales ikke at bære, varmt brusebad eller sauna osv., kan ikke forhindre vanddamp. Hvis uret er beskædiget på grund af vandindtrængning på grund af manglende overholdelse af instruktionerne, giver vores firma ikke gratis garanti.

Betjeningsvejledning:

Side knap funktion:

1. Op-knap: Funktionsknap: Enkelt tryk for at gå ind i Gypsophila; Når du er i en anden applikationsgrænseflade, tryk et enkelt tryk for at vende tilbage til grænsefladen på øverste niveau; Dobbelttryk for at skifte menustil på menugrænsefladen;
2. Ned-knap: tryk længe for at skifte til maskinen; enkelt tryk på opkaldsgrænsefladen for at tænde og slukke for skærmen, andre grænseflader vender tilbage til opkaldsgrænsefladen med én tast;
Berøringsbevægelse: Dobbeltklik på opkaldsgrænsefladen for at åbne SIRI-grænsefladen; stryg til venstre for at skifte til komponentgrænsefladen; stryg til højre for at gå ind i split-screen UI; stryg ned for at gå ind i kontrolcenteret; stryg op for at indtaste oplysninger; efter at have indtastet hver funktion, stryg til højre for at vende tilbage.
Drejeknap: Drejeknappen skifter urskiven.
Udskiftning af rem: Træk frem med en hånd, og skub fremad med den anden

hånd på samme tid, remmen kan let skilles ad;

Opladningsvejledning:

Den understøtter trådløs opladning. Ved opladning skal du placere uret på disken, og understøtte computerens USB eller mobiltelefon 5V standardoplader, som kan lades fuldt op på cirka 150 minutter.

Horisontal og lodret opladningsskærm: Når den er tilsluttet til strømforsyningen og placeret vandret eller lodret, vises interfacet for sengekantsuret.

Forbindelse mellem ur og mobiltelefon:

Først skal mobiltelefonen downloade APP'en "RDFit" til mobiltelefonen og installere den på to måder.

1. IOS/Android-telefonbruger:
Sæt QR-koden nedenfor gennem mobilbrowseren, eller scan den med WeChat. Når grænsefladen er åbnet, skal du klikke på Android/iOS-downloadsindstillingen og vælge at åbne overførslen med mobilbrowseren.

QR-koden i figuren nedenfor er RDFit APP download



Android/iOS

2. For Android-telefoner, søg efter "RDFit" og download i App Store, Google Play og forskellige mobile app-butikker, og for Apple-telefoner, søg efter "RDFit" og download i App Store.

Efter download er fuldført, vil der være forskellige påmindelser om tilladelser under installationsprocessen, klik for at acceptere alle, og uret og mobiltelefonen skal være forbundet til Bluetooth 3.0 og 5.0 for at realisere alle funktioner.

Bluetooth 5.0 forbindelsesmetode: Når installationen er afsluttet, skal du åbne "RDFit" og tænde for mobiltelefonens Bluetooth. RDFit vil blive bedt om en aktiveringsmeddelelse. Klik på OK. Klik på mere i nederste højre hjørne, indtast scanningsenheden, søg på Watch4 Pro Bluetooth-adressen, og klik på Opret for forbindelse. Nogle Android-telefoner skal tænde den mobile GPS for at finde urets Bluetooth-navn.

Bluetooth 3.0 forbindelsesmetode: 1. Tænd Watch 3.0 Bluetooth og Watch4 Pro Call-lyd Bluetooth vil poppe op på mobiltelefonen, efter at APP-terminalen er tilsluttet korrekt.

Sådan bekræfter du, at Bluetooth-forbindelsen er vellykket:

Uret trækker ned i statuslinjen på standby-grænsefladen. Når Bluetooth på ur, 3.0 og 5.0 er blå + grøn, betyder det, at Bluetooth-forbindelsen er vellykket. Når farven på Bluetooth-logoet er nedtonet, betyder det, at Bluetooth ikke er tilsluttet.

Simple håndteringsmetoder for almindelige problemer:

Da Bluetooth-protokollen for hvert mobiltelefonmærke ikke er ensartet, kan Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefonen og uret nogle gange være ustabil. Du kan slå Bluetooth fra mobiltelefonen og tilslutte den igen, eller gendanne uret til fabriksindstillingerne.

Sådan indstiller du meddelelserne:

Won telefon gør ind i indstillingsperioden ledelse, åben alle. Indtast derefter meddelelsesadministrationen - find alle tilladelserne til "RDFit" for at åbne.

Åbn "RDFit" -mere-applikation push-åbn baggrunden kører tilslutning, indtast muligheden uden begrænsninger. Når du vender tilbage, bliver du bedt om at åbne autostarten igen og indtaste den åbne. Gå tilbage, vælg APP'en til notifikation om synkroniseringsoplysninger, såsom QQ WeChat, og vælg Åbn.

Bemærk: Hvis WeChat-computerversionen er online samtidig, vil mobiltelefonen ikke modtage notifikationer. Nogle mobiltelefoner skal også tilføje "RDFit" til den strømbesparende hvildtase for at undgå at blive slukket af mobiltelefonen, når batteriet er lavt.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke modtager meddelelsen?

Først og fremmest er urets meddelelsesfunktion kun at synkronisere meddelelsesfunktionerne på mobiltelefonen, såsom indgående opkald og brev, QQ WeChat-brevpåmindelse, hvis din mobiltelefon ikke modtager meddelelsen, vil uret ikke modtage det. Du bør finde den tilsvarende APP i telefonen

indstillingsmeddelelsesfunktion. Slå tilladelsesmeddelelsen til.

Hovedfunktionsintroduktion:

Encoder: Opkaldsknappen på standby-grænsefladen kan skifte urskiven, og den kan glide op og ned i den

sekundære menu; Gypsophila-stilmenuen kan zoomes ind og ud. Efter at grænsefladen er maksimeret, kan du gå ind i applikationen i midten af grænsefladen.
Opdelt skærm: Stryg til højre på opkaldsgrænsefladen for at gå ind i funktionen med delt skærm, og du kan hurtigt indtaste den tilsvarende funktion;
Push på urskiven: Det kan skubbe APP-side urskiver, digitale urskiver og brugerdefinerede urskiver.

Alipay: Følg anvisningerne for at bruge Android- eller Apple-mobiltelefoner, åbn Alipay og scan QR-koden for at binde. (Bemærk: Bemærk: Forbind ikke 3.0/5.0 Bluetooth på andre mobiltelefoner, før du binder Alipay for at undgå fejl i bindingen)
Tastetastatur: Tilslut mobiltelefonen for at foretage et opkald, og opkaldet kan realiseres på ursiden.
Opkaldsregistreringer: Det kan synkronisere opkaldsregistreringerne på mobiltelefonen.

Telefonbog: Du kan tilføje 20 kontakter til telefonbogen på uret gennem APP'en

Skridttæller: Du kan se antallet af trin i en

dag, historiske skridt, kalorieforbrug og gåafstand på dagen.

Efter klokken 24 hver nat vil dagens data blive gemt som historiske data, og grænsefladedataene vil blive nulstillet til 0.

Information: Se beskederne pushet på mobilterminalen, support facebook, twitter, whatsapp, q4, WeChat osv.

musik: Kan styre til at afspille musik i telefonen.

Tilslut 5.0 Bluetooth, understøtter kun mobiltelefonen til at afspille sange; Connect 3.0 understøtter urenden til at afspille sange

Puls: Placer uret tæt på dit håndled, og det bedste sted at bære det er håndledsknogle over din arm. Pulsens i realtid kan måles. Normalområdet er 60-90 slag/min.

Blodtil: Målingen starter, når du indtaster den. Hold venligst din arm i ro under målingen, og værdien vil blive målt efter ca. 20 sekunder.

blodtryk: Overvågningen starter, når du indtaster den. Når du overvåger, bedes du lægge dine hænder fladt, og værdien vil blive målt efter ca. 12 sekunder.

Alarm: Fem vækkeure kan synkroniseres gennem APP'en; Uret kan også indstille et vækkeur.

Stemme (Siri): Efter tilslutning til Bluetooth 3.0/5.0, tryk på Siri på uret for at chatte.

Søvnovervågning: Søvnvarigheden og søvnmønsteret fra kl. 21.00 samme dag til kl. 9.00 den næste dag vil blive optaget for bedre at justere personligt arbejde og hviletid og forbedre søvnhviletid. Søvndata kan ses samtidigt ved at oprette forbindelse til APP'en Android/iOS

sport: Uret har en række specielle sportsgrene: såsom løb, gåture, fodbold, badminton, tennis, basketball, bordtennis, cykling, yoga, rebspring, bjergbestigning; det kan tilsluttes APP'en for at se urets sportsdata.

Fjernbillede: Når telefonen ikke er låst, går uret ind i Bluetooth-kameraet, telefonen går ind i kameragrænsefladen, tryk på uret for at tage et billede, og billedet gemmes i mobiltelefonens album.

Find telefon: Opret forbindelse til Bluetooth, klik for at finde telefonen på

uret, og telefonens ringetone vil ringe, indtil den annulleres.

Find enhed: Tryk på søgeenheden på APP-siden, og ursiden fortsætter med at vibrere, indtil den annulleres.

vejr: Efter tilslutning til Bluetooth kan urterminalen vises vejrforholdene for de næste 3 dage.

Stopur: Slå denne funktion til for at udføre en enkelt eller flere timer.

Vejrtrækning: Længden af motion og vejrtærkningsfrekvens kan indstilles.

Lommeregner: Enkel beregning kan udføres efter indtastning.

Menustil: Du kan vælge stjerneklar stil, lige listestil, roterende stil, roulette stil, bue liste stil osv. efter dine egne præferencer.

opsætning: Systemindstillinger kan laves

kalender: Kan se den aktuelle måneds kalender

Bevægelsesspor: Uret er tilsluttet APP, og APP-terminalen går ind i de specielle sportsgrene: løb, gå, cykling og klating kan synkroniseres med urterminalen og vises på samme tid

QR-kode: Uret er forbundet til APP'en og kan skubbes gennem APP'en: WeChat, QQ, Alipay, andre, whatsapp, Twitter, linkedin, Instagram, Facebook, weibo, line, Tim, Snapchat, Viber, PayPal og QR-kode for tredjepartsapplikationer kan sendes til uret.

Scan QR-koden for at tilføje venner

Komponentfunktion: Stryg til højre på opkaldsgrænsefladen, og klik på plus tegnet for at begynde at tilføje komponenter. Komponenterne omfatter: puls, blodtryk, blodtil, søvn, vejrtærkning, skridttælling, vejr og musik; op til 5 komponenter kan tilføjes, og tryk længe på komponenten for at klikke på minus tegnet. Fjern komponenter.

Lås opkald: I rullemenuen med opkald skal du klikke på kontakten for låseopkald for at låse det aktuelle opkald; klik derefter på låsevalget for at låse den op; efter at urskiven er låst, kan drejning af encoderen ikke skifte urskiven

Douyin: Klik på den midterste knap i rullemenuen på urskiven for at gå ind i Douyin-grænsefladen: du kan vælge at skifte video op og ned, afspil/sæt videoer

på pause, ligesom videoer, og skru op eller ned for lydstyrken.

Altid tændt: Når skærmen er slukket, vil der være et markørdisplay, når armbåndet er slukket

Lingdong Island: Tænd for Lingdong Island-kontakten i indstillingerne. Når du åbner en specificeret applikation, kan den vises på drejehovedet og kan klikkes for at gå ind (understøtter i øjeblikket kun musik-, timer- og opladningsdisplayfunktioner)

Blodskiver: Overvågning i realtid af dine blodskiver værdier

Indstillinger: Forskellige lokale indstillinger kan laves.

Skærm slukket tid: Indtast for at indstille skærmen til tid;

Altid tid tiden: Du kan indstille det tidspunkt, hvor markøren altid er tændt

Bevægelse: Tænd eller sluk den efter dine behov.

Tilslut APP: Brug din mobiltelefon til at scanne den todimensionelle kode, du vil blive omdirigeret til RDFit APP download

Lysstyrke: Indtast den justerbare skærmlysstyrke

NFC: Denne funktion er slået til og kan bruges direkte

Forstyrre hele dagen eller regelmæssigt: Vibrationsindstillingen: vibrationsindstillingen kan aktiveres for at justere vibrationsfølelsen;

Sprog: Understøtter flere sprog, vælg efter dine behov

Sluk: Indtast for at slukke for uret.

Genstart: Enter for at genstarte uret.

Gendan fabriksindstillinger: Generelt, når nogle softwareproblemer opstår, kan gendannelse af fabriksindstillinger løse det.

Om: Du kan se urmodellen, softwareversionen og urets Mac-adresse.

Garantibeskrivelse:

1. Ved normal brug af dette produkt, hvis der er produktkvalitetsproblemer forårsaget af fremstilling, materiale, design og andre årsager, garanteres bundkortet gratis inden for et år, og batteri og oplader er garanteret i et halvt år fra frak. købsdatoen.

2. Gratis garanti ydes ikke for fejl forårsaget af brugere, som følger:

1) Fejl forårsaget af uautoriseret adskillelse eller ændring af uret.

2) Fejl forårsaget af utilsigtet fald under brug.

3) Alle menneskeskabte skader eller misbrug på grund af fejl fra en tredjepart (såsom: vand i hovedenheden, ydre kraft ræver, skader på ridser af perifere komponenter osv.) er ikke dækket af garanti.

3. Når du anmoder om gratis garanti, bedes du angive garantikortet med købsdato og stempel på købsdstedet.

4. Når brugeren reparerer produktet, bedes du medbringe produktet til vores virksomhed eller vores virksomheds salgskontor.

5. Alle funktioner i produktet er baseret på fysiske objekter.