

# HermanMiller

## Zeph-stoel



### Zithoogte: Hendel aan de rechterkant



#### Hoger instellen:

Haal uw gewicht van de stoel en trek de hendel omhoog.



#### Lager instellen:

Ga rechtop zitten en trek de hendel omhoog.

Op de juiste hoogte moeten uw voeten plat op de vloer staan.



### Hoogte voetensteun: Cirkelvormige steun onder de zitting

*Alleen op sommige krukmodellen aanwezig.*



#### De hoogte van de voetensteun instellen:

Pak de middelste behuizing van de voetensteun vast en druk de hendel omhoog.



Terwijl u de hendel vasthoudt, brengt u de voetensteun omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte en laat u de hendel los in een van de acht vergrendelbare standen.



### Zitkussen: Clips onder de zitting

*Alleen op sommige modellen aanwezig.*

#### Installatie:

Vouw het zitkussen om de randen van de zitting.

Klik de clips in de sleuven onder de zitting aan elke kant.



### Unibody: Clips onder de zitting

*Alleen op sommige modellen aanwezig.*

#### Installatie:

Vouw de unibody om de randen van de rugleuning en de zitting.

Klik de clips in de sleuven onder de zitting aan elke kant.

