


Brigii H5

Benutzerhandbuch



Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen genau. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, eine E-Mail an unser Support-Team zu senden, wir werden unser Bestes tun, um die Probleme so schnell wie möglich zu lösen. Bitte bewahren Sie sie nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen gut auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um Unfälle oder Geräteausfälle zu vermeiden, sollten Sie bei der Verwendung Ihres Brigii-Handstaubsaugers immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:

1. Darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Seien Sie aufmerksamer, wenn Kinder ihn benutzen oder sich ihm nähern. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder und stellen Sie sicher, dass sie dieses Produkt nicht als Spielzeug benutzen. Kindern ist die Benutzung, Reinigung und Wartung des Geräts ohne Aufsicht untersagt.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch gebrechliche Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder logischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen (einschließlich kleiner Kinder) bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen, um sicherzustellen, dass sie es sicher verwenden können.
3. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile vom Lufteinlass, der Bürstenstange und den beweglichen Teilen fern. Richten Sie den Schlauch, den Stab oder die Werkzeuge nicht auf Ihre Augen oder Ohren und nehmen Sie sie nicht in den Mund.
4. Stecken Sie keine Gegenstände in den Lufteinlass des Geräts. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Lufteinlass verstopft ist; entfernen Sie Staub, Watte, Haare oder andere Gegenstände, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
5. Der Filter sollte mindestens einmal im Monat gereinigt werden, und zwar rechtzeitig, wenn sich sichtbarer Staub auf dem Filter befindet.
5. Der Filter sollte mindestens einmal in einem Monat gereinigt werden. Wenn sich sichtbarer Staub auf dem Filter befindet, sollte er rechtzeitig gereinigt werden.

6. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Filter oder andere Komponenten entfernen oder einbauen. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.

7. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Filter korrekt installiert oder beschädigt wurde. Die Maschine muss mit ordnungsgemäß installierten Filtern betrieben werden. Die Filter müssen nach der täglichen Reinigung trocken gehalten werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

8. Vermeiden Sie Regen oder die Nähe von Gegenständen mit hohen Temperaturen. Von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

9. Waschen oder tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Fassen Sie das Produkt, insbesondere den Ladeanschluss, niemals mit nassen Händen an.

10. Überprüfen Sie den Reinigungsbereich, bevor Sie die Maschine benutzen, und nehmen Sie keine Gegenstände auf, die größer sind als das Saugrohr, um den Lufteinlass nicht zu verstopfen. Saugen Sie keine scharfen, brennenden oder rauchenden Gegenstände ein, wie z. B. Glas, Nägel, Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche. Nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder großen Mengen von Pulvern (Kalk, Mehl usw.) verwenden.

11. Nur von Experten zu öffnen, um Reparaturen oder Änderungen an der internen Verkabelung vorzunehmen.

12. Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Setzen Sie den Akku oder das Gerät keinem Feuer oder überhöhten Temperaturen (über 130 °C(266°F)) aus, da er sich entzünden und explodieren kann.

13. Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus, da diese in Brand geraten und/oder explodieren können.

14. Das Gerät sollte bei einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C (32°F-104°F) verwendet und gelagert werden. Der Staubsauger kann nicht aufgeladen werden,

wenn die Umgebungstemperatur über 40 °C (104°F) liegt.

15. In Umgebungen mit Temperaturen unter 10 °C(50°F) kann sich die Ladegeschwindigkeit verlangsamen, was ein übliches Phänomen ist. Lassen Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden im Ladegerät.

16. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs, da sonst der Akku beschädigt werden kann und die Brandgefahr steigt.

17. Versuchen Sie nicht, das Akkupaket zu zerlegen.

18. Unter extremen Bedingungen kann es zu einem Auslaufen der Akkuzellen kommen. Wenn Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie schnell mit Wasser und Seife ab. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, nicht reiben, sondern sofort mindestens 15 Minuten lang ununterbrochen mit klarem Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt aufsuchen.



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist auf Folgendes hin:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

Grundparameter

Produktname Handstaubsauger			
Modell	H5	Nettogewicht	Etwa 700 g
Ladeingang	5V  2A	Leistung	Eco-Modus 60 W Turbo-Modus 140 W
Akkukapazität	2500mAh*4	Produktabmessungen	330mm*83mm*83mm

Fehlerbehebung

Zustände	Gründe	Lösungen
Ungewöhnliche Geräusche bei der Verwendung	Falsch installierte Filter und angesaugte Fremdkörper	Schalten Sie den Strom aus, nehmen Sie die Gegenstände heraus und setzen Sie den Filter richtig ein
Absaugung verringert	Verstopfung des Ansaugstutzens oder des Filters	Nicht auf Ein/Aus gedrückt
	I Geringe Leistung	Laden
	Der Filter ist verstopft und die Saugleistung sinkt	Reinigen Sie den Filter rechtzeitig gemäß den Anweisungen oder wechseln Sie den Filter rechtzeitig aus
No power	Nicht auf Ein/Aus gedrückt	2 s gedrückt halten
	Kein Strom mehr	Laden

No power	Umgebungstemperatur unter -7,5 °C(-45,5°F)	Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur im Bereich von -7,5(-45,5°F) - 50 °C(122°F) liegt
	Das Ladekabel ist angeschlossen	Der Staubsauger kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät einschalten.
E5	Akkuprobem	Bitte scannen Sie den QR-Code, um den Brigii-Kundensupport zu kontaktieren
E6	Überhitzung des Geräts oder hohe Umgebungstemperatur	Unterbrechen Sie den Ladevorgang für 15 Minuten und laden Sie es auf, wenn das Gerät abgekühlt ist
	Das Gerät oder die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	Bitte verwenden, lagern und laden Sie es bei einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C(32°F-104°F)
E7	Das Gerät saugt Fremdkörper ein, wenn der Filter nicht installiert ist, was einen Motorschutz auslöst	Schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass der Filter richtig eingesetzt ist
	Filter verstopft	Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter und bauen Sie ihn nach dem gründlichen Trocknen wieder ein
E8	Überhitzung des Geräts oder hohe Umgebungstemperatur	Schalten Sie das Gerät für 15 Minuten aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist, um es aufzuladen
	Das Gerät oder die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	Bitte verwenden, lagern und laden Sie es bei einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C(32°F-104°F)



www.brigii.com