


Brigii H5

Manuale dell'utente



Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questa guida e seguire rigorosamente le istruzioni. In caso di dubbi, non esitare a inviare un'e-mail al nostro team di supporto, faremo del nostro meglio per risolvere i problemi il prima possibile. Dopo aver letto, si prega di conservare con cura per un riferimento futuro.

Importanti istruzioni di sicurezza

Per evitare incidenti o guasti alla macchina, è necessario seguire sempre le precauzioni di base quando si utilizza l'aspirapolvere portatile Brigii, comprese le seguenti indicazioni:

1. Non consentire l'utilizzo come gioco da parte dei bambini. Prestare maggiore attenzione quando i bambini lo utilizzano. Si prega di assicurarsi che i bambini non utilizzino questo prodotto come giocattolo. È vietato l'utilizzo ai bambini, così come la pulizia e la manutenzione della macchina senza il controllo di un'adulto.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone inferme con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza nei confronti dell'elettrodomestico (compresi i bambini piccoli), a meno che non siano state supervisionate o istruite, da una persona responsabile, sull'utilizzo dell'apparecchio, per assicurarsi che possano usarlo in sicurezza.
3. Tenere i capelli, gli indumenti, le dita e tutte le parti del corpo lontane dalle prese d'aria, dalle spazzole o dalle parti mobili. Non puntare il tubo, la bacchetta o gli strumenti verso gli occhi o le orecchie e non metterli in bocca.
4. Non inserire oggetti nella presa d'aria dell'apparecchio. Non utilizzare mai la macchina con la presa d'aria ostruita; rimuovere polvere, cotone, capelli o altri oggetti che potrebbero ridurre il flusso d'aria.
5. Il filtro deve essere pulito almeno una volta al mese e deve essere pulito per tempo quando è presente della polvere visibile sul filtro.
6. Spegnerne l'aspirapolvere prima di rimuovere o installare il filtro e altri componenti. Non accendere la macchina durante la ricarica.

7. Prima dell'uso, controllare che il filtro sia stato installato correttamente o se ha subito danni. La macchina deve funzionare correttamente con i filtri installati. E i filtri devono essere mantenuti asciutti dopo la pulizia quotidiana per garantire che la macchina possa funzionare al meglio.
8. Evitare l'esposizione alla pioggia o la vicinanza con alte temperature. Tenere lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.
9. Non lavare o immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non maneggiare mai il prodotto, in particolare la porta di ricarica, con le mani bagnate.
10. Controllare l'area di pulizia prima di utilizzare l'apparecchio, non utilizzare per raccogliere oggetti più grandi del tubo di aspirazione, per non intasare la presa d'aria. Non raccogliere oggetti appuntiti, bruciati o fumanti, come vetro, chiodi, sigarette, fiammiferi o ceneri ardenti. Non utilizzare per raccogliere liquidi o polveri troppo abbondanti (calce, farina, ecc.)
11. A meno di professionisti, evitare lo smontaggio per eventuali riparazioni o modifiche del cablaggio interno.
12. Questo apparecchio include una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non esporre la batteria o l'apparecchio a fiamme libere o a temperature eccessive (sopra i 130°C(266°F)), poiché potrebbero subire incendio ed esplosioni.
13. Non utilizzare un pacco batteria danneggiato o modificato, poiché potrebbe prendere fuoco ed/o esplodere.
14. L'uso e la conservazione dell'apparecchio devono rientrare nell'intervallo di temperatura ambiente di 0-40°C(32°F-104°F). L'aspirapolvere non può essere caricato quando la temperatura dell'ambiente è superiore ai 40°C(104°F).
15. La velocità di ricarica può rallentare in ambienti con temperature inferiori a 10°C(50°F), fenomeno comune. In ogni caso, non lasciare la batteria nel caricabatteria per oltre 24 ore.

16. Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non caricare la batteria al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi ed aumentare il rischio di incendio.

17. Non tentare di smontare la batteria.


18. In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle della batteria. Se del liquido viene a contatto con la pelle, lavare rapidamente con acqua e sapone. Se del liquido entra negli occhi, non strofinare gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita in modo continuo per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.



Questo simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica:

Non smaltire gli elettrodomestici come comuni rifiuti urbani indifferenziati; utilizzare appositi impianti di raccolta differenziata. Contattare l'autorità locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o centri di raccolta, le sostanze pericolose possono fuoriuscire e disperdersi nelle falde acquifere entrando così nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere dell'uomo

Parametri Basilari

Nome prodotto		Aspirapolvere portatile	
Modello	H5	Peso netto del prodotto	Circa 700g
Ingresso nominale	5V  2A	Potenza	Modalità Eco 60W Modello Turbo 140W
Capacità della batteria	2500mAh*4	Dimensioni prodotto	330mm*83mm*83mm

Risoluzione dei problemi

Condizioni	Motivazioni	Soluzioni
Rumore anomalo durante l'utilizzo	Filtri non correttamente installati e aspirazione di corpi estranei	Spegnere l'alimentazione, togliere gli oggetti all'interno, installare correttamente il filtro
Diminuzione della forza di aspirazione	Ostruzione dell'ingresso di aspirazione o del filtro	Pulire l'ingresso dell'aria e il filtro
	I Basso Potenza	Ricaricare l'apparecchio
	Il filtro intasato provoca un calo della potenza di aspirazione	Pulisci il filtro per tempo seguendo le istruzioni o cambia il filtro
Nessuna Potenza	Nessun pressione con l'alimentazione	Premi per 2s
	Non vi è corrente	Ricaricare l'apparecchio
	TTemperatura dell'ambiente inferiore a $-7,5^{\circ}\text{C}$ ($-45,5^{\circ}\text{F}$)	Si prega di assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia compresa tra $-7,5^{\circ}\text{C}$ e 50°C ($-45,5^{\circ}\text{F}$ - 122°F)
	Il cavo di ricarica non è scollegato	Non utilizzare l'aspirapolvere mentre è in carica. Scollegare il cavo di ricarica prima di accendere l'aspirapolvere.

E5	Problemi alla batteria	Si prega di scansionare il codice QR per contattare il team di assistenza clienti Brigii
E6	Surriscaldamento del dispositivo o alta temperatura dell'ambiente circostante	Interrompi la ricarica per 15 minuti e caricalo quando il dispositivo si raffredda
	La temperatura della macchina o dell'ambiente è troppo bassa	Si raccomanda di effettuare l'utilizzo, la conservazione e la ricarica ad una temperatura ambiente compresa tra 0°-40°(32°F-104°F)
E7	Il dispositivo inalera corpi estranei se la macchina non ha installato il filtro, il che attiverà la protezione del motore	Spegnere la macchina e assicurarsi che il filtro sia installato correttamente
	Filtro intasato	Pulisci il contenitore della polvere ed il filtro, quindi installalo dopo averlo completamente asciugato
E8	Surriscaldamento del dispositivo o alta temperatura dell'ambiente circostante	Spegnere l'apparecchio per 15 minuti e attendere che si raffreddi per caricarlo
	La temperatura della macchina o dell'ambiente è troppo bassa	Si raccomanda di effettuare l'utilizzo, la conservazione e la ricarica ad una temperatura ambiente compresa tra 0°-40°(32°F-104°F)



www.brigii.com