




**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE



no Bruksanvisning for innretning

dk Brugsanvisning

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe dp 05/2014

www.burg-wächter.com

no Key Safe – Bruksanvisning for innretning

Ærede kunde,

vi takker deg for at du har valgt produktet KEY SAFE fra merke Burg-Wächter. KEY SAFE tillater sikker oppbevaring av nøkler av hvilken som helst type og/eller av andre verdisaker.

Viktig: Vennligst les hele bruksanvisning før du starter montering eller setter i gang med å endre koden.

Vi ønsker at du vil føle deg trygg med produktet KEY SAFE


Din Burg-Wächter KG

Åpning

Still inn de fire tallhjulene i den forhåndsinnstilte kombinasjonen, ta tak i utsiden av dekselet og trekk den øvre delen av KEY SAFE mot deg.

Endring av talkombinasjonen

1. Åpne KEY SAFE ved å stille inn den gyldige åpningskoden (fabrikkinnstillingen er „0 - 0 - 0 - 0“) og trekk den øvre delen mot deg.



2. Fjern den lille svarte plastlokket, som ligger rett under sølvbolten i den øvre delen (fig. 1)
3. Trykk på reset-pin ned til venstre som vist av pilen (fig. 2).
4. Still inn en ny åpningskode ved hjelp av tallhjulene. Pass på, at tallene er sentralt plassert og klart låst fast.

Om du mister åpningskoden, vil det ikke lenger være mulig å åpne KEY SAFE igjen!

5. Skyv reset-pin tilbake i utgangsposisjon.

6. Sett det svarte plastlokket på sølvbolten.
7. Lukk den øvre delen igjen og sjekk funksjonen.

Lukking

Etter at den øvre delen er lukket må tallhjulene dreies om.

Monteringsanvisning

OBS: Vær oppmerksom på at festeeffektiviteten øker, avhengig av underlaget, også spesielle skruer og plugg.

Produktet Key Safe festes på veggen slik at hengslene peker ned.

Bruk hullene i bunnplaten for merking av bormalen. Når du monterer plugg skal de anmerkede hullene bores med en drill med Ø 8 mm og deretter settes pluggene inn i veggen. Produktet Key Safe festes på veggen ved hjelp av skruer.

Pass på at Key Safe monteres på et mest mulig diskret sted med nok lys til å gjenkjenne tallene.

Husk at nøkkelsafe: Produsenten anbefaler å rotere på tallene en gang i uken.

Forbehold om feil og endringer.

dk Key Safe – Brugsanvisning

Kære kunde,

tak fordi du har besluttet dig for KEY SAFE fra BURG-WÄCHTER. KEY SAFE muliggør en sikker opbevaring af nøgler af enhver slags og/eller andre værdigenstande.

Vigtigt: Læs venligst hele brugsanvisningen før du begynder at montere eller omprogrammere koden.

Vi ønsker dig glæde og sikkerhed med din KEY SAFE.


Venlig hilsen BURG-WÄCHTER KG

Åbning

Indstil de 4 drejhjul til den forudindstillede kombination og tag fat i ydersiden af huset og træk den øverste del af KEY SAFES imod dig selv.

Ændring af talkombinationen

1. Åbn KEY SAFE, ved at indstille den gyldige talkombination (fabriksindstillingen er „0 - 0 - 0 - 0“), og træk den øverste del imod dig selv.



2. Fjern den lille sorte plasthætte, der er placeret direkte under sølvstiften i den øverste del (fig. 1).
3. Skub nulstillingsstiften til venstre nedad, som vist med pilen (fig. 2).
4. Indstil en ny talkombination ved at dreje på drejhjulene. Sørg for, at tallene er placeret midt for og mærkbart gået i hak.

Hvis du mister talkombinationen, er det ikke længere muligt at åbne KEY SAFE!

5. Skub nulstillingsstiften tilbage til udgangspositionen.

6. Sæt den sorte plasthætte på, så den flugter med sølvstiften.

7. Luk overdelen og kontroller om den virker.

Lukning

Efter lukning af overdelen skal drejhjulene drejes hen på noget andet.

Monteringsvejledning

OBS: Bemærk at afhængigt af monteringsfladen vil specialskrue og forankringer øge effektiviteten af produktet yderligere.

KEY SAFE er fastgjort til hængslet nede på væggen.

Brug hullerne i bundpladen som en skabelon til at markere og bor ved forankret installation med en boremaskine Ø 8mm i de markerede huller og sæt dyvlerne i væggen. Fastgør KEY SAFE ved hjælp af skrueerne på væggen.

Bemærk at KEY SAFE bør monteres på et diskret sted med rigeligt lys, så talkoden kan læses.

Det anbefales at dreje drejhjulene rundt en gang om ugen.

Med forbehold for ændringer og fejl.