



## Einstellempfehlung Türschließer


► Schieber entfernen / remove slide plate




► Schieber aufklipsen / clip on slide plate




► einstellen / adjust





## Türschließer TS 1500




1 - Schließgeschwindigkeit  
2 - Endschlag





## Türschließer TS 2000 V



1 - Schließgeschwindigkeit  
2 - Endschlag  
A: mit Endschlag  
B: ohne Endschlag



### Türschließer TS 4000 V




- 1 - Schließgeschwindigkeit
- 2 - Endschlag
- A: mit Endschlag
- B: ohne Endschlag
- 3 - Öffnungsdämpfung
- 4 - Schließkraft

Anzeige	Flügelbreite (mm)
1	bis 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden !

### Türschließer TS 5000 V




- 1 - Schließgeschwindigkeit
- 2 - Endschlag
- 3 - Öffnungsdämpfung

Anzeige	Flügelbreite (mm)
2	bis 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden !

### Türschließer TS 500



- 1 - Schließgeschwindigkeit Bereich 1
- 2 - Schließgeschwindigkeit Bereich 2
- 3 - Endschlag