



KEY SAFE


sl Navodila
za uporabo

hr Upute za
uporabu



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe 50 sl/hr mlo/swi 080923



sl Key Safe – Navodila za uporabo

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se, da ste se odločili za KEY SAFE proizvajalca BURG-WÄCHTER. KEY SAFE omogoča varno hrambo vseh vrst ključev in/ali drugih dragocenosti.

Pomembno: Pred začetkom sestavljanja ali spreminjanja kode preberite celotna navodila za uporabo.

Želimo vam varnost in kvaliteto življenja z vašim KEY SAFE.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Odpiranje

Potisnite zaščitni pokrov navzdol, da odkrijete številčna kolesa in odpirac vrat. Nastavite 4 številčna kolesa na prednastavljeno kombinacijo, primite zunanjo stran ohišja in povlecite zgornji del KEY SAFE proti sebi.

Spreminjanje kombinacije številčk

1. KEY SAFE odprete tako, da nastavite veljavno kodo za odpiranje (tovarniška nastavev "0 - 0 - 0 - 0") in povlecete zgornji del proti sebi.
2. Potisnite zatič za ponastavitev spodaj levo, kot kaže puščica (slika 2).

3. Nastavite novo odpiralno kodo s pomočjo številskih koles. Prepričajte se, da so številke na sredini in opazno zaklenjene na svoje mesto.

Če izgubite kodo za odpiranje, KEY SAFE ne bo več mogoče odpreti!

4. Potisnite zatič za ponastavitev nazaj v začetni položaj.

5. Zaprite vrh in preverite delovanje.

Zapiranje

Po zaprtju zgornjega dela je treba nastaviti številčne valje.

Priporočljivo je vrtenje valja s števkami enkrat na teden.

Pridržujemo si pravico do napak in sprememb.

hr Key Safe – Upute za uporabo

Cijenjeni kupci,

hvala vam što ste se odлучili za proizvod KEY SAFE tvrtke BURG-WÄCHTER. KEY SAFE omogućuje sigurno pohranjivanje ključeva bilo koje vrste i/ili drugih dragocjenosti.

Važno: Pročitajte cjelokupne upute za uporabu prije nego što započnete s montažom odn. promjenom koda.

Želimo vam sigurnost i visoku razinu kvalitete života uz vaš KEY SAFE.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Otvaranje

Gurnite zaštitni poklopac prema dolje kako biste oslobodili kotačice za postavljanje i otvarač vrata. Namjestite 4 kotačica s brojkama na prethodno postavljenu kombinaciju, uhvatite kućište izvana i povucite gornji dio uređaja KEY SAFE prema sebi.

Promjena kombinacije brojeva

1. Otvorite KEY SAFE postavljanjem važećeg koda za otvaranje (tvornička postavka „0 - 0 - 0 - 0“) i povlačenjem gornjeg dijela prema sebi.
2. Gurnite klin za ponovno postavljanje ulijevo prema dolje kako pokazuje strelica (Sl. 2).

3. Pomoću kotačića s brojkama postavite novi kôd za otvaranje. Uvjerite se da su brojevi pozicionirani u sredini i da su se čujno uglatili.

Ako izgubite kôd za otvaranje, više neće biti moguće otvoriti KEY SAFE!

4. Gurnite klin za ponovno postavljanje natrag u početni položaj.

5. Zatvorite gornji dio i provjerite funkciju.

Zatvaranje

Nakon zatvaranja gornjeg dijela potrebno je pomaknuti kotačice s brojkama.

Preporučujemo da jednom tjedno okrenete kotačice s brojkama.

Ne odgovaramo za pogreške i zadržavamo pravo na izmjene.