



Cylindre électronique

secuENTRY

Keypad

Introduction

Félicitations pour ce produit haut de gamme de BURG-WÄCHTER. Merci beaucoup que vous avez choisi le système de verrouillage secuENTRY de la maison BURG-WÄCHTER. Ce système était développé et produit selon les plus nouvelles possibilités techniques et il correspond à des exigences de sécurité très hautes. Ici vous recevez le support de données clavier. Le clavier est utilisé pour les séries de secuENTRY, secuENTRY easy, secuENTRY 7000 pro et secuENTRY 7100 pro et il est disponible en ces variantes :

- PINCODE
- FINGERPRINT

Le clavier communique avec les cylindres séparés secuENTRY ou bien secuENTRY 7071 Relay qui doivent être formés avant de les mettre en service. La communication entre clavier et cylindre se fait en message codé.

Contenu de ces directives

- | | |
|---|---------------------------------|
| A Généralités | E Changement de pile |
| B Programmation, fonctionnement, utilisation | F Remarque de nettoyage |
| C Données techniques | G Démontage |
| D Montage | H Garantie/Environnement |

A. Généralités

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi avant de commencer avec le montage et la programmation. Gardez-le. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau système de verrouillage.

Code QR

À chaque clavier secuENTRY est joint un code QR qui est seulement nécessaire pour l'intégration dans un dispositif de fermeture par le logiciel de secuENTRY optionnel.



1 Clavier (SN; MAC; AES; Type)

Attention ! En cas de perte du code QR, l'intégration du clavier dans le logiciel n'est plus possible. Veuillez le garder soigneusement !

Conseil : On peut aussi scanner le code QR de forme électronique comme fichier ou bien il est aussi possible de le sauvegarder comme photo à un support de données.

fr Instruction de montage et mode d'emploi

Agencement du clavier secuENTRY



- Touche « On »**

Mise en marche du clavier pour entrer un code d'ouverture
- Touche « Enter »**

Sélectionner une option de menu
- Touche de fonction**

La touche de fonction vous permet d'accomplir des différentes actions dépendant de l'état actuel du clavier. La fonction qui est momentanément active est affichée sur le display

A. Entrée au niveau de menu de programmation

Dès que l'affichage montre le symbole « FUNC :M », vous pouvez accéder au menu en appuyant sur la touche « FUNC ». Les touches « 1 » et « 2 » dans le menu vous donnent la possibilité de naviguer dans la structure.

B. Effacer une phase d'entrée

Dès que l'affichage montre le symbole « FUNC :C », vous pouvez effacer la dernière entrée en appuyant la touche « FUNC ».

C. Entrée au niveau précédent de programmation/retour

Quand vous êtes dans le menu, l'affichage montre le symbole « FUNC :< ». Vous pouvez retourner au niveau précédent du menu.

4. Affichage de pile

■■■■ pile chargée [\] pile déchargée

L'affichage montre l'état de charge des piles de l'unité de cylindre et de l'unité de clavier. L'affichage se réfère aux piles qui sont les moins chargées. Si une pile est vide, l'affichage montre cela :

Changer la pile du clavier ou bien Changer la pile au bouton.

Si vous avez changé les piles et entré deux fois le secret d'ouverture, l'affichage montre la pile qui est actuellement le moins chargée. Comme c'était seulement un set des piles qui était changé, l'affichage peut quand même montrer un statut « pas chargé ». Si vous n'échangez pas les piles, malgré l'affichage, vous devez entrer le code d'ouverture valable encore une fois pour ouvrir la porte. En même temps la LED clignote 5 x 5 fois. Ainsi vous pouvez ouvrir la porte encore 50 fois. Après cela on ne peut ouvrir la porte qu'avec le code administrateur. Maintenant les piles doivent être changées, sinon la porte ne peut plus être ouverte.

5. Capteur de l’empreinte digitale

Pour ouvrir ou bien pour l'apprentissage des doigts.

Disponible uniquement avec la variante de clavier „FINGERPRINT“.

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

nl Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

es Descarga: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

el λήψη: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

cz Stáhnout: www.burg.biz

hu Letölthető: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru загрузка: www.burg.biz

bg Download (запедѝ): www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

B. Programmation/Fonctionnement/Utilisation

Avant de le mettre en service il faut que le clavier soit accordé avec le cylindre, pour que les deux unités puissent communiquer.

Enregistrement d’un support de données par le clavier

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur la touche « FUNC » ; il apparait « menu/changement de code »
- À l'aide des touches 1 et 2 vous pouvez faire défiler jusqu'à vous arrivez au « menu administrateur »
- Validez avec ←
- À l'aide des touches 1 et 2 vous pouvez faire défiler jusqu'à vous arrivez au menu admin. paramètres « setup »
- Validez avec ←. Es erscheint der Menüpunkt „Setup Anmelden“
- Validez avec ←.
- Entrez le code administrateur valide du cylindre
- Après l'enregistrement est réussi, il apparait « Données étaient sauvegardées »

Attention ! Assurez-vous que le clavier est à proximité immédiat du cylindre lors de l'enregistrement (max. 2m). Lors de l'enregistrement d'un nouveau clavier un d'un nouveau cylindre il faut de plus qu'il n'y a pas une autre unité de secuENTRY à proximité, car elle pourrait être contacté de façon erronée. Dans le doute enlevez les piles de ces unités.

Ouvrir

Le clavier secuENTRY fait fonctionner selon la version avec un code PIN ou à l'aide de l'empreinte digitale. Des autres supports d'ouverture sont disponibles par le cylindre secuENTRY, dépendant de la série.

Ouvrir avec un code PIN

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Saisissez le code PIN à 6 chiffres (réglage d'usine « 1-2-3-4-5-6 »).
- À l'affichage apparait « Veuillez tourner la molette » et la LED intégrée au cylindre clignote une fois en cas d'ouverture.
- Tournez la molette de cylindre

Ouvrir avec une empreinte digitale

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Glissez de haut en bas le doigt enregistré au milieu du capteur.
- À l'affichage apparait « Veuillez tourner la molette » et la LED intégrée au cylindre clignote une fois en cas d'ouverture.
- Tournez la molette de cylindre

Représentation schématique de la fonction de menu

Si l'affichage montre le symbole « FUNC :M », vous arrivez au menu en appuyant la touche FUNC. Les touches « 1 » et « 2 » dans le menu vous donnent la possibilité de naviguer dans la structure. En appuyant la touche FUNC vous arrivez au niveau suivant de menu.

Structure de menu

Menu Changement de code

Menu Langue

Menu Administrateur

Menu : Établir un utilisateur

Établir : Code

Établir : Transpondeur^{1,2}

Établir : Empreinte digitale

Menu : Affecter un transpondeur^{1,2}

Menu : Effacer

Effacer utilisateur

Effacer transpondeur^{1,2}

Menu : Fonctions de temps

Définir l'heure³

Définir la date³

Menu : Setup

Enregistrement

Réorganisation

Puissance de transmission

Firmware Update

Menu : FS Reset^{1,2}

Menu Info

¹ seulement pour secuENTRY

² seulement pour secuENTRY 7000 pro

³ seulement pour secuENTRY 7100 pro

Fonctions de menu

Les fonctions du clavier sont décrites suivant.

Changement de code

Changement de code administrateur ainsi que du code utilisateur :

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Validez le choix avec ←
- À l'aide des touches 1 et 2 vous pouvez faire défiler jusqu'à l'appareil montre l'administrateur/l'utilisateur dont le code doit être changé
- Validez le choix avec ←
- Entrez le code qui était valide jusqu'à présent et appuyez sur ←
- Entrez le nouveau code et validez avec ←
- Répétez l'entrée et validez encore une fois avec ←.
- Lors d'une entrée correcte, il apparait « Changement de code réussi »

Langue

Paramètres de langue:

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que l'option de menu cité ci-dessus apparaisse
- Validez le choix avec ←
- Faites défiler à l'aide des touches 1 et 2 jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse
- Validez le choix avec ←

Administrateur

Dans le menu administrateur il y a des différents sous-menus à votre disposition.

1. sous-menu : Établir un utilisateur avec un code:

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ←. Il apparait l'option de menu « établir un utilisateur.
- Validez le choix avec ←
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que vous voyez « Établir un utilisateur : Code »
- Validez le choix avec ←
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- La prochaine capacité de mémoire disponible est affichée (par ex. USER.003)
- Entrez un code de 6 chiffres et validez deux fois avec ←
- L'affichage montre « Données étaient sauvegardées »

2. sous-menu : Établir un utilisateur avec un transpondeur^{1,2}:

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ←. Il apparait l'option de menu « établir un utilisateur.
- Validez le choix avec ←
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que vous voyez « Établir : Transpondeur »
- Validez le choix avec ←
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- Tenez le transpondeur que vous voulez enregistrer de manière frontale sur le bouton
- L'affichage montre « Données étaient sauvegardées »

3. sous-menu : Établir un code avec une empreinte digitale (Fingerscan):

(La fonction n'est active que pour ENTRY Fingerscan et avec le clavier ENTRY KP FP)

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ←. Il apparait l'option de menu « établir un utilisateur.
- Validez le choix avec ←
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que vous voyez « Établir : Fingerscan »
- Validez le choix avec ←
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- L'affichage montre « programmer un doigt »
- Passiez le doigt à programmer plusieurs fois centrée sur le capteur (le nombre est compté à l'affichage)
- L'affichage montre « USER_XXX_FP programmé avec succès »

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
info@burg.biz · www.burg.biz

BW_Keypad_BA_sE_011102_eba/kfs/ 01/2017

4. sous-menu : Affecter un transpondeur^{1,2}

Cette fonction vous donne la possibilité d'affecter un utilisateur déjà enregistré ultérieurement à un transpondeur. Procédez comme suit :

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez donc sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ←
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que « affecter transpondeur » apparaisse
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- Faites défiler jusqu'à l'utilisateur à qui vous voulez affecter le transpondeur et validez deux fois avec ←
- Tenez le transpondeur de manière frontale sur le bouton et validez au clavier avec ←
- L'affichage montre « Données étaient sauvegardées »

¹ seulement pour secuENTRY

² seulement pour secuENTRY 7000 pro

5. sous-menu : Effacer

Vous avez la possibilité d'efface un utilisateur ou un transpondeur dans ce menu :

Effacer : Utilisateur

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ←
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que « admin. paramètres effacer » apparaisse
- Validez le choix avec ←. Il apparait « Effacer : Utilisateur »
- Validez le choix avec ←
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- Faites défiler jusqu'à l'utilisateur que vous voulez effacer et validez deux fois avec ←
- L'affichage montre « Données effacées »

Effacer : Transpondeur^{1,2}

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ←
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que « admin. paramètres effacer » apparaisse
- Validez le choix avec ←.
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que « Effacer : Transpondeur » apparaisse.
- Validez le choix avec ←
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- Faites défiler jusqu'au transpondeur que vous voulez effacer et validez deux fois avec ←
- L'affichage montre « Données effacées »

¹ seulement pour secuENTRY

² seulement pour secuENTRY 7000 pro



Cylindre électronique

secuENTRY
Keypad

fr Instruction de montage et mode d'emploi

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

nl Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

es Descarga: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

el λήψη: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

cz Stáhnout: www.burg.biz

hu Letöltethet: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru загрузка: www.burg.biz

bg Download (зареждане): www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
info@burg.biz · www.burg.biz

BW_Keypad_BA_sE_011102 eba/kfs/ 01/2017

6. sous-menu : Fonctions de temps^{2,3}

Ici vous pouvez régler l'heure et la date

Définir l'heure :

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ↵. Il apparait l'option de menu « établir un utilisateur »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que « admin. paramètres de temps » apparaisse
- Validez le choix avec ↵. Il apparait l'option de menu « heure »
- Validez le choix avec ↵
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- Entrée de l'heure (à 2 chiffres), validez le choix avec ↵
- Entrée des minutes (à 2 chiffres), validez le choix avec ↵
- L'affichage montre « Données étaient sauvegardées »

Définir la date :

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ↵. Il apparait l'option de menu « établir un utilisateur »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que « admin. paramètres de temps » apparaisse
- Validez le choix avec ↵. Il apparait l'option de menu « heure »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que l'option de menu « date » apparaisse
- Validez le choix avec ↵
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- Entrée du jour (à 2 chiffres), validez le choix avec ↵
- Entrée du mois (à 2 chiffres), validez le choix avec ↵
- Entrée de l'année (à 2 chiffres), validez le choix ↵
- L'affichage montre « Données étaient sauvegardées »

2 seulement pour secuENTRY 7000 pro

3 seulement pour secuENTRY 7100 pro

7. sous-menu : Setup

Paramètres de système généraux

Réorganiser

Il est recommandé d'utiliser cette fonction quand plusieurs utilisateurs ont été effacés.

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que le « Menu administrateur » apparaisse
- Validez le choix avec ↵
- Faites défiler à l'aide de la touche 2 jusqu'à ce que « Setup » apparaisse
- Validez le choix avec ↵
- Il apparait l'option de menu « Réorganiser »
- Validez le choix avec ↵
- Entrez le code administrateur pour obtenir l'autorisation de programmation
- Il apparait « Réorganisation en cours »

Puissance de transmission

Par la puissance de transmission le système est optimisé selon la consommation électrique et de plus la portée radio du cylindre et du clavier est augmentée ou réduite. L'appareil est pré-réglé à une puissance de transmission faible pour obtenir une longue durée de vie de la pile. On devrait seulement augmenter la puissance si des problèmes de transmission se répètent. Normalement il ne faut pas ajuster les paramètres.

Firmware Update

La claviature du secuEntry peut-être actualisée (en installant les actualisations en série complète) avec la BurgWächter ConfigApp. Veuillez trouver les pas exactes dans le manual de la configApp.

8. sous-menu : FS-reset

(Fonction seulement activée pour les unités avec Fingerscan FS)

Tous les Fingerscans enregistrés sont effacés, cependant les utilisateurs correspondants demeurent. En cas d'erreurs répétées lors de l'utilisation du Fingerscan, sélectionnez ce menu et suivez les indications affichées sur le display.

Menu Info

Le numéro de version et le numéro de série du système sont affichés sur cette fonctionnalité.

- Mettez le clavier en service à l'aide de la touche ⓘ
- Appuyez ensuite sur FUNC – il apparait « Menu/Changement de code »
- Faites défiler avec la touche 2 jusqu'à ce que « Menu Info » apparaisse
- Validez le choix avec ↵. Les numéros de série du clavier (EA) et du cylindre (AA) sont affichés.

REMARQUE: Pour des raisons de sécurité le numéro de série (AA) complet du cylindre n'est affiché qu'après la saisie du mot de passe valable d'administrateur.

C. Données techniques	
Affichage	Réglable en 12 langues
Conditions atmosphériques autorisées¹	entre – 15° C et + 50 ° C humidité relative de l'air jusqu'à 95% (non condensant). En cas de brusques changements de température le display peut réagir lentement ou bien s'assombrir.
Temps de blocage	Après 3 fausses entrées 1 minute, ensuite trois minutes chaque fois
Alimentation électrique	2x MIGNON LR6 AA ALKALINE
Protection du clavier FINGERPRINT	IP55
Protection du clavier PINCODE	IP65

Signalisation optique

Dans le bouton de porte, côte extérieure, se trouve une signalisation optique sous forme de LED. Cette LED vous fournit les informations suivantes :

- 1 x brièvement: le cylindre embraye
- 2 x brièvement: le cylindre débraye
- 1 x brièvement, 1 x long, 2 sec. pause, répétition : Serrure en mode de programmation
- 5 x brièvement, 2 sec. pause, répétition pendant 20 sec. : Pile déchargée dans le cylindre

Interférences avec des appareils Bluetooth

Des appareils Bluetooth se servent des mêmes fréquences (2,4 GHz) que les appareils wifi. Ainsi des interférences peuvent survenir qui causent des erreurs ou qui interrompent la communication. Dans ce cas il faut mettre les appareils qui ne sont pas utilisés hors tension.

D. Montage

Attention ! Veuillez à ce que le clavier ne soit pas directement fixé sur la porte afin de ne pas transmettre des vibrations lors de la fermeture de la porte. La membrane fixée sur la face arrière du clavier ne doit en aucun cas être obturée par de la colle et/ou d'autres substances ! Un échange d'air doit aussi être possible après le montage !

- Déterminez la position de fixation du clavier. Pour cela, saisissez à l'emplacement choisi, un code d'ouverture (p. ex. code Pin, empreinte digitale...) et vérifiez si la serrure peut être ouverte.
- Placez le clavier en conséquence.

À vous de choisir si vous voulez coller directement le support mural sur le mur ou si vous souhaitez le visser. Les trous oblongs dans le support mural permettent un placement précis.

Si vous deviez coller le support mural directement, veillez absolument à une surface propre qui doit être exempte p. ex. des films de silicone, de matière grasse et de produits pétroliers ou de toute autre particule de saleté. Enlevez complètement la feuille de protection des pastilles adhésives, collez toutes les pastilles sur le support mural et appuyez-le solidement dans la position souhaitée. Notez lors du montage à des températures plus basses que la force de collage finale à 20°C n'est atteinte qu'après 72 heures, auquel cas la chaleur accélère le processus (la force de collage finale est atteinte p. ex. après une heure à 65°C).

Pour une fixation sur verre, vous pouvez premièrement coller le film cache-vue et puis le support mural. Lors du collage du support mural sur le film cache-vue en couleur les conditions énumérées ci-dessus restent valables en ce qui concerne la propreté de la surface et la force de collage des pastilles adhésives.



Afin d'obtenir une apposition sans poche d'air du film cache-vue en couleur, procédez comme suit :

- Mettez un peu d'eau avec quelques gouttes de liquide vaisselle dans un verre, remuez-le prudemment sans mousser, et humidifiez ainsi la surface sur laquelle la feuille doit être collée.

- Relevez 1 cm du film de protection dans un angle et ajustez le film. Décollez prudemment ce coin et recollez-le pour corriger la position.

- Appliquez maintenant le film collant p. ex. avec une spatule en matière plastique, depuis la partie collée vers la couche protectrice de la feuille restant à coller.

Attention! Utilisez juste assez de liquide que nécessaire.

- Ouvrez le clavier par le haut jusqu'à ce que les encoches de blocage de la plaque de base s'enclenchent dans le boîtier du clavier. Le clavier est ainsi sécurisé contre un enlèvement non autorisé.



- Faites un test de fonctionnalité de l'unité avec la porte ouverte. Saisissez pour cela plusieurs fois un code d'ouverture valide (p.ex. code Pin, empreinte digitale...).

E. Changement de pile

- Enlevez le couvercle de dessous en dévissant les 2 visses (Tx 8).



- Enlevez le couvercle du compartiment des piles en tirant vers le bas jusqu'à ce qu'il se débloque complètement et retirez les piles.



Remarque : Les deux piles peuvent déjà être dans le couvercle après avoir enlevé le couvercle.

- À l'aide d'un outil élané poussez le crochet de blocage du support mural vers le bas, pendant vous tirez le clavier vers le haut.



- Placez les nouvelles piles. Faites attention à la polarité correcte comme représenté dans le boîtier.



- Refermez le couvercle. Commencez avec la côté sans visées.



- Revissez le couvercle du compartiment des piles et remettez le clavier sur le support mural.



Attention ! Lors du changement des piles, évitez que l'humidité accède dans le clavier.

F. Remarque de nettoyage

Grâce à la structure de surface du clavier, il n'y a presque aucune adhésion de la saleté. On nettoie les surfaces empoussiérées ou encrassées avec un chiffon humide. **N'employer aucun nettoyant contenant de l'alcool (alcool à brûler, SIDOLIN® ou autres) ni un nettoyant agressif (acétone, ou autre) car ils peuvent endommager la surface ou le capteur.**

G. Démontage

- Enlevez le couvercle de dessous en dévissant les 2 visses (Tx 8).



- Enlevez le couvercle du compartiment des piles en tirant vers le bas jusqu'à ce qu'il se débloque complètement et retirez les piles.



Remarque : Les deux piles peuvent déjà être dans le couvercle après avoir enlevé le couvercle.

- À l'aide d'un outil élané poussez le crochet de blocage du support mural vers le bas, pendant vous tirez le clavier vers le haut.



H. Garantie/Environnement

Garantie

Pour vous offrir un produit impeccable et de grande qualité, et pour vous aider d'une manière optimale au cas de service ou réparation, il est nécessaire que vous présentiez l'appareil défectueux ensemble avec le code administrateur valide, le code QR et le bordereau d'achat chez votre commerçant. Lors d'un retour à cause de votre droit de révocation, toutes les pièces de l'appareil doivent être en réglage d'usine et les sceaux sur le cylindre et le bouton doivent être sans dommage. En cas de non-respect, la garantie expire.

Liquidation de l'appareil

Chère cliente, cher client,

SVP, aidez à réduire le volume de déchets. Si, à un moment, vous voulez éliminer cet appareil, souvenez-vous que beaucoup de composants de l'appareil sont fait des matériaux de grande valeur qui peuvent être recyclés.



Nous vous rappelons que des appareils électriques et électroniques, ainsi que des piles, doivent être rassemblés séparément. Veuillez-vous renseigner auprès de l'autorité compétente de votre municipalité où se trouvent les points de collecte pour des déchets électriques.



En cas de questions sur la déclaration de conformité CE, veuillez vous adresser à info@burg.biz.