



.eBoxx easy+ Anlage 2E & 4A (aufgeschraubt) ANT

ExternalKey: 4003482843512

Grunddaten

Artikel-Nr.	.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT
Mat.Nr. SAP	84351
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	s. Sortimentsliste

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	1.700,00 mm
Produkt Außenbreite	950,00 mm
Produkt Außentiefe	450,00 mm
Einwurf Höhe mm	0,00 mm
Einwurf Breite mm	0,00 mm

Produkteigenschaften

Öffnungsstopp	Ja
Mit Namensfenster	Ja
Hochformat/Querformat	k.A.
Mit Zeitungsfach	Nein

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
.eBoxx easy+ Anlage 2E (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 2E (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 3E (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 3E (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 2E vertikal (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 2E vertikal (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 5E <(>&<)> 5A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 5E <(>&<)> 5A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 4E (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 4E (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 6E (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 6E (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 1A vertikal (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 1A vertikal (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A vertikal (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A vertikal (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) ANT	.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) ANT
.eBoxx easy+ Anlage 2E (aufgeschraubt) W	.eBoxx easy+ Anlage 2E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 5E <(>&<)> 5A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 5E <(>&<)> 5A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 1A vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 1A vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) W