



.eBoxx easy+ Anlage 2E & 4A (aufgeschraubt) W

ExternalKey: 4003482843819

Grunddaten

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W |
| Mat.Nr. SAP | 84381 |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Inkl. Befestigungsmaterial | Ja |
| Art Befestigungsmaterial | s. Sortimentsliste |

Maße + Gewichte

| | |
|---------------------|-------------|
| Produkt Außenhöhe | 1.700,00 mm |
| Produkt Außenbreite | 950,00 mm |
| Produkt Außentiefe | 450,00 mm |
| Einwurf Höhe mm | 0,00 mm |
| Einwurf Breite mm | 0,00 mm |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------|------|
| Öffnungsstopp | Ja |
| Mit Namensfenster | Ja |
| Hochformat/Querformat | k.A. |
| Mit Zeitungsfach | Nein |

Varianten

| Artikel-Nr. | Artikelkurztext |
|--|--|
| .eBoxx easy+ Anlage 2E (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 2E (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 3E (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 3E (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 2E vertikal (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 2E vertikal (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 5E <(>&<)> 5A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 5E <(>&<)> 5A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 4E (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 4E (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 6E (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 6E (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 1A vertikal (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 1A vertikal (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A vertikal (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A vertikal (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) ANT | .eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) ANT |
| .eBoxx easy+ Anlage 2E (aufgeschraubt) W | .eBoxx easy+ Anlage 2E (aufgeschraubt) W |

.eBoxx easy+ Anlage 3E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 3E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 5E <(>&<)> 5A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 5E <(>&<)> 5A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 1A vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 1A vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 2A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 3A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 2E <(>&<)> 2A vertikal (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 4E <(>&<)> 4A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) W

.eBoxx easy+ Anlage 6E <(>&<)> 6A (aufgeschraubt) W