


Zeiteinstellung /-synchronisation 2024

NS Version: 03.11.0000.0016

(Empfehlung)

Die Zeiteinstellung am NS-2040 mit der NVR Version 03.11.0000.0016 ist durch die Verbindung des Systems mit einem NTP Server, z.B. pool.ntp.org, vorzunehmen. Dies stellt das System auf die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum ein. Eine dauerhafte Internetverbindung ist nicht notwendig.



Allgemein	Wiedergabe	Datum/Uhrzeit	UPS	Maintenance
Zeitzone		(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Madrid, Paris, Rom, Stockholm, West Central Africa		
Datum		01	31	
Zeit		11	43	29
Sommerzeit		<input checked="" type="checkbox"/> Aktivieren	Details	
Netzwerk-Zeit		<input checked="" type="checkbox"/> Aktivieren		
Server-Zeit		pool.ntp.org	(z.B.. pool.ntp.org)	
Zeitintervall aktualisieren		Wöchentlich	Sonntag	01:00
		Jetzt aktualisieren		
		Save Ende		

Sie finden die Einstellungen im Hauptmenü unter System-Einstellungen.

Eine manuelle Zeiteinstellung für das Jahr 2024 ist in dieser Softwareversion vom Hersteller nicht vorgesehen.