

# INSTRUCTIEKAART RH LOGIC 300/400



**LET OP:** Voor u begint, zet de stoel vast met knop 8 . Volg stapsgewijs de instructies. Let bij het lezen goed op de nummering van de instructie en foto.

**(1) STOELHOOGTE:** Trek de knop omhoog en bepaal de stoelhoogte.

*NB:* Zorg dat uw boven- en onderbeen een hoek van circa 90° vormen.

**(2) ZITDIEPTE:** Trek de knop omhoog en verschuif de zitting naar voren of naar achteren. *NB:* Houd ruimte tussen uw knieholte en de voorkant van de zitting.

**(3) RUGHOOGTE:** Trek de hendel omhoog, pak de rugleuning met beide handen vast. Plaats de bolling van de rugleuning in uw onderrug en duw de hendel omlaag.

**(4) RUGHOEK:** Trek de knop omhoog en zet de rug in de gewenste stand.

**(5) BREEDTE ARMLEGGER:** Verstel de armlegger in de gewenste breedte d.m.v. het draaihendeltje aan de onderkant van de armlegger.

**(6) HOOGTE ARMLEGGER:** Druk de knop in en verstel de armlegger in de gewenste hoogte.



**(7) TOP ARMLEGGER:** Pak de top met beide handen vast en draai deze krachtig links- of rechtsom. *NB:* De top is 360° draaibaar.

**(8) DYNAMISCH ZITTEN:** Ontgrendel de stoel d.m.v. de draaiknop aan uw rechterzijde naar de achteren te draaien in de richting. *NB:* U wordt aangeraden om dynamisch te zitten, zodat uw stoel u in iedere zithouding volgt en

**(9) TEGENDRUK:** Bepaal de weerstand d.m.v. de draaiknop aan uw linkerzijde. Voor meer tegendruk draai de knop in de + richting, voor minder tegendruk draai de knop in de - richting. *NB:* Draai de knop per beurt tien slagen om. Herhaal dit tot uw stoel in iedere stand evenwichtig aanvoelt.

**Voor een optimale ergonomische instelling van uw stoel wordt u aangeraden om deze instructiekaart stapsgewijs te volgen! Hulp bij het instellen: [www.rhstoelen.nl/media/instructie-videos/](http://www.rhstoelen.nl/media/instructie-videos/)**