

散水板のお掃除

水のミネラル成分が散水板の目に詰まると、水が四方に飛び散るようになります。シャワーヘッドの散水板を取り外し、ホール(放水穴)を流水で洗浄してください。



【散水板の取り外し方】



散水板の蓋枠を反時計回りに回します。



【散水板の取り付け方】

① 取り外した順番に本体へ戻します。

② 蓋枠の内側に散水板とOリングを乗せたものを①へ被せ、今度は時計回りに回して固定します。



製品仕様

- ・サイズ：約 85×65×255 mm (重量：フィルター含め約 237g)
- ・材 質：ポリカーボネート、ABS樹脂、ステンレス、ニトリルゴム
- ・ろ 材：活性炭フィルター、ホルミスセラミックス(鉱石)
- ・最高使用温度：60℃ 日本製 ハウジング・活性炭フィルターは韓国製

保証について

保証期間はご購入日から1年間です。

記入事項をお確かめになり、内容をよくお読みになったあと、大切に保管してください。使用中に異常が生じた時は、ご購入の販売店へお問い合わせください。

保証書

購入年月日	
お客様名	
お電話番号	
ご購入先	

本製品のご購入日より1年以内、且つ正常にお取扱い頂いた場合の修理は無償といたします。修理を申請される場合、商品と本保証書(記入されたもの)を必ずご提示ください。保証期間内に下記のいずれかに該当する場合は無償修理対象外となります。

- (1) 誤ったお取扱いによる故障及び損傷
- (2) 不当修理や改造により招かれた故障及び損傷
- (3) 購入後の輸送、落下などによる故障及び損傷
- (4) 火災、地震、水災、落雷及びその他気候による故障及び損傷
- (5) 保証期間切れの修理にあたっては材料費や作業工賃を別途頂戴いたします。

— 本保証書は再発行しておりません。大切に保管してください。—

総発売元 **株式会社トラストレックス** <https://trustlex.co.jp>

大阪府吹田市豊津町2-11 第2喜巴ビル2階 TEL:(06)6378-1611



HORMES PURE SHOWER

ホルミスピュアシャワー

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に本説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

 **TRUSTLEX**

⚠️ ご使用上の注意事項

■ 使いはじめは温度を確かめてご使用ください。やけどに注意！

- ・給湯器の能力、水圧の変化等により急激に水温が変化することがあります。
- ・60℃以上のお湯はご使用にならないでください。

■ 瞬間湯沸かし器等には接続しないでください。

- ・着火や水圧に問題が生じるため、瞬間湯沸かし器やバランス釜には接続しないでください。

■ 浄水したシャワー水は安全です。

- ・水が目や口に入っても無害ですが、お肌や髪に異常を感じた場合は使用を中止してください。
- ・交換用フィルターの寿命は各地域の水質・水温及び通水量によって異なります。


■ 赤水が出ているときは使用しないでください。

- ・水道工事等で赤水が出ている時は、シャワーには通水しないでください。

セット内容

本体 ※交換用フィルター1本内蔵

予備
パッキン



付属アダプタ
3種



交換用フィルター
2本

取付方法

ホースとシャワーヘッドが一体型の場合は、ホースごと取替えとなります。ホースはご自宅の水栓に合うものをお選びください。

- ① これまでご使用のシャワーヘッドを取り外します。
- ② ホルミスピュアシャワー本体を取り付けます。



シャワーを根本まで回し入れても水漏れする場合は、付属の予備パッキンをホース入口に装着してください。



- ③ ②でも装着できない場合は、下表を参考に付属のアダプタをご使用ください。


そのまま取付けられるタイプ	付属のアダプタを使って取付けるタイプ		
<ul style="list-style-type: none"> ・ TOTO ・ INAX (LIXIL) [バランス釜以外] ・ KAKUDAI ・ SANEI ・ HVS ・ TBC ・ YUKO 	<p>G 1/2</p> <p>M22×P2 KVK</p>	<p>G 1/2</p> <p>M23 山 14 MYM (太ホース)</p>	<p>G 1/2</p> <p>M22×P1.5 ガスター (東京ガス)</p>

本製品の取付けネジサイズはG 1/2です。取付可能なメーカー品でも一部特殊なネジサイズもあります。ご購入前にシャワーホースのネジサイズをご確認ください。

フィルターの交換方法

4ヶ月に一度は、フィルター交換を行ってください。

- ① シャワーヘッド上部と持ち手部分を反対方向に回して、取り外します。
- ② 古いフィルターを取り出し、新しい物と交換してください。
- ③ 上部を取り付けたら交換完了です。



交換用フィルターは内部が活性炭ですので、新品でも濡れると黒っぽくなります。フィルター表面（活性炭を包んでいる不織布）の汚れ具合や水圧が弱くなったと感じられた時は、4ヶ月以内でも交換してください。

⚠️ 散水板のお掃除方法は裏面に記載しています。➡️