


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Perche Télescopique



**IMOUUM**  
LIVE

Contactez-nous : [support@imoum.com](mailto:support@imoum.com)




## Spécifications techniques

Longueur la plus courte	4.6FT (140cm)
Longueur la plus longue	9FT (280cm)
Poids de la perche	4.2LB (1.9KG)
Type de la perche	Perche télescopique à encliqueter


## Étapes d'installation

### Étape 1 : Accéder l'appareil



Insérez l'appareil dans le module de connexion de la perche et assurez-vous que l'interrupteur verrouille le produit.

### Étape 2 : Fixer l'appareil



Relevez le loquet de sécurité pour prévenir l'appareil de tomber.

### Étape 3 : Insérez la batterie



Insérez la batterie dans la zone de contrôle située au bas de la perche pour vous assurer que la batterie ne tombe pas accidentellement.

### Étape 4 : Démarrez l'appareil



Tenez le tampon éponge de la perche dans la zone de travail sécurisée, puis démarrez le contrôleur inférieur.

#### REMARQUE

La perche ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les produits spécifiques à la marque IMOUMLLIVE, pas avec d'autres produits de marque.