

SEKISUI

S
O
N
G
E
B
3

竿 が こ ろ が り に く い キ ヤ ツ ブ 付 き 防 止

セキスイ 伸縮竿ミニ

SSM-SW

「つっぱり式ポール」
ではありません。

その他別売サイズ：
L 1.4m~2.7m




耐荷重
約 5kg
まで

伸びぢぢみが出来るのでスペースに
合わせてお使いいただけます。

使いかた

- ①キャップを持って細いパイプを引出し、細いパイプを「ゆるむ」の方向に回し、ゆるめて長さを調整し、右にまわし固定します。



※キャップが抜けたら、再度、挿入してください。

- ②細いパイプのキャップを回転させ、太いパイプの接地面と合わせます。

⚠ 使用・収納時の注意

- 細いパイプをトマルの方向にまわし、必ず固定してご使用ください。
●パイプの伸縮部で指をはさまないようにご注意ください。

⚠ 注意 ご使用前にお読みいただいた後、大切に保管してください。

- かもいなど、竿のキャップ先端部しか接地できない場合は、竿が落ちやすくて危険ですので使用しないでください。
- 竿には絶対にぶらさがらないでください。ケガをしたり、物を破損する恐れがあります。
※特に子さまにはご注意ください。
- 竿や洗濯物の落下にご注意ください。竿受けにかけて使用する場合は、竿は落下防止のため、竿止めなどでしっかりと竿受けに固定してご使用ください。
- ふとんなどの重いものはかけないでください。
- かけられる重さは、約 5kg までです。ほし物は 1 ケ所に集中せず全体にバランスよくかけ、急激にかけないでください。※竿受けにかけて使用する場合は、竿が落下すると危険ですので、竿の端から約 20cm 以上はなして竿受けにかけてご使用ください。
- 万一に備え、こわれやすい物の周囲、ストーブなど火気の周囲、又、常時人がいる場所の上では使用しないでください。
- 長期間の使用により、成型品にひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が不足して危険ですので、ご使用にならないでください。また、パイプが劣化し、パイプが割れたりした場合は、大変危険ですので、直ちにご使用を中止してください。
- 過度の衝撃や長期の使用によっては、キャップなどが外れ、パイプが抜ける場合がありますので、ご注意ください。
- 屋外や直射日光の当たるところ、また高温となるところでは使用しないでください。変色や変形、劣化、破損の原因となります。


部屋干し専用：屋外使用禁止

品質表示

本体：樹脂コーティングスチールパイプ

キャップ、その他部品：ABS樹脂・ポリアセタール樹脂

[ご注意] ●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



袋：PE

お問い合わせ先

「お客さま相談室」

0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願い致します。)

SEKISUI JUSHI TRADING CO., LTD

MADE IN CHINA

4
5
6
7
0
0
3
0
4
7
0
9
6
3