



Wiser Exxact -relekytkin 10A

Wiser Exxact -relekytkin ohjaa kaikenlaisia valaisimia ja sen voi liittää osaksi kodin älyvalaistusta.

Wiser-relekytkin on Certified By Cozify -tuote – eli yhteensopiva ja helppo liittää Cozify ZENiin

TEKNISET TIEDOT

Malli	WDE004348
Sulakearvo	10 A
Valmiustilan kulutus	0.4 W (maksimissaan)
Käyttöjännite	230v
Radio	Zigbee
Käyttölämpötila	5 – +40°C
Koko	73 x 73 x 45 mm
Suojaustyyppi	IP20

Käyttöönotto

- 1) Kytke laite ohjeiden mukaisesti (kuva alempana)
- 2) Avaa Cozify-sovellus ja hae laitetta hakuosiosta
- 3) Paina keskimmäistä painiketta kolme kertaa lyhyesti
- 4) Jos laite on ollut pitkään päällä tai laitetta ei löydy tulee se nollata

Nollaus

- 1) Nollauspainike on laitteen pääpainike
- 2) Paina painiketta kolme kertaa lyhyesti ja pidä sitten painiketta 10 sekuntia pohjassa
- 3) Kun laite on nollattu, led-valo vilkkuu, ja kun päästät irti painikkeesta, led-valo pysyy päällä hetken onnistuneen nollauksen merkiksi.

Johdotus

