



Wiser -langaton kytkin

Ohjaa mitä tahansa Zigbee-verkossa olevaa laitetta ja voidaan liittää osaksi kodin älyjärjestelmää Cozify ZENin kautta.

Wiser langaton kytkin on Certified by Cozify -tuote – eli yhteensopiva ja helppo liittää Cozify ZENiin.

TEKNISET TIEDOT

Malli	WDE002924
Paristo	1 x CR2032
Pariston kesto	Jopa 5 vuotta
Radio	ZigBee
IP suojaus luokka	IP20
Käyttölämpötila	+5 – +40°C
Koko	85 x 85 x 20 mm

Käyttöönotto

- 1) Avaa laitteen takana oleva paristoluukku ja aseta paristo paikalleen.
- 2) Paina nappia kolme kertaa ja laite hakee Zigbee-verkkoa.
- 3) Hae laite Cozify-sovelluksen kautta (laitteet "+").
- 4) Jos laite on ollut pitkään päällä tai laitetta ei löydy, laite pitää nollata.

Nollaus

- 1) Nollauspainike on laitteen edessä.
- 2) Paina laitteen nappia lyhyesti kolme kertaa, jonka jälkeen pidä nappia pohjassa kymmenen sekuntia.
- 3) Kun laite on nollattu, laite lakkaa vilkkumasta.
- 4) Tämän jälkeen laite käynnistyy uudestaan ja valo vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin nollauksen merkiksi.