△お取り扱い上の注意

- ★この度は、コンバースプロテクティブスニーカー(普通作業靴)をお買い上げ頂きありがとうございます。
 - 当該シューズは作業靴ですので、スポーツやレジャー、その他の目的には適していません。
 - より安全に快適に末永くご使用頂くために、必ずこの取扱説明書をご一読頂き、以下の各項目にご注意ください。
- 1. 靴つま先内部には、樹脂製先芯を採用し、「プロテクティブスニーカー A種 普通作業用靴」として、公益社団法人 日本保安用品協会より認定を受けています。
 - 先芯性能試験【衝撃試験条件:衝撃エネルギー70±1.4J , 圧迫試験条件:圧迫力10±0.1kN】
- 2. 先芯は、表示したプロテクティブスニーカー規格の性能を有していますが、安全性を保障するものではありません。 ご使用の際は十分にご注意ください。
- 3. つま先部の強度が低下するので、先芯に穴をあける等の加工はしないでください。
- 4. つま先部に硬質の先芯が入っていますので、靴に足を入れる際には十分にご注意ください。
- 5. 衝撃、圧迫等を受けた場合、性能が低下し、怪我等をする恐れがございます。ご使用にならないでください。
- 6. ソールに摩耗や亀裂、剥離が確認される場合、靴本体にほつれや破れ、変形がある場合、また靴を履いた時に違和感がある場合は、ご使用にならないでください。
- 7. 天候や作業環境、路面や床面の状態、油、水、雪、氷、粉等の有無、歩行の状態により、滑る事があります。ご使用の際は十分にご注意ください。また油が付着した場合は、即座にお拭き取りください。
- 8. 靴のサイズはあくまでも目安とお考えください。足に合わないサイズを履くと足の健康を損ない、怪我や事故等を 引き起こす原因となります。足に合う靴をお選び頂く為にも、両足で実際に試し履き頂くことを推奨しております。
- 9. かかとを潰さずにお履きください。脱げやすくなったり、靴が変形して足当たりを起こす原因となります。
- 10. 靴紐は正しく通し、適度に締めてご使用ください。靴紐の締め具合が緩い場合には、捻挫・転倒等を引き起こし、 きつく締めすぎると、血流を妨げたり、足が圧迫され怪我等をする原因となります。また、靴紐が長すぎると踏み つけたりして危険です。
- 11. 面ファスナーは、危険防止の為、両面を揃えしっかり押さえて固定してください。固定力は、ご使用により低下することがございます。
- 12. ファスナーは危険防止の為、上部までしっかり閉めて使用してください。途中で止まった状態ですとファスナーが 開いたり、破損する場合があります。
- 13. 体質によっては、皮膚にかゆみ、かぶれが生じる場合がありますので、靴に直接肌が触れないようなソックスのご 着用をお願いします。
- 14. 発汗または材料等によるかゆみ、かぶれ、アレルギー症状等があった場合、また足に痛みを感じられた場合は、ただちにご使用をおやめください。そのまま履き続けると症状が悪化することがあります。
- 15. アッパーやライニング等にプリント処理された製品は、使用頻度により剥離や、色落ちを起こす事がございます。
- 16. 濃色素材及び天然皮革を使用した靴は現在の染色技術では、多少の色落ちをすることがございます。衣類等への色 移りにご注意ください。
- 17. 合成皮革及びウレタン底製品は、多湿の環境下では特に経年変化を起こし、亀裂、剥離が生じる恐れがございます。 この経年変化は使用頻度に関わらず起こる可能性がありますので、ご使用後は湿気を取り除き、風通しの良い場所 で乾燥させてから保管してください。

お手入れ方法

お手入れ方法は使用されている素材に応じて、その方法が異なります。 使用素材をご確認の上、以下の各方法に沿ってお手入れをしてください。

★キャンバス、繊維素材

- ・ 洗濯される場合は、熱湯を避け温水 (40°C以下) か常温水でブラシを使って軽く洗ってください。洗濯機を使用されますと、繊維組織を傷つけることがありますのでご注意ください。
- ・ 洗剤は中性洗剤を使用してください。漂白剤、または漂白性の強い洗剤を使用されますと変色、褪色を起こす原因と なります。
- ・ すすぎは十分に行ってください。特に白物の場合すすぎが不十分であれば、シミ又は、黄変の原因となります。ご使用の際は十分ご注意下さい。
- ・ 風通しの良い日陰を選んで乾燥してください。直射日光や、ストーブ、乾燥機で乾燥されますと変形、縮み、変色、 変質を起こす原因となります。

★天然皮革 (スムースレザーなど)

- ・ 靴に付着した目立つ汚れなどは、ブラシや乾いた布を使って落としてください。 レザー用靴クリーナーをご使用の際には、クリーナーの表記、説明に従ってお手入れください。
- ・ 長くご愛用いただくには、スムースレザー用の保革油等のご使用をお勧めします。
 - * 天然皮革は水洗いすると皮革の縮みや、変色、硬化が起きます。水洗いはお避けください。
 - ★起毛皮革 (スエード、ヌバックレザーなど)
- ・ 表面の汚れはブラシで落とし、毛並、風合いを整えてください。
- 長くご愛用頂くには、スエード、ヌバック用の栄養スプレー等のご使用をお勧めします。
 - *起毛皮革は水洗いすると皮革の縮みや、変色、硬化が起きます。水洗いはお避けください。
 - ★人工皮革、合成皮革
- 靴に付着した目立つ汚れなどは、ブラシや水で適度に湿らせた布を使って落としてください。
 - *靴クリーム等、保革油を用いる必要はありません。

★保管方法

- ・ 高温、多湿の場所に放置しますと、品質、性能の低下、亀裂、剥離等、靴を傷める原因となります。
- ・保管される場合は、湿気を取り除くためにも新聞紙などを詰めて、常温で湿気の少ない場所で保管してください。

CONVERSE JAPAN CO.,LTD.

コンバース インフォメーションセンター 0120-819-217