

FICHA TÉCNICA TECHNICAL DESCRIPTION	
ARTIGO <i>Item</i>	RÚSTICO ORIGINE
COMPOSIÇÃO <i>Composition</i>	100% POLIÉSTER
PESO <i>Weigth</i>	700 g/m ± 5%
LARGURA <i>Width</i>	140 ± 2 cm
COMPRIMENTO APROXIMADO DO ROLO <i>Approximate roll length</i>	45-50 m
ACABAMENTO / TRATAMENTO <i>Finishing</i>	 EASY AND CLEAN ANTI-MANCHAS  ALTA RESISTÊNCIA  NÃO REPELENTE A LÍQUIDOS  USO CORPORATIVO
ENCOLHIMENTO APÓS LAVAGEM (30°C) <i>Dimension fastness to washing (30°C)</i>	N/A

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E CUIDADOS
Washing instructions and care

Instruções de Lavagem



Instruções de Limpeza

Para a limpeza de seu tecido, siga os passos abaixo um em seguida do outro, orientando-se pelo tipo de mancha que deseja tratar.

1º Passo:

Manchas Líquidas: Limpe imediatamente a mancha sobrepondo um pano de algodão ou papel absorvente, sem pressionar;

Manchas Sólidas: Com a ajuda de uma colher, retire cuidadosamente os resíduos de alimentos ou molhos densos da superfície do tecido;

Manchas de Caneta ou canetinha hidrográfica: Antes que a tinta seque, aplique imediatamente sobre a mancha uma solução de 1 colher de sopa de álcool com 1 colher de sopa de água. Sobreponha a mancha com um pano de algodão ou papel absorvente, sem pressionar;

2º Passo:

Para todos os tipos de manchas: Utilize uma esponja macia embebida em uma solução de 1 colher de sopa de detergente neutro para 19 colheres de sopa de água potável, esfregue suavemente a superfície evitando friccionar, enxague com a ajuda de um pano de algodão ou esponja macia embebidos em água morna.

Se necessário, repita a operação até que a mancha seja removida completamente. Deixe secar naturalmente. Não utilize a ajuda de secadores para acelerar o processo de secagem.

Quando o tecido já estiver seco, finalize seu tecido passando uma escova de cerdas macias com movimentos suaves.

